




Proline 520.450 H/Hsx

Operating instructions

**Before transporting and using the machine,
please read the instructions thoroughly!**

Service and information

Your BOMAR dealer:

Direct BOMAR contact:

BOMAR spol. s r.o.
Těžební 1236/1
62700 Brno
Czech Republic, EU

telefon: +420 – 533 426 100
fax: +420 – 533 426 109
e-mail: info@bomar.cz
www: <http://www.bomar.cz>

We are available:

Mondays to Fridays

7⁰⁰ – 16⁰⁰

Version:

1.11 / Nov.2019
rev. 1

BOMAR, spol. s r.o. © – Subject to modifications and amendments.

EC Declaration of Conformity

1) We:

BOMAR, spol. s r.o.
Těžební 1236/1
627 00 Brno, Czech Republic
 Id. No: 48908827
declare herewith

that the following designated device based on its conception and construction as well as the design launched by us meets the relevant basic safety requirements of the decrees of the government. This statement applies exclusively to the machine device in conditions in which it was brought to the market. It does not apply to parts subsequently added by the end user or to modifications performed subsequently by the end user. In the event of any device modification not approved by us this declaration shall lose its validity

Name: Band Saw
Type : Proline 520.450 H/Hsx

Serial number:

Manufacturer BOMAR, spol. s r.o., Těžební 1236/1, 627 00 Brno

Product data

Determination: for cross dividing and cutting of rolled and towed bars and profiles made of steel, stainless steel, non-ferrous metals and plastics

Description: Stand, table, cutting unit with the arm, saw band and drive, hand clamping device, cooling system, machine control

Pneumatic ☒ NO ☐ YES ☐ Hydraulic ☐ NO ☒ YES ☐ Control system ☐ NO ☒ YES ☐

Technical data: Cutting rate 20-120 m.min-1
 Cutting angle 0°
 Total dimensions in mm (lxwxh) 2952X1242X2033
 Weight 1100 kg

Documentation:

Technical documentation for this machine device was elaborated in compliance with Government regulation no. 176/2008, Annex 7, part A.

The device meets relevant requirements of the given directives:

2006/42/ES
2004/108/ES

The applied harmonized standards, National standards and technical specifications:

ČSN EN ISO 12100:2011	ČSN EN ISO 16093:2018	ČSN EN ISO 13857:2008
ČSN EN ISO 4413:2011		ČSN EN 60204-1 ed.3:2019
ČSN EN 55011 ed.4+A1:2017	ČSN EN 61000-6-2 ed.3:2006	ČSN EN 61000-6-4 ed.2+A1:2011

The product is safe on condition of the common and determined usage.

The conformity judging was performed according to §12, par. 3, let. a), of the Law no. 22/1997 Coll. as amended.

The declaration of conformity was carried out in the cooperation with the TÜV SÜD Czech s.r.o, 2), Novodvorská 994, 142 21 Prague 4 – Czech Republic, Identification number: 63987121 - Inspection body no. 4002.

The inspection certificate no **05.692.383**

was issued

Brno, 22.11.2019

BOMAR, spol. s r.o.
 Těžební 1236/1, 627 00 Brno
 Czech Republic
 IČO: 48908827
 DIČ: CZ48908827


Alfred P.,ing
Director
Name and function of the responsible subject, signature

Point of issue, datum

Person authorized to complete the technical documentation: BOMAR, spol. s r.o., Těžební 1236/1, 627 00 Brno

1) Name, address and identification number of the subject issuing the conformity declaration (producer of importer)

2) The authorized or accredited body co-operating on the conformity judging

!

If the equipment is installed without safety equipment offered by BOMAR, spol. s ro or its agents and used by the customer (or buyer) then EC declaration loses validity.
 EC Declaration of conformity is valid only if customer (buyer) installed the BOMAR safety equipment with the machine or with some other with equivalent safety device in accordance with current applicable regulations and standards.
 All machine elements and components that were built into the device by BOMAR, spol. s ro have been declared "identical" to a safety device, as offered by BOMAR, spol. s ro or its agents.

Content

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY/ SICHERHEITSHINWEISE/ SAFETY NOTES.....9

1.1. Machine determination.....	11
1.2. Protective suit and personal safety.....	11
1.3. Safety notes for machine operator.....	12
1.4. Safety notes for the servicing and repairs.....	13
1.4.1. Safety notes for the servicing and repairs on hydraulic unit.....	13
1.5. Safety notes for the cooling.....	14
1.5.1. Instructions for first help.....	14
1.6. Safety notes for Swarf conveyor (optional accessories).....	14
1.7. Safety machine accessories.....	14
1.7.1. Emergency Stop Switch.....	15
1.7.2. Arm covers.....	15
1.7.3. Band saw cover.....	15
1.7.4. Brush cover.....	16
1.8. Umístění štítku stroje / Maschinenschild position / Position of machine label.....	17
1.9. Umístění bezpečnostních značek / Verteilung der Sicherheitszeichen / Position of safety symbols.....	18

2. DOKUMENTACE STROJE / DOKUMENTATION DER MASCHINEN / MACHINE DOKUMENTATION.....19

2.1. Technická data / Technische Daten / Technical data.....	21
2.2. Rozměrové schéma / Aufstellzeichnung / Installation diagram.....	23
2.3. Popis / Beschreibung / Description.....	24
2.4. Transportation and stocking.....	25
2.4.1. Conditions for transportation and stocking.....	25
2.4.2. Transport and stocking preparations.....	25
2.4.3. Transport and stocking.....	25
2.4.4. Transportní schéma / Transport schema / Transport.....	26
2.5. Activation.....	27
2.5.1. Machine working conditions.....	27
2.5.2. Band saw unpacking and assembling.....	27
2.5.3. Machine installing and levelling.....	27
2.5.4. First run of the power pack.....	28
2.5.5. Filling the reservoir with hydraulic oil.....	28
2.5.6. Kotevní plan / Verankerungsplan / Grounding plan.....	29
2.5.7. Electrical connection.....	30
2.5.8. Check machine connection into electrical network.....	30
2.5.9. Check the direction of the saw band.....	31
2.5.10. Filling of the cooling system.....	31
2.6. Check machine function.....	31
2.7. Machine disposal after lifetime.....	31
2.8. Saw band.....	32
2.8.1. Saw band size.....	32
2.8.2. Selection of the saw band tooth system.....	32
2.8.3. Saw band running-in.....	32
2.8.4. Tables for teeth selection.....	33

3. OVLÁDÁNÍ STROJE / BEDIENUNG DER MASCHINE / MACHINE CONTROL.....35

3.1. Starting the band saw.....	37
3.2. Control panel.....	38
3.3. Machine control.....	39
3.4. Cycle breaking.....	40
3.5. Band saw adjusting.....	40
3.5.1. Cutting speed adjusting.....	40
3.5.2. Speed adjustment of the arm lowering.....	40
3.5.3. Adjustment of pressure to the cut.....	41
3.5.4. Saw frame upper position stop adjustment – lift arm adjustment.....	41
3.5.5. Saw frame lower position stop adjustment.....	42
3.5.6. Adjusting band guides.....	43
3.5.7. Brush adjustment.....	43
3.5.8. Setting of a cooling method.....	44
3.6. Material insertion.....	44
3.6.1. Handling agent selection.....	44
3.6.2. Insertion.....	44
3.6.3. Bundle material cutting.....	45
3.6.4. Hydraulic bundle clamping device (optional accessories).....	45

4. ÚDRŽBA STROJE / WARTUNG / MACHINE SERVICE47

4.1. Saw band dismantling.....	49
4.2. Saw band installation.....	49

4.3. Saw band stretching and rupture inspection.....	50
4.3.1. Saw band stretching.....	51
4.3.2. Saw band run adjustment on stretching wheel.....	51
4.4. Cooling agents and chips disposal.....	52
4.4.1. Coolant device inspection	52
4.4.2. Chips disposal.....	53
4.4.3. Gun cleaning machines from chip (optional accessories).....	53
4.5. Hydraulic, Greases and oils.....	55
4.5.1. Gearbox oils.....	55
4.5.2. Lubricant greases.....	55
4.5.3. Lubrication.....	56
4.5.4. Hydraulic oils.....	57
4.5.5. Hydraulic unit service.....	57
4.6. Machine cleaning.....	58
4.7. Worn pieces replacement.....	58
4.7.1. Hard metal guides replacement.....	58
4.7.2. Round brush replacement.....	59
4.7.3. Saw band guiding rollers replacement.....	59
4.7.4. Stretching wheel replacement.....	61
4.7.5. Driving wheel replacement.....	63
4.7.6. Cooling pump replacement.....	64

5. ZÁVADY / STÖRUNGEN / TROUBLESHOOTING.....67

5.1. Mechanical problems.....	69
5.2. Electric and hydraulic problems.....	71
5.3. Hydraulic problems.....	72

6. SCHÉMATA / SCHEMAS / SCHEMES.....73

6.1. Elektrické schéma / Elektroschema / Electric scheme – Proline 520.450 H.....	75
6.1.1. 3x400 V + PE, 50 Hz.....	75
6.1.2. 3x230 V + PE, 50 Hz.....	99
6.2. Elektrické schéma / Elektroschema / Electric scheme – Proline 520.450 Hsx.....	121
6.2.1. 3x400 V + PE, 50 Hz.....	121
6.2.2. 3x230 V + PE, 50 Hz.....	144
6.3. Hydraulické schéma / Hydraulikschema / Hydraulic scheme.....	166

7. VÝKRESY SESTAV PRO OBJEDNÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ / ZEICHNUNGEN FÜR BESTELLUNG DER ERSATZTEILE / DRAWING ASSEMBLIES FOR SPARE PARTS ORDER – PROLINE 520.450 H.. 171

7.1. PROLINE 520.450 H.....	172
7.2. Kusovník / Piece list / Stückliste - PROLINE 520.450 H.....	173
7.3. Ovladací panel / Control panel / Bedienpult.....	174
7.4. Kusovník / Piece list / Stückliste - Ovladací panel / Control panel / Bedienpult.....	175
7.5. Ovladací panel / Control panel / Bedienpult.....	176
7.6. Kusovník / Piece list / Stückliste - Ovladací panel / Control panel / Bedienpult.....	177
7.7. Sloup / Pole / Säule.....	178
7.8. Kusovník / Piece list / Stückliste - Sloup / Pole / Säule.....	179
7.9. Sloup / Pole / Säule.....	180
7.10. Kusovník / Piece list / Stückliste - Sloup / Pole / Säule.....	181
7.11. Svěrák / Vice / Schraubstock.....	182
7.12. Kusovník / Piece list / Stückliste - Svěrák / Vice / Schraubstock.....	183
7.13. Skluz / Slide / Rutsch.....	185
7.14. Válec svěráku / Vice cylinder / Schraubstockzylinder.....	186
7.15. Kusovník / Piece list / Stückliste - Válec svěráku / Vice cylinder / Schraubstockzylinder.....	187
7.16. Válec zvedací / Lifting cylinder / Hebezyylinder.....	188
7.17. Kusovník / Piece list / Stückliste - Válec zvedací / Lifting cylinder / Hebezyylinder.....	189
7.18. Podstavec / Base / Untersatz.....	190
7.19. Kusovník / Piece list / Stückliste - Podstavec / Base / Untersatz.....	191
7.20. Odměrování / Measuring / Gehrungsmessung.....	192
7.21. Kusovník / Piece list / Stückliste - Odměrování / Measuring / Gehrungsmessung.....	193
7.22. Odměrování / Measuring / Gehrungsmessung.....	195
7.23. Rameno / Saw arm / Sagerahmen.....	196
7.24. Kusovník / Piece list / Stückliste - Rameno / Saw arm / Sagerahmen.....	197
7.25. Rameno / Saw arm / Sagerahmen.....	198
7.26. Kusovník / Piece list / Stückliste - Rameno / Saw arm / Sagerahmen.....	199
7.27. Kartáč / Brush / Bürste.....	200
7.28. Kusovník / Piece list / Stückliste - Kartáč / Brush / Bürste.....	201
7.29. Kolečko / Wheel / Rolle.....	202
7.30. Konzola / Console / Konsole.....	203
7.31. Kryt / Cover / Abdeckung.....	204
7.32. Zámek / Lock / Schloss.....	205
7.33. Držák / Holde / Halter.....	206
7.34. Vedení pásu / Belt guide / Sägebandführung.....	208
7.35. Kusovník / Piece list / Stückliste - Vedení pásu / Belt guide / Sägebandführung.....	209
7.36. Kostka regulace / Regulation cube / Regelungswürfel.....	211
7.37. Kostka vodící / Lead cube / Führungsklotz.....	212
7.38. Kusovník / Piece list / Stückliste - Kostka vodící / Lead cube / Führungsklotz.....	213

7.39.	Vedení / Guide / Backenführung.....	215
7.40.	Kostka vodící / Lead cube / Führungsklotz.....	216
7.41.	Kusovník / Piece list / Stückliste - Kostka vodící / Lead cube / Führungsklotz.....	217
7.42.	Vedení / Guide / Backenführung.....	219
7.43.	Pohon / Drive / Antrieb.....	220
7.44.	Kusovník / Piece list / Stückliste - Pohon / Drive / Antrieb.....	221
7.45.	Napínání / Tensioning / Spannung.....	222
7.46.	Kusovník / Piece list / Stückliste - Napínání / Tensioning / Spannung.....	223
7.47.	Válec / Roller / Zylinder.....	224
7.48.	Kusovník / Piece list / Stückliste - Válec / Roller / Zylinder.....	225
7.49.	Volitelné příslušenství.....	226
7.49.1.	Horní upínání/ Top clamping/ obere Klemm.....	226
7.49.2.	Kusovník / Piece list / Stückliste - Horní upínání/ Top clamping/ obere Klemm.....	227
7.49.3.	Horní upínání/ Top clamping/ obere Klemm.....	228
7.49.4.	Kusovník / Piece list / Stückliste - Horní upínání/ Top clamping/ obere Klemm.....	229
7.50.	Horní upínání/ Top clamping/ obere Klemm.....	230
7.51.	Kusovník / Piece list / Stückliste - Horní upínání/ Top clamping/ obere Klemm.....	231

8. VÝKRESY SESTAV PRO OBJEDNÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ/ ZEICHNUNGEN FÜR BESTELLUNG DER ERSATZTEILE / DRAWING ASSEMBLIES FOR SPARE PARTS ORDER – PROLINE 520.450 HSX 233

8.1.	PROLINE 520.450 Hsx.....	234
8.2.	Kusovník / Piece list / Stückliste - PROLINE 520.450 Hsx.....	235
8.3.	Rameno / Saw arm / Sagerahmen.....	236
8.4.	Kusovník / Piece list / Stückliste - Rameno / Saw arm / Sagerahmen.....	237
8.5.	Rameno / Saw arm / Sagerahmen.....	238
8.6.	Kusovník / Piece list / Stückliste - Rameno / Saw arm / Sagerahmen.....	239
8.7.	Kryt / Cover / Abdeckung.....	241
8.8.	Pohon / Drive / Antrieb.....	242
8.9.	Kusovník / Piece list / Stückliste - Pohon / Drive / Antrieb.....	243

1. **Bezpečnostní pokyny/ Sicherheitshinweise/ Safety notes**

The operating instructions must be read by the person, who keeps in touch with the machine before transportation, installation, using, servicing, reparation, stocking or removal!

The operating instructions include relevant information. The operator must familiarise himself with the install and operation, safety notes and machine servicing, because reliability and service life must be reached. The operating instructions must avoid risks, which are linked to work on the machine.

The machine operator must be familiar with the installation, operation and maintenance of machines and also with the safety instructions. Before transporting and using of the machine, please read the instructions thoroughly!

Attention!

*The operating instructions must be available at the machine!
Keep the operating instructions in good condition!*

1.1. Machine determination

The band saw **Proline 520.450 H/Hsx** is determined for cutting and shortening of rolled bars and drawn bars and profiles from steels, stainless steels, non-ferrous metals and plastics **without angle cutting**.

Combustible materials are excluded for cutting! Any other usage and operation outside this range are unauthorized and the manufacturer/supplier does not accept any responsibility for any damages resulting from such misuse. **The operator has full responsibility!**

The machine is equipped with safety and protective guarding for operator and machine protection. Nevertheless, this safety and protective guarding cannot prevent injury. Service personnel must read this chapter and comprehend it, before he starts to work on the machine. **Always keep instructions about work safety!** Service personnel must take into account other aspects of the risk, which refer to the ambient conditions and the material.

1.2. Protective suit and personal safety

Wear tight fitting overalls! Loose fitting clothes may be caught with machine parts and cause serious injury.

Wear protective gloves! Material cuts and saw band have sharp edges and may cause serious injuries.

Attention!

Gloves you can use only at working material replacement (saw band)! The machine and accessories must be inactive! If the machine is running, you must not wear gloves! It is dangerous, because some parts of the machine can catch gloves!

Wear protective shoes with non-skid soles! The unsuitable shoes may cause balance loss and following injury. Falling work pieces may cause serious injuries too.

Wear protective goggles! Chips and cooling liquid may damage your eyes.

Always wear ear protections! Most of the machines emit up to 80 dB and may damage your hearing.

Do not wear jewellery and always tie back long hair! Moving machine parts can catch jewellery or loose hair and may cause serious injuries.

Operate the machine only when you are fit enough to work. Illnesses or injuries diminish concentration.

Avoid machine work, which may compromise the safety of you and your colleagues!

Attention!

Consider the safety signs on the machine. Do not remove or damage them! Keep these labels still readable!

1.3. Safety notes for machine operator

Attention!

**Machine can be operated by person older than 18 years!
Machine can be operated only person physically and mentally fit for this activity**

Machine can be operated only by one person.

Machine operator is responsible for presence of other persons by the machine.

The person, which is controlling the machine using control equipments of the machine (control panel or another control equipment) mustn't oneself or with help of another persons manipulate with the machine or with the cutted or another way processed material.

Keep instructions and orders about work safety!

Read the operating instructions, before you start to work on the machine! Keep the operating instructions in good condition!

Close covers before the machine starting and check, if the covers are not damaged. Damaged covers must be repaired or changed. Do not start the machine, if the cover is removed! Check, if the electric cables are not damaged.

Attention!

Do not connect the machine to electricity if the door or any covers are removed. Do not touch the high voltage electrical equipment (transformers, motors, terminals or wiring).

- Check that the power cables are not damaged.
- Do not hold the material for clamping to the vice and for cutting!
- Do not operate with the buttons and the switches on the control panel, when you have gloves!
- For machine starting take care, that there is nobody in the working area of the machine (it means in the working area of the vice, the saw band, the saw arm etc.).
- In no circumstances touch the rotating elements.
- Work on the machine only when the machine is in good condition!
- Check at least once in a shift, if the machine is not damaged. If the machine is damaged, you must bring the machine in order and you must inform your superior!
- Keep your working area clean!
- Ensure sufficient lighting in the working area.
- Take off the spilt water or the oil from the floor and dry it.
- Do not touch the cooling liquid with bare hands!
- Do not set the nozzle of the cooling liquid, when the machine is started on!

- Do not remove the chips from the working area of the machine, when the machine is started on!
- Do not use the compressed air for the machine cleaning or for the chips removing!
- Use the protective instruments for chips removal!

1.4. Safety notes for the servicing and repairs

Switch off the main switch and lock it, before you start service work! If you have the Practix type of machine, disconnect it from electrical network. This way you eliminate a possibility of starting the machine accidentally.

Take care when manipulating the frequency converter. It is still energized for 20 minutes after machine shutdown.

Always adhere to the safety instructions!

Only an authorized professional can carry out the servicing and repairs.

For parts replacement, use only those, which are identical with the originals. Otherwise, there is possibility of health hazard.

Use only recommended types of hydraulic oils, oils and lubricants!

Do not remove or lock the limit switches or any other safety equipment!

Attention!

Only a qualified professional can carry out the servicing and repairs of the electrical equipment! Take special care during the work with electrical equipment. High voltage shock can have fatal consequences! Always follow the work safety instructions! Otherwise, there is possibility of heavy injury!

Any use of the saw, accessories or machine parts other than that intended by BOMAR, spol. s r.o. company is not permitted. The guarantee on this product will be lost afterward and BOMAR, spol. s r.o. takes no responsibility for damage caused.

Do not turn the machine on if all covers are not in place

1.4.1. Safety notes for the servicing and repairs on hydraulic unit

Compliance with the principles of cleanliness is basic requirement for trouble-free operation of hydraulic equipment. Hydraulic components are products made with high accuracy, and any contamination leads to a reduction lifetime or even malfunction. The consequences are very difficult to remove and expensive.

Always use clean tools. Parts and fasteners, which are part of a hydraulic circuit, never put away the dirty surface. The best cleaning agent is crepe paper, because the fibers of the cleaning cloths can also cause malfunction.

Protective cap from the threaded chamber remove just before the assembly of the unit.

Hoses and pipes before mounting flush with gasoline or other cleaning agent and blow compressed air.

All fittings must be properly tightened. However, do not raw power.

1.5. Safety notes for the cooling

Attention!

- *When handling cooling agents always wear hazardous fluid-proof gloves!*
- *Wear protective goggles!*
- *Cooling liquid can get in contact with your eyes and may cause permanent severe injuries*

1.5.1. Instructions for first help

Pull off and safely remove polluted, soaked clothing.

For breathing, go out in the fresh air or look for first aid treatment.

Wash with water or use crèmes for contact with the skin.

Flush with water for eyes and look for first aid treatment.

For swallowing, drink a lot of water and induce vomiting. Look for medical help

1.6. Safety notes for Swarf conveyor (optional accessories)

Swarf conveyor is an optional accessory of the machine, this article is valid just for the machine which is equipped with this device.

Attention!

It is forbidden to enter the swarf conveyor area if the saw is in operation. All maintenance and other works on the swarf conveyor could be done only on equipment which has been switched off.

For control of the swarf conveyor - see Chapter „Machine control“.

1.7. Safety machine accessories

The machine is equipped with safety accessories. It protects the operator from injuries and the machine before damage. The safety accessories are blocking accessories, emergency switches and covers. Check once in a week the function of the safety accessories. If the safety accessories are functionless, you must stop work and repair or change the safety accessories.

Enhanced risk!

Do not come into or intervene in the cutting area. Otherwise, there is possibility of heavy injury.

1.7.1. Emergency Stop Switch

Emergency Stop Switch is used for emergency switching – off the machine in case defect or health hazard. By pressing **Emergency Stop Switch** will immediately stop all dangerous machine movements.

If any damages or fault appears, immediately press Emergency Stop Switch!

It is possible to release the pressed button by twisting of the upper part of the button.

The **Emergency Stop Switch** is placed at the control panel of the machine.



1.7.2. Arm covers

If the cover is opened during operation, the limit switch is opened and the band saw is stopped. The band saw is not possible to start in set mode.



The band saw is stated to the operation, when the covers is closed! Limit switched on saw arm control if covers are open or not.

1.7.3. Band saw cover

It covers the visible area of the saw band from left guiding cube to the frame.



Never switch on the saw band driver if this cover is not mounted!

1.7.4. Brush cover

It covers the brush for saw blade.




Never switch on the saw band driver if this cover is not mounted!

**1.8. Umístění štítku stroje /
Maschinenschild position /
Position of machine label**



Machine label is placed on saw frame.

1.9. Umístění bezpečnostních značek / Verteilung der Sicherheitszeichen / Position of safety symbols






2. **Dokumentace stroje / Dokumentation der Maschinen / Machine documentation**

2.1. Technická data / Technische Daten / Technical data

Hmotnost stroje / Maschinengewicht / Machine weight:	
• Hmotnost / Gewicht / Weight	1100 kg
Rozměry stroje / Maschinengröße / Machine size :	
• Délka / Länge / Length	2952 mm
• Šířka / Breite / Width	1242 mm
• Výška / Höhe / Height	2033 mm
Elektrické vybavení / Elektrische Ausrüstung / Electical equipment - Proline 520.450 H:	
• Napájení / Versorgungsspannung / Supply voltage	~3 x 400 V, 50Hz, TN-C-S
• Příkon / Gesamtschlussswert / Total Input	6,2 kW
• Max.jištění / Max. Vorschaltssicherung / Max. Fuse	25 A
• Krytí / Schutzart / Protection	IP 54
Elektrické vybavení / Elektrische Ausrüstung / Electical equipment - Proline 520.450 Hsx:	
• Napájení / Versorgungsspannung / Supply voltage	~3 x 400 V, 50Hz, TN-C-S
• Příkon / Gesamtschlussswert / Total Input	10,4 kW
• Max.jištění / Max. Vorschaltssicherung / Max. Fuse	25 A
Krytí / Schutzart / Protection	IP 54
Akustický tlak / Schalldruckpegel / Acoustic pressure:	
• Proline 520.450 H/Hsx	$L_{Aeqv}=76,3$ dB
Pohon / Atrieb / Drive - Proline 520.450 H:	
• Typ / Typ / Type	1LA7113-4AA11 IE2
• Napájení / Versorgungsspannung / Supply voltage	~230/400V, 50Hz
• Výkon / Leistung / Output	4 kW
• Jmenovité otáčky / Motornenndrehzahl / Nominal speed	1440 min ⁻¹
Pohon / Atrieb / Drive - Proline 520.450 Hsx:	
• Typ / Typ / Type	1LE1001-1CB22-2FA4-ZD31 D40 IE2
• Napájení / Versorgungsspannung / Supply voltage	~230/400V, 50Hz
• Výkon / Leistung / Output	7,5 kW
• Jmenovité otáčky / Motornenndrehzahl / Nominal speed	1440 min ⁻¹
Hydraulické zařízení / Hydraulikeinrichtung / Hydraulic equipment:	
• Typ / Typ / Type	PM-AC0,48(0,6 kW/300/1500-P61/2,5-TM20-CB03-FRS001_137_1
• Výkon / Leistung / Output	(92.001.077) 3 kW
Chladicí zařízení / Kühlmiteleinrichtung / Cooling equipment:	
• Typ / Typ / Type	2COP1-12H1-4
• Obsah nádrže / Volumen vom Kühlmittel / Capacity	45 l
Rozměr pásu / Sägebandedimension / Band size:	
6020x41x1,3 mm	
Max. hmotnost podávaného materiálu / Materialmaximalgewicht / Material max. weight:	
3460 kg	
Řezná rychlost / Schnittgeschwindigkeit / Cutting speed:	
20–120 m/min.	

Řezné rozsaHy / Schnittbereiche / Cutting size:

				
0°	Ø450 mm	520x450 mm	520x450 mm	450x450 mm

Warning:



If the material detection device is installed on the machine then maximal workpiece height is 10 mm shorter.

If machine has bundle device then material maximal height is half.


Level of acoustic pressure:

Equivalent level of acoustic pressure A (noise) at operator position are $L_{Aeq}=76,3$ dB. Mentioned values are levels of emission which doesn't have to represent safe levels. Factors which influence real level of acoustic pressure on machine operator are: working place characteristics, cut material, saw band. These factors have significantly influence on acoustic pressure.

2.2. Rozměrové schéma /
Aufstellzeichnung /
Installation diagram



2.3. Popis / Beschreibung / Description



2.4. Transportation and stocking

2.4.1. Conditions for transportation and stocking

Keep recommendations for the manufacturers for transportation and stocking! If the recommendations are not kept, damage can occur to the machine.

- Don't use a forklift truck for handling the machine, if you do not have license for it!
- Don't move under suspended loads! Fault in lifting device may cause serious injury.
- Keep a safe distance from the machine during the transport.
- Temperature of the air from -25°C to 55°C , for a *short term* (max. 24 hours) temperature of the air until 70°C
- Do not expose the machine to radiation (for example microwave radiation, ultraviolet radiation, laser radiation, x-ray radiation). Radiation can cause problems with the machine function and deteriorating condition of the isolation.
- Take measures, to prevent damage by dampness, by vibrations and by shakes.

2.4.2. Transport and stocking preparations

Close the vice and thoroughly oil all blank surfaces.

Lower the saw frame to the lowest position.

Make sure to empty the machine of all traces of the cooling agent.

Fasten all loose parts securely to the machine.

Pack and wrap the control desk securely to avoid damage during transport.


Fix the stickers stating the minimum approximate machine weight to at least five well visible places.

2.4.3. Transport and stocking

The machine must be secured during transportation. Screw on the palette to the floor of the van or the trailer. Be careful that the machine is not damaged during transportation. Store the machine only under conditions mentioned in the manual, to avoid damage of the machine.

It is forbidden to handle the machine any other way, than it is written in this operating instructions, the machine can be damaged.

2.4.4. Transportní schéma / Transport schema / Transport



2.5. Activation

2.5.1. Machine working conditions

Keep the conditions of the manufacturer for machine operating! If recommendations are not kept, damage can occur to the machine.

The manufacturer warrants the correct function of the machine for these conditions:

- At temperature air from **10°C to 40°C**, the temperature average during 24 hours must **not exceed over 35°C**.
- At relative dampness of the air in the extend from 30% to 95% (not concentrate). Altitude lower than 1000 metres.
- Do not expose the machine to the radiation (for example microwave radiation, ultra-violet radiation, laser radiation, x-ray radiation). Radiation can cause problems with the machine function and deteriorating condition of the isolation.

Attention!

If the ambient temperature drops below 15 °C is required before operating the machine to have switch on hydraulic unit around 10 minutes and then made several motion few times (for example, in manual mode) by all hydraulic cylinders. The reason is to heat hydraulic oil to the operating temperature for proper function of the pressure switches (and choke).

2.5.2. Band saw unpacking and assembling

Remove the packing from the machine and unpack all parts.

Attention!

Switch off the main switch and lock it, before you start assembly! Otherwise, there is possibility of hazardous machine starting.

If the hydraulic unit is outside the machine (the machine only connected hoses and cables), it needs to be placed and mounted on a solid basis (floors, etc.). The mounting holes are used on the bottom (bases) of the tank.

2.5.3. Machine installing and levelling

Check the floor supporting capacity before machine installing. If the floor capacity does not agree with requirements, you must prepare the necessary base for the machine.

Minimal requirement:

machine weight – Proline 520.450 H/Hsx – 1100 kg

+ weight of accessories

+ maximum weight of material

- The machine must be levelled at the horizontal position. All feet of the machine must touch with the floor after levelling
- The machine must be levelled by means of the calibrated spirit level. Spirit level is put on the vice area. Set the roller conveyors according to the spirit level.
- For machine levelling, take care that there is sufficient available space for operation, repair work, servicing of the machine and handling the material..
- The machine including appended parts and accessories must be visible from the place of operation.

2.5.4. First run of the power pack

Before the first run check:

- The direction of the Pump, while run the power pack for max. 2seconds.
- The cooling fan of the motor has to rotate in the same direction as the arrow on the top of the motor cowling indicates.
- In case of wrong rotational direction, the electrical phase in the connection box is to be changed. This check is required after every disconnection from the power source
- Wiring matches with electrical and hydraulic diagrams
- the electric motors (pump and cooler) are properly connected and have the prescribed rotation
- the hydraulic accumulator with nitrogen gas to the specified value
- aux. elements work right (thermometer, level gauge, heater)

First run (Attention – working pressure on securing valve is set by producer in accoring the hydraulic diagram):

- In the short intervals activate an electric pump
- check for leaks and noise
- Bleed the hydraulic circuit
- if possible, test the circuit function with minimum load
- test the electrical equipment
- during operation monitor measuring equipment, noise, height and temperature of oil in the tank
- During this time a careful bleeding off for the whole hydraulic system is necessary. In case there is no bleeder port, the power pack will bleed itself after a while via the air breather on the tank or the return line filter.
- After multiple start-up.

2.5.5. Filling the reservoir with hydraulic oil

Oil regulations and recommendations of the manufacturer in the technical documentation (appendix) are to be carefully observed. For standard power packs we recommend the oiltype OH-HM32 (DIN 51524) of all known oil manufacturers.


Power packs have to be filled up with clean, pre-filtered oil! The purity of the hydraulic fluid must correspond to the class 10 NAS 1638 (reachable with filter $\beta = 75$)!

Filling from container, such as barrels, buckets, etc. is not recommended or permitted!

The maximum oil level will be shown on the upper marking at the dipstick or the sight level glass. Overfilling has to be prevent. The maximum filling rate of 15 l/min shouldn't be exceed.

Oil type	Kinematic viscosity ν in mm^2/s in relationship to the fluid temperatur					Freezing point
	0°C	20°C	40°C	60°C	80°C	°C
OH-HM 32	220	100	32	15	7	-40
OH-HV 32	180	67	32	17	11	-40

2.5.6. Kotevní plan / Verankerungsplan / Grounding plan



Kotvicí materiál / Verankerungsmaterial / Grounding material

- 6x Hmoždina / Dübel / Plug – $\varnothing 12$ mm
- Vrtáno do hloubky / In die Tiefe gebohrt / Drilled to – 95 mm
- Šrouby / Schraube / Screws – M16 x 135 mm

Šrouby podložit deskami o min. rozměrech P10x100-100
 Die Schrauben mit Platten mit Minimaldimensionen P10x100-100 unterlegen
 Screw must be bottomed with plates (min. dimensions P10x100-100)

Požadavky na rovinnost podlahy / Anforderungen an die Bodenebenheit / Requirements for floor flatness

± 10 mm / 1 m

2.5.7. Electrical connection

Attention!

Only a qualified professional must carry out the servicing and repairs of the electric equipment! Take special care during work with electrical equipment. High voltage shock can have fatal consequences! Always keep notes about work safety.

Electrical parameters of the machine: see Technical data

Before connecting switch off the main switch of the power supply circuit for the machine and ensure dry place when doing connecting works!

Service voltage must agree with the line voltage! Crosscut of the supply line must respond with rated current for max. machine load

Note:

The values of the crosscut of the conductor and the rated current are in the norms

Note:

The socket with the fork can be used only at the machines with the rated current less than 16 A and total input less than 3 kVA.

Supply is equipped with a nend part 16 A for connection to power source.

In case the machine is connected with a direct connection, an extra main switch must be added which can be locked in zero position.

Attention!

In this case the extra main switch becomes primary and the main switch on the machine has only secondary function.

2.5.8. Check machine connection into electrical network

Attention!

When you connect the machine to the electrical network observe correct connection of all phases!

ENGINE IN IN HYDRAULIC AGGREGATE CANNOT BE OPERATED WITH REVERSE TURNING MORE THEN 10 SECONDS!!!

2.5.9. Check the direction of the saw band



After the machine has been successfully connected, briefly switch on the machine and put the driving engine of the band in the running position. The direction must be in accordance with the arrow direction on the saw band cover. In case the direction of the saw band does not match, two phases at the terminal strip must be switched.

2.5.10. Filling of the cooling system

Prepare the mixture of the water and the cooling liquid. Keep the concentration specified by manufacturer. Shift away the cover from the drainage hole. Fill the mixture of the water and the cooling liquid to the tank of the cooling system. Area of the tank for the cooling liquid is discovered from the chapter *Technical data*.

Let the drainage hole opened and with the sieve during operation, because it secures the right work of the cooling system. Filling the tank with the cooling liquid, take care that the liquid does not drip out of the tank and the tank does not overflowed.

Note:

If machine is equipped with Microniser, fill Microniser with prescribed cooling liquid. This made the Microniser ready for use.

2.6. Check machine function

Check, if the machine or some parts of the machine were not damaged during transport.

Check, if covers are installed and functional. Check by means of the Tenzomat if the saw band is correctly stretched. If it is necessary, you can stretch the saw band according to chapter *Selection and replacement of the saw band*. Values of the saw band stretching are on the Tenzomat. Switch on the main switch and check the motors and systems (saw band drive, hydraulic pump, cooling pump, chips conveyor).

Open and close the main vice. Turn the saw frame of the band saw from one outer position to other outer position. Raise the saw frame to the top position and drop the saw frame to the lowest position.

Start the machine with the cooling pump and let it run without load until the cooling system will be filled with cooling liquid. As soon as the cooling liquid starts to escape from the nozzles of the cooling system, the cooling system is ready for the operation. Carry one cycle of cutting without material. Check, if the machine runs with no irregularities. If all machine functions are right, the machine is ready for operation..

2.7. Machine disposal after lifetime

Blown out all service fluids (cooling liquid, hydraulic oil) into designated reservoir. Dismantle machine into separate parts and dispose them in accordance with valid directives.

Packaging material Also dispose in accordance with valid directives.

Packaging and machine parts that contain secondary raw materials can be recycled.

2.8. Saw band

Refit the saw band cover only after you have installed and tightened the saw band.



2.8.1. Saw band size

6020×41×1,3 mm

2.8.2. Selection of the saw band tooth system

The manufacturers provide the saw bands with constant and variable tooth system. The important factor for selection of the tooth system is length of the cutting canal with respect to the size of the product

1. *Constant tooth system* – the saw band has parallel tooth pitch all over length. This way is suitable for cutting of solid material.

BOMAR recommended Variable tooth system for band saw.

2. *Variable tooth system* – tooth pitch is variable. Variable tooth system is used for profiled materials and bundle cutting. Variable tooth pitch lowers vibration of the saw band, increases service life of the saw band and quality of the cutting area.

In tables, there are advised type of the tooth system depending on sizes and form of the cutting material.

Footnotes:

Z_pZ – teeth number on one inch S – tooth with zero angle of the teeth K – tooth with positive angle of the teeth

Examples of the tooth system marking:

32 S – number „32“ means 32 teeth on one inch (that means constant tooth system), letter „S“ marks teeth with zero angle of the tooth.

4–6 K – number „4–6“ means 4 till 6 teeth on one inch (that means variable tooth system); letter „K“ marks teeth with positive angle of the teeth.

2.8.3. Saw band running-in




Running-in: Cut the material with the frame lowering reduced to 50% only. When vibrations occur increase or decrease the band speed.

When cutting small pieces run the band until approximately 300 cm² of material has been cut. When cutting large pieces run the band for 15 minutes approximately. When the band has been run, increase the lowering-speed to normal speed. The running in of the saw band avoids micro-breaks on the cutting edges of new saw band ensuing from first excessive stress. This would decrease service life substantially. The optimal running in of the saw band produces ideal rounded cutting edges and therefore the conditions for an optimal service life.








Note: Run regrounding saw bands too.

2.8.4. Tables for teeth selection

PROFILOVÝ MATERIÁL (D _p S = mm)						
						
Poznámka: Tabulka uvádí volbu ozubení při řezání jednoho kusu profilu. Při řezání více kusů profilů libovolného počtu (svazku) uvažujte tloušťku stěny jako dvojnásobek tloušťky stěny jednoho profilu (tzn., že tloušťka „S“ rovná se 2xS). V tabulce je uvedeno ozubení jak konstantní, tak variabilní.						
Tloušťka stěny S [mm]	Ozubení (Z _p Z) Vnější průměr profilu D _p [mm]					
	20	40	60	80	100	120
2	32 S	24 S	18 S	18 S	14 S	14 S
3	24 S	18 S	14 S	14 S	10–14 S	10–14 S
4	24 S	14 S	10–14 S	10–14 S	8–12 S	8–12 S
5	18 S	10–14 S	10–14 S	8–12 S	6–10 S	6–10 S
6	18 S	10–14 S	8–12 S	8–12 S	6–10 S	6–10 S
8	14 S	8–12 S	6–10 S	6–10 S	5–8 S	5–8 S
10	-	6–10 S	6–10 S	5–8 S	5–8 S	5–8 S
12	-	6–10 S	5–8 S	5–8 S	4–6 K	4–6 K
15	-	5–8 S	5–8 S	4–6 K	4–6 K	4–6 K
20	-	-	4–6 K	4–6 K	4–6 K	3–4 K
30	-	-	-	3–4 K	3–4 K	3–4 K
50	-	-	-	-	-	3–4 K

Tloušťka stěny S [mm]	Ozubení (Z _p Z) Vnější průměr profilu D _p [mm]					
	150	200	300	500	750	1000
2	10–14 S	10–14 S	8–12 S	6–10 S	5–8 S	5–8 S
3	8–12 S	8–12 S	6–10 S	5–8 S	4–6 K	4–6 K
4	6–10 S	6–10 S	5–8 S	4–6 K	4–6 K	4–6 K
5	6–10 S	5–8 S	4–6 K	4–6 K	4–6 K	3–4 K
6	5–8 S	5–8 S	4–6 K	4–6 K	3–4 K	3–4 K
8	5–8 S	4–6 K	4–6 K	3–4 K	3–4 K	3–4 K
10	4–6 K	4–6 K	4–6 K	3–4 K	3–4 K	2–3 K
12	4–6 K	4–6 K	3–4 K	3–4 K	2–3 K	2–3 K
15	4–6 K	3–4 K	3–4 K	2–3 K	2–3 K	2–3 K
20	3–4 K	3–4 K	2–3 K	2–3 K	2–3 K	2–3 K
30	3–4 K	2–3 K	2–3 K	2–3 K	1,4–2 K	1,4–2 K
50	2–3 K	2–3 K	2–3 K	1,4–2 K	1,4–2 K	1,4–2 K
75	-	2–3 K	1,4–2 K	1,4–2 K	1,4–2 K	0,75–1,25 K
100	-	-	1,4–2 K	0,75–1,25 K	0,75–1,25 K	0,75–1,25 K
150	-	-	-	0,75–1,25 K	0,75–1,25 K	0,75–1,25 K
200	-	-	-	0,75–1,25 K	0,75–1,25 K	0,75–1,25 K

PEVNÝ MATERIÁL (D = mm)				
				

Konstantní ozubení	
délka řezu D	ozubení (Z _p Z)
do 3 mm	32
do 6 mm	24
do 10 mm	18
do 15 mm	14
15–30 mm	10
30–50 mm	8
50–80 mm	6
80–120 mm	4
120–200 mm	3
200–400 mm	2
300–800 mm	1,25
700–3000 mm	0,75


Variabilní ozubení	
délka řezu D	ozubení (Z _p Z)
do 30 mm	10–14
20–50 mm	8–12
25–60 mm	6–10
35–80 mm	5–8
50–100 mm	4–6
70–120 mm	4–5
80–150 mm	3–4
120–350 mm	2–3
250–600 mm	1,4–2
500–3000 mm	0,75–1,25

Přes výše uvedené návrhy berte v úvahu doporučení Vašeho dodavatele a nechte si od něj odborně poradit i přesto, že výrobci Vám často doporučí vlastní pilové pásy.

3. **Ovládání stroje / Bedienung der Maschine / Machine control**

3.1. Starting the band saw


- » 1. Switch on the main switch of the band saw. The main switch is placed on the switchboard side.



2. Switch the saw's safety (control) circuit on – button **No.4** at the control panel of the saw.



3.2. Control panel



1	Emergency Stop Switch Sie setzt die Maschine in Notfällen sofort still.
2	Cooling system selection You can select from three possibilities: See chapter "Setting of a cooling method"
3	Frequency converter Frequency converter sets the speed of saw band in the range of 20-120m.min ⁻¹
4	Safety circuit Button switch on the control circuit of control system
5	START/STOP - Switch on / off the working cycle Push of a button START starts the cutting cycle Button STOP stops or brake cutting cycle.
6	Open/Clamp main vice Pressing and holding the button in manual mode allows voltage and solve the main chip stocks. The feed vice must always be clamped earlier than the main vice
7	Lift/Lower the saw arm Pressing and holding button lifts or drops saw arm by the lifting hydraulic cylinder. It is possible to lift the arm using the whole range of the lifting hydraulic cylinder. As you move down saw arm, you can activate rapid lowering by pressing both buttons simultaneously
8	Regulation valve Regulation valve sets the lowering speed of the frame into the cut. The speed is limited by the adjustment of the pressure regulation in the cut on the guiding cubes. Note: If the throttle valve is closed too tightly, the valve seat may be damaged and may start to leak. Tighten the valve lightly.
9	Cutting pressure regulation Adjust the arm pressure to the cut. Notice: If you keep closing the throttle valve too tightly, the valve seat may wear off which causes its leakage. Therefore, close the valve always gently.
10	Cutting pressure manometer Pointer to cut pressure adjustment
11	Laserliner – optional accessory Switcher of the laser beam

3.3. Machine control

1. Lift the saw arm so that the lower portion of the bandsaw blade (cut) about 10 mm above the material is located (starting position). Raising the arm is ensured by the establishment ..
2. When pressing the START button to start the cutting cycle
3. Pressing the START button starts the saw blade drive, the arm begins to sink into the cut. After the cutting process, the arm moves to the preset lower position (see the lower arm position adjustment of the stop) and then raises the arm to the starting position. When pressing the START button, the starting position of the key is stored, ie that the arm after the cut returned to the position in which the START button is pressed.

3.4. Cycle breaking

- »
- **STOP button**
Semi-automatic cycle is interrupted by pressing **STOP** of the cycle
The arm stops fall into cut and saw blade is stopped.
By pressing button **START** of the working cycle, you can start the cycle.
 - **Emergency Stop Switch**
In case of the risk, press Emergency Stop Switch.
After pressing button, saw band drive is immediately broken and the arm sinking is stopped.
 - **Reactivation**
 1. Turn Emergency Stop Switch according to the arrows (on the button).
 2. Switch the saw's safety (control) circuit on –button **No.4** at the control panel of the saw.
 3. Lift saw arm above cut material and push START button.

3.5. Band saw adjusting

3.5.1. Cutting speed adjusting

Band speed is possible adjusted continuously from 20 to 120 m / min.



Use the frequency convertor on control panel (pos. **3**) to adjust requested speed of the saw band.

3.5.2. Speed adjustment of the arm lowering

Speed of the arm lowering is adjusted by regulation valve on control panel (pos. **8**).



- Set the **lower speed** of the arm lowering to the cut by turning the switch **clockwise**.

Notice:


If you keep closing the throttle valve too tightly, the valve seat may wear off which causes its leakage. Therefore, close the valve always gently.

- Set the **higher speed** of the arm lowering to the cut by turning the switch **anti-clockwise**.

3.5.3. Adjustment of pressure to the cut

The band saw **Proline 520.450 H/Hsx** is equipped with cutting pressure regulation on the both guiding cubes.

Pressure adjusting is performed with governing valve **9** on control panel. The pressure to the cut is displayed on the cutting pressure manometer **10** on control panel.




Notice:

If you keep closing the throttle valve too tightly, the valve seat may wear off which causes its leakage. Therefore, close the valve always gently.

- **Lower** pressure to the cut – turn the wheel against the clock's direction.
- **Higher** pressure to the cut – turn the wheel **to the clock's** direction.

Diagram for cutting pressure on ADFR (automatic downfeed regulation),
Hydraulic pressure recommended on the aggregate unit 6 Mpa



3.5.4. Saw frame upper position stop adjustment – lift arm adjustment

The position of the guide arm is monitored by a transducer which is located in the rear arm portion. In order to shorten the cycle time, the amount of Armhubs can be adjusted according to the height of the material to be cut.

1. Insert material in a vice
2. Take arm using the **Arm up** to a position above the material.
3. Carefully pull off the arm of the material using the **Arm down**, or rapid move. Arm stops 5-10 mm above the cut material
4. Adjust the height of Armhubs material according to height so that the top of the adjustable eccentric with a scale indicating the desired value (the value of the eccentric-scale corresponds to the value of the material height)
5. Pressing the START button for the beginning of the cutting cycle.



Setting the Armhubs using the incremental transducer of the upper arm position (optional accessories):

1. Insert material in a vice
2. Take arm using the **Arm up** to a position above the material.
3. Carefully pull off the arm of the material using the **Arm down**, or rapid move. Arm stops 5-10 mm above the cut material
4. Pressing the START button for the beginning of the cutting cycle
5. Of the saw, the material is cut to the lower arm position and moves back into the upper arm position in which the START button has been pressed (the saw notes the position - upper arm stop)



3.5.5. Saw frame lower position stop adjustment

The lower arm stop separates the bottom arm position.

This stopper is to be set according to the amount of material to be cut (the scale).

An incorrect setting of this attack, the saw can cut too deeply into the table of a vice or the material is not completely cut through.



Adjustment of the stop of the lower arm position with the aid of the adjustable eccentric to the column of the arm.

The limit is set by the manufacturer, this is not readjust

3.5.6. Adjusting band guides


If you want to achieve a smooth and precise cut, it is helpful to position the guide cube as close as possible to the material.



1. Release the stopping lever of the listel. Move the left part of the guide so that the left edge of the guide blocks is as close as possible cutted material.
2. Lower the frame to the lower position and check the position of the guide cube towards vice loading area. The guide cube must be a distance of at least 10 mm from the vice loading area.
3. Tighten the lever of the gib and check the guide cube setting once more for possible collision with binding table or vice jaw.

3.5.7. Brush adjustment

The brush for chip removal from the saw band influences cutting durability saw band lifetime and wheels lifetime, hard metal guides and finally the cut accuracy. Brush adjustment must be checked every shift.



1. Release the fixative screw of the brush. It is possible to move with the brush.
2. Set the brush to the saw band according to the picture. Tighten the fixative screw.
3. In case, that the brush is not turned right (driving wheel slips on the driving wheels of the saw band), push by means of the screw (see arrow) driving wheel of the brush to the driving wheel of the saw band.

Attention!


*The brush **must not** touch the bottom of the saw teeth!*

Attention!

The screw must not be tightened with heavy force, because driving wheel of the brush can be damaged or the lifetime of the bearings of the driving wheel of the band can be lowered!

3.5.8. Setting of a cooling method

Required cooling method can be selected using a switch no. 3 on control panel.



Liquid cooling

1. Coolant pump runs when the drive of the belt is switched off (rinse)
2. Saw band runs without cooling
3. Cooling starts while starting of the drive of the saw band .

Oil mist – Micronizer (optional accessory)

4. Saw band runs without cooling
5. Cooling starts while starting of the drive of the saw band


3.6. Material insertion

- Never walk under a suspended load!
- Never climb onto the gravity-roller conveyor!
- Do not hold the material for clamping material to the vice! The vice can cause injury!

3.6.1. Handling agent selection

- Use the strong handling agents to lift and transfer the material!
- Handle with the material only with the lift truck or use the suspension strands and the crane!
- Do not use the lift truck or crane in case that you do not have the license to handle with it!

3.6.2. Insertion



Insert material to the vice and ensure that the material cannot move in the vice or fall from the vice after the clamping. If you cut long pieces of the material (for example rod, tube), you must use the roller conveyors for material shifting to the band saw. Contact Bomar for more information about roller conveyors

Make sure the conveyor is long enough and the material cannot tip off the conveyor.

Be especially careful with round materials that it always stays on two vertical rollers and that it cannot fall off the conveyor!


3.6.3. Bundle material cutting

Attention:

Manual bundle clamping device is not standard equipment. Without this device is a not possible cut bundle.


Attention!

If machine has bundle device then material maximal height is half.



If you want to cut the material in the bundle, there are suggestions for the positioning of bundles

Round material bundle: Take care especially with round material that the bars are put according to the picture. If the bars are put differently, you may have problems with movement.



Always weld the material at the rear end of the bundle to secure it from moving.

Before welding always, switch the machine off at the main switch! The magnetic fields, which often occur during welding, may damage the controls!

Attention:

Not all material shapes are suitable for bundle cuts. Keep the recommendation of your supplier of the saw bands for material insertion to the bundle.

3.6.4. Hydraulic bundle clamping device (optional accessories)

To better maintain the workpiece in the vise recommend using **hydraulic bundle clamping device** that is not part of the standard equipment, optional accessories only. It is suitable especially in the case of uneven cutting material.



4. Údržba stroje / Wartung / Machine service

4.1. Saw band dismantling

During the dismantling, take care that you do not damage the limit switch if the saw band stretching.

1. Lift the saw frame to the top position. Stop the saw frame in top position by control valve.



2. Dismantle yellow protective cover of the saw band. The cover is clamped with two screws.



3. Open the cover of the arm.
4. Turn by stretching star to the left side, release saw band stretching and pull saw band from blade wheels.



5. Pull up the saw band from the guiding cubes

4.2. Saw band installation

During the installation, take care that you do not damage the limit switch if the saw band stretching!

1. Prior to installation, clean all track wheels, guide cubes and inner side of the arm thoroughly of all traces of chips and dirt. **Keep in mind the teeth direction when installing the saw band.**



2. Insert new saw band in the guide cubes. Make sure the saw band runs between both guide rollers and it is pushed all the way to the top.



3. Put the saw band on both guide wheels. Make sure that the saw band ridge fits tightly to the wheel rim. Then push the saw band as far back as possible.
4. By turning the stretching star to the right, you will stretch the saw band slightly. Remove the plastic cover of the saw band teeth.
5. Close the cover of the arm.



6. Install the yellow protective cover of the band. The arrow on the cover must match the direction of the arrow on the band. If it does not, you must turn the band round.

4.3. Saw band stretching and rupture inspection

Right saw band stretching is one of the most important criteria's, which influents accuracy and saw band service life. Stretch the saw bands according to the selected saw band and the band saw. Keep the recommendation of your manufacturer.

Check the band stretching carefully and regularly - adjust if necessary.

Pilový pás Sägeband Saw band	Napětí pilového pásu Sägebandspannung Blade tension	Napětí pilového pásu PSI (pro Tenzomat) Sägebandspannung PSI (für Tenzomat) Blade tension PSI (for Tenzomat)
20 x 0,9 mm	160 N.mm ⁻²	23 500
27 x 0,9 mm	180 N.mm ⁻²	26 500
34 x 1,1 mm	210 N.mm ⁻²	30 500
41 x 1,3 mm	240 N.mm ⁻²	35 000
54 x 1,3 mm	240 N.mm ⁻²	35 000
54 x 1,6 mm	280 N.mm ⁻²	40 600
67 x 1,6 mm	290 N.mm ⁻²	42 000
80 x 1,6 mm	300 N.mm ⁻²	43 500

4.3.1. Saw band stretching

This device checks the saw band stretching and causes immediate machine shut – down in the event the band ruptures.



- Remove the protective cover of the device (if not removed).
- The saw band to the optimum value (see table) using the Allen screw clamping, the value of the band tension can be checked on the display of the band tension (gauge). When tensioning the band saw a Tensomat can be used (optional Accessories)
- Refit the protective cover

The device contains limit switch. Check the stretching carefully and periodically – eventually adjust.

Each limit switch complies with the machine two basic functions:

- signals the moment the band tension with the target value of this setting, the machine can be switched on, ie if the tape is stretched and turned on the limit switch.
- meets the safety function and, in the event that the saw band breaks or any other problem that directly affect the value of the band tension has shut down immediately and stops the whole machine.


The limit is set by the manufacturer, this is not readjust.

4.3.2. Saw band run adjustment on stretching wheel

Saw band run on the stretching wheel must be regularly inspected. The inspection has to follow every saw band replacement

If the band drive is not set correctly, the following problems may occur:

- **The saw band falls off the wheel** – the saw band and protective cover can be damaged.
 - **The saw band runs on the wheel rim** – The saw band and wheel rim can be damaged
1. Turn the saw band drive and then again
 2. Turn off the main switch!
 3. Open the cover and check the saw band run
 4. Check the saw band run to the wheels.



- if the distance between backside of the saw band and the offset wheel is **1 – 3 mm**, setting is right
- if the distance is bigger than **3 mm**, or the saw band is on the offset of the wheel, set the saw band

The saw band run is adjusted with the adjustment screw.

The saw band run is adjusted with an Allen screw in the tension prism of the arm. If the distance of the rear part of the saw band from wheel rim is **1 mm**, setting is right.

- Turn the adjusting screw to the right, then the bandsaw moves closer to the border.
- Turn the screw to the left, then the bandsaw moves further from the border.

After adjustment check the saw band run again.

4.4. Cooling agents and chips disposal

The quality of the cooling agent will deteriorate due to:	If the solution is too weak:	If the solution is too strong:
• use of contaminated water • impurity • outside oil contamination (hydraulics, gears) • high operating temperatures • lack of air circulation • wrong concentration	• corrosion protection is diminished • lubrication decreases • microbial attack is more likely	• the cooling ability is decreased • foam behavior increases • emulsions stability deteriorates • sticky residue develops

4.4.1. Coolant device inspection

The state of the cooling agent has significant influence on the cutting quality and on the operational life of the machine. Lifetime of the cooling liquid is 1 year, after this time we recommend change the cooling liquid. This time is dependent on the degree of pollution cooling liquid (especially with oils) and on the other factors.

Check level of the cooling liquid and function of the pump periodically!

Note:

If the state of the cooling liquid is not satisfactory, the cooling liquid must be changed.

Check the state of the cooling agent according to the following table:

Testing	Interval	Method	Condition	Precaution
Liquid level	daily	visually	too low	after concentration check, refill with water or emulsion
Concentration	daily	refractometer densimeter	too high too low	refill water refill base emulsion
Smell	daily	by sense of smell	unpleasant smell	good ventilation, add biocides or renew coolant
Contamination	daily	by sense of smell	visible oil leaks, sludge fungi	surface cleaning, fix leaks, add biocides or fungicides, or coolant renewal after added system cleanser*
Corrosion-protection	when necessary	visually chip test Herbert-test	insufficient corrosion protection	test stability, if necessary – increase concentration or pH value
Stability	when necessary	refractometer	oiling	add concentrate, enquiries to supplier
Foam reaction	when necessary	shaking test	too much foam, foam disperses too slowly	avoid aeration, increase water hardness, ix with defoamer

* According to manufacturers' instructions

4.4.2. Chips disposal

Chips resulting from cutting operations must be disposed of in accordance with the relevant regulations.

- Let the chips drip excess fluid!
- Fill a watertight container with the chips! Be careful that the container does not leak, because even after a long dripping time, they still contain coolant residue.
- *Place the container into the care of a disposal company equipped for the disposal of chips contaminated with cooling liquid.* In case the machine is equipped with micro-spray installation, the chips must also be handed over to a disposal company.

4.4.3. Gun cleaning machines from chip (optional accessories)

Tool cleaning machines from chips after cutting.



With custom pump (min. capacity 16 l / min.) The coolant gets into the rinsing pistol with the trigger lever.

Sufficient pressure to the chips and debris were eliminated from the bearing surfaces of the base material and the saw.

Gun cleaning machine from the chip is supplied with a sufficient supply hose for easy handling (diameter of 12/8 mm).

Package includes:.

1. Ergonomic handle allows easy handling of the gun during cleaning machine.



2. Brass adjustable nozzle allows for smooth width rinse stream.



3. Valve for setting maximum coolant flow



4. Also included is a convenient holder for postponement gun after use



Suitable for machine brand Bomar

4.5. Hydraulic, Greases and oils

4.5.1. Gearbox oils

In gearboxes, oil is used for the whole lifetime of the gearbox. We recommend replacing of the filling oil in case of repair.

Use oils with specification DIN 51517 in the gearboxes. Select the viscosity grade ISO VG according to the original oil fill.

Attention:

When replacing, use oils recommended by BOMAR or oils, which has comparable parameters from the other manufacturers. Do not forget, that mineral and synthetic oils must not be mixed!

Recommended oils and quantity according to the type of the band saw

Band saw	Gearbox oil	Capacity
Proline 520.450 H/Hsx	Shell Tivela S 320	1,0 l

Comparative table of the gearbox oils

Manufacturer	Viscosity grade		
	ISO VG 100	ISO VG 220	ISO VG 320
BP	Energol GR-XP 100	Energol GR-XP 220	Energol GR-XP 320
Castrol	Alpha SP 100 Alpha MW 100	Alpha SP 220 Alpha MW 220	
Elf	Reductelf SP 100	Reductelf SP 220 Reductelf Synthese 220	Reductelf SP 320
Esso	Spartan EP 100	Spartan EP 220	Spartan EP 320
Mobil	Mobilgear 627	Mobilgear SHC 220 Mobilgear 630	Mobilgear 632
ÖMV		PG 220	
Paramo	PP 7	Paramo CLP 220	Paramo CLP 320
Shell	Shell Omala 100	Shell Omala 220 Shell Tivela S 220	Shell Omala 320 Shell Tivela S 320
Total	Carter EP 100	Carter EP 220	Carter EP 320

4.5.2. Lubricant greases




We recommend using lithium based saponified grease, class NGLI-2 for lubrication. Different greases are mixable, if their oil bases and consistence type are identical.

Comparative table of the lubricant greases:

Manufacturer	Type of the lubricant grease
BP	Energ grease LS - EP
DEA	Paragon EP1
Esso	FETT EGL 3144
	Beacon EP 1
	Beacon EP 2
FINA	FINA LICAL M12
Klüber	Microlube GB0
	Staburags NBU8EP
	Isoflex Spezial
Optimol	Optimol Longtime PD 0, PD1, PD2
Shell Aseol AG	ASEOL Litea EP 806-077
Texaco	Multifak EP1

4.5.3. Lubrication

There are several places on the machine, which are necessary to grease periodically. It secures the right function of the machine.

Lubrication place	Lubrication
	The guiding cubes leading – grease with oil from both sides once a week.
  	4 x linear carriage for moving the saw arm Linear guide of the saw arm - every three months. Lubricate with a grease (see Chapter greases). Every carriage of the linear guide grease with about 3-5g of grease. Use for lubrication grease gun. During the lubrication shut down the linear carriage 3 to 5 times back and forth.

4.5.4. Hydraulic oils

Replace the hydraulic oil once a year, because the oil can deteriorate its properties and cause problems the hydraulic equipment. If the hydraulic system is equipped with filter (2SF 56/48-0,063), replace the filter too.

Use oils with specification DIN 51524-HLP, ISO 6743-4 and viscosity grade ISO VG 32 in hydraulic aggregates. Hydraulic oils quantity – see chapter **Hydraulic oil level check**.

Note:

When replacing, use oils recommended by BOMAR or oils, which has comparable parameters from the other manufacturers. Do not forget, that mineral and synthetic oils may not be mixed!

Comparative table of the hydraulic oils

Manufacturer	Type	Manufacturer	Type
Agip	Oso 32	Ina	Hidraol 32 HD
Aral	Vitam GF 32	Klüber	Lamora HLP 32
Avia	Avilub RSL 32	Hungary	Hidrokomol P 32
Benzina	OH-HM 32	Mobil	Mobil DTE 25
BP	Energol HLP 32	ÖMV	HLP 32
Bulgaria	MX-M/32	Poland	Hydrol 30
Castrol	Hyspin AWS 32	Rumania	H 32 EP
Čepro	Mogul HM 32	Russia	IGP 30
DEA	Astron HLP 4hy6	Shell	Tellus Oil 32
Elf	Elfolna 32	Sun	Sunvis 832 WR
Esso	Nuto H 32	Texaco	Rando HD B 32
Fam	HD 5040	Valvoline	Ultramax AW 32
Fina	Hydran 32		

4.5.5. Hydraulic unit service

After 50 hours working time, or the latest 3 months after the first run, the first service should be carried out. This includes:

- checking off all screws and connections, fixing points, tubes and hoses for leakage
- Check hydraulic oil level
- During time of duty the oil temperature shouldn't exceed 60-70°C
- check function of signaling components (thermometer, level gauge, dirty filter indicator)
- Check the adjustment of working pressure



To realize a high reliability of the power pack, the manufacturer lays down following inspection intervals

Interval	daily	weekly	monthly	three monthly	six monthly	annually
Hydraulic fluid						
Level	-	•	-	-	-	-
Temperature	-	•	-	-	-	-
Condition	-	-	•	-	-	-
Change interval	-	-	-	-	-	•
Filter						
Change interval	-	-	-	-	-	-
Other checks						
External Leakages	•	-	-	-	-	-
Contamination	•	-	-	-	-	-
Damages	•	•	-	-	-	-
Noise-(level)	•	-	-	-	-	-
Gauges	-	-	•	-	-	-

4.6. Machine cleaning

Clean the machine from the cooling liquid and impurities after every shift stopping. Conserve the guiding surfaces, mainly.

- Clamping jaws guiding of the vice.
- The guiding of the feeder.
- Loading surface of the vice.

4.7. Worn pieces replacement

4.7.1. Hard metal guides replacement

If the hard metal guides cannot be adjusted, they have to be replaced.

1. Dismantle the saw band. Remove the hosepipe leading the cooling agent. Dismantle guide cube of the saw band.



2. Loosen the adjusting screws of the metal guide.



3. Loosen the binding screw of first metal guide. Remove adjustable hard metal guide.



4. Loosen the binding screw of second metal guide. Remove the hard metal guide
5. Insert new hard metal guides and fasten them tightly.
6. Mount the saw band. Adjust the hard metal guides.

4.7.2. Round brush replacement

If the chip removing brush is so worn, that it does not fulfill its function, the brush must be replaced.



1. Release the nut of the brush, exchange old brush to new brush and screw on the nut of the brush.
2. Set the brush to the saw band.

4.7.3. Saw band guiding rollers replacement

If the saw band is not sufficiently guided by guiding pulleys or if the pulleys are obviously worn, the pulleys should be replaced.

ATTENTION!

Guiding pulleys must be replaced together on both guiding cubes!!

1. Dismantle the saw band.
2. Disconnect the hose from the cooling agent, screw off the pressure regulation. Let the pressure regulation connected to the hydraulic system. Dismantle the guiding cube of the saw band.



3. Tighten the guiding cube to the vice and dismantle both eccentrics with bearings following way.

ATTENTION!

*Mark both eccentrics placing and components on the eccentric!
Eccentrics must not be replaced with each other!!*

4. Screw off nuts from eccentrics..



5. Remove eccentrics from bearings by means of the swager



6. Change all bearings and other worn parts.



7. Install eccentrics to the cubes. Install components on both eccentrics in given order. Put bearings by means of the preparation on eccentrics.

ATTENTION!

Do not replace the eccentrics placing in the cube



8. Screw on nuts on both eccentrics and tighten them.



9. Insert the saw band to the guiding cube (ca. 15 – 20 cm). Set the eccentrics by means of the wrenches, the saw band must run in the centre. Guide pulleys must not press too much on the band, but must spin freely during the band run.
10. Tighten nuts on both eccentrics.
11. Remove the testing piece of saw band from the cube lead. Install the guiding cube on the machine and connect the pressure regulation to the cut and cooling. Install the saw band.

4.7.4. Stretching wheel replacement

1. Dismantle the saw band.




2. Screw off the screw and take down the washer.



3. Pull off the wheel from the shaft by means of the three-armed puller. If bearing stayed on the shaft, pull off it too
4. Check score of the bearings of the stretching wheel and replace them for new.



5. Clean the shaft and grease it with oil. Insert retaining ring to the groove.



6. Install bearing on the shaft and move it to the retaining ring. Insert the distance ring on the shaft and move it to the bearing.



7. Insert the retaining ring to the hole in the wheel.



8. Insert the bearing to the hole in the wheel and press it to the retaining ring.



9. Put the wheel on the shaft and screw on the preparation to the wheel stretching to the hole in the shaft.



10. Pull on the wheel on the shaft.




11. Screw on washer and screw back..
12. Install the saw band. Wheel replacement is ready.

4.7.5. Driving wheel replacement


1. Dismantle the saw band



2. Screw off the screw and remove the washer.



3. Pull off the wheel from the shaft by means of the three-armed puller.



4. Install the wheel on the shaft. Insert the feather to the groove.



5. Screw on the preparation to the wheel stretching to the hole in the shaft. Pull on the wheel on the shaft.



6. Screw on washer and screw back.
7. Install the saw band. Wheel replacement is ready.

4.7.6. Cooling pump replacement

Only a qualified worker can carry out the connection!

High-voltage shock may have fatal results


1. Pull the tank with the liquid from the pedestal..
2. Remove the hosepipe leading to the cooling agent from the plug on the pump. Screw off four screws from the cooling pump flange and pull out the pump from the sheet metal holder.



3. Remove the cover of the pump terminal switchboard. Disconnect 4 terminal connectors of the input cables. Cables are identified according to the red clamps..



4. Loosen the bushing and pull the cable out from the pump.



5. Dismantle new pump switchboard cover. Push the cable through the bushing and fasten it.



6. Screw on the cable bushing and cover of the terminal block. Do not forget the rubber gasket! Tighten the cooling liquid hose with non-stick tape and screw it again. Install cooling liquid hose, place the pump on the sheet metal holder and screw it

5. **Závady / Störungen / Troubleshooting**

5.1. Mechanical problems

Problem	Possible causes	Repair
1. Slanting cut	- Wrongly adjusted hard metal guides.	Set according to the chapter „Servicing and adjustment“
	- Worn hard metal guides.	Replace to the chapter „Worn pieces replacement“
	- Wrongly adjusted cubes of the saw band guiding.	Set according to the chapter „Servicing and adjustment“
	- Worn bearings of the saw band guiding.	Replace according to the chapter „Worn pieces replacement“
	- Wrongly adjusted swarf brush.	Set according to the chapter „Servicing and adjustment“
	- Worn swarf brush.	Replace according to the chapter „Worn pieces replacement“
	- Insufficient saw band stretching.	Rise the saw band stretching and set the limit switch.
	- Wrongly chosen tooth system of the saw band.	Replace the saw band and keep the instructions of manufacturer on new saw band choice.
	- Worn saw band.	Replace the saw band.
	- Wrongly balanced roller conveyor.	Set the roller conveyor.
	- Dirty feeding board.	Cleanse the feeding board from debris, chip and residue material.
	- Guiding arm and guiding cube are loosened.	Clamp the guiding arm.
	- Guiding arm and cube are too far from the material.	Set the guiding cube to the material.
	- Too fast cutting rate.	Lower the material feeding speed.
2. The cut is not cut upon desired angle	- Unexpected oscillation in material quality.	Set the cut and feeding speed to the relevant material.
	- Securing lever is loosened.	Check the securing lever efficiency and carry out its adjustment according to chapter „Servicing and adjustment“.
	- Set angle does not match the cut angle.	Check the angle adjustment with a protractor and possibly set it according to chapter „Servicing and adjustment“.
	- Insufficient saw band stretching.	Stretch the saw band and set the limit switch according to chapter „Servicing and adjustment“.
	- Guiding arm and guiding cube are loosened.	Fasten the guiding arm and the cube.
3. Short lifetime of the saw band	- Dirt between material and clamping jaw.	Cleanse the material and mating jaw.
	- Insufficient saw band stretching.	Raise the tightening of the saw band set the scanner of saw band tightening according to chapter „Servicing and adjustment“.
	- Worn swarf brush.	Check the swarf brush condition and replace it in case of excessive use as described in chapter „Worn pieces replacement“
	- Wrongly adjusted swarf brush.	Check swarf brush adjustment, set it according to chapter „Servicing and adjustment“
	- Over stretched saw band	Lower stretching of the saw band and set the limit switch of the saw band stretching according to chapter „Servicing and adjustment“
	- Wrongly adjusted hard metal guides.	Check the adjustment of the hard metal guides and carry out adjustment as described in chapter „Servicing and adjustment“
	- Worn hard metal guides of the saw band.	Check the condition of the hard metal guide and if it is too worn, replace hard metal guides according to chapter „Worn pieces replacement“

Problem	Possible causes	Repair
	- Worn saw band guide bearings.	Check guiding bearings and if you notice some sort of excessive damage, replace them according to chapter „Worn pieces replacement“
	- Wrongly adjusted guiding cubes of the saw band.	Set guiding cube according to chapter „Servicing and adjustment“
	- Wrongly adjusted down feed and saw band speed.	Adjust the feeding and speed of a saw band according to values published by saw band manufacturer.
	- Different material quality.	Adjust feeding and speed of a saw band according to desired material (try cut-test).
	- Low-class saw band	Replace the saw band (contact your local accessory supplier for more information)
	- Wrongly chosen saw band tooth system.	Replace the saw band and keep instructions of the manufacturer on the choice.
	- Wrongly adjusted tracking.	Check the space between top of a saw band and driving wheel. Perhaps adjust the tracking as described in chapter „Servicing and adjustment“
4. Insufficient cut output.	- Worn saw band.	Replace the saw band and keep instructions of the manufacturer on the choice.
	- Wrong saw band tooth system.	Replace the saw band and keep instructions of the manufacturer on the choice.
	- Wrongly set down feed and speed of a saw band.	Set feed and speed of a saw band according to values published by saw band manufacturer.
5. The cut is not finished.	- Wrongly adjusted lower stop point of the saw frame.	Check lower limit switch and screw.
	- Stop point surface is messed-up.	Cleanse stop point surface of the limit switch from debris and residue material.
6. By choke is not possible turn	- Metal clamps between valve and panel.	Clamps must be removed and put on the shaft O-Ring about 10x2 mm.
	- Metal clams are in body of valve.	Valve must be cleared or changed.
7. Saw band drive cannot be started.	- Pressure switch is adjusted wrong.	Set the pressure switch according to chapter „Servicing and adjustment“
	- Pressure switch is defective.	Replace defective parts of the pressure switch.
8. The saw bands are cracked.	- In stretching wheel is wrong adjusting geometry.	Adjust distance band from recess wheel c.2 mm according to operating instructions.
	- Hard metal plates of circuit saw band are not adjusting.	Hard metal plates of circuit saw band must be adjusting according to operating instructions.
	- Guiding cubes are not adjusting (bearings + hard metal circuit)	Guiding cubes must be adjusting (bearings + hard metal circuit) according to operating instructions.
	- Bearings of guiding cubes are used (rolling elements are damaged or outside ring of bearing has conical form).	Bearings of guiding cubes must be replaced. Bearings must be adjusting according to operating instructions.
9. Damage tooth system of the saw band	- In gripping the lifting cylinder is backlash.	
	- Squeezed pin upper or downer holder of the lifting cylinder.	Exchange complete upper or downer holder of lifting cylinder.
10. The saw is cut downing.	- Geometry of hardmetal guiding cubes is wrong adjusted.	Hardmetal guiding cubes must be adjusted.
	- Bearings of guiding cubes are used.	Bearings of guiding cubes must be replaced.
11. Cleansing of the saw band is not functional.	- Elastic wheel of the brush drive is worn-down.	Elastic wheel of the brush must be changed.
	- Knurling of the driving wheel is worn-down.	Driving wheel must be changed.
	- The shaft of the brush drive is rusted.	The shaft of the brush must be cleaned and oiled.

Problem	Possible causes	Repair
	- The brush position and the brush cover is adjusted wrong – with the brush cannot be turned.	The brush cover must be posed, in order to the brush can be turned.
12. The saw arm periodically rise and fall during the cut; this cause short lifetime of the saw band.	- Backlash in driving wheel lodgement on the shaft.	Change the driving shaft for a long one, new bearings, distance ring, new driving wheel, spring, two covers on the forehead of the shaft + screws.
	- Worn channel for spring.	

5.2. Electric and hydraulic problems

Problem	Possible causes	Repair
1. Machine is not possible start.	- In socket is not voltage	Line voltage must be checked.
	- Transfer relay is closed (thermal protector)	Each FA relay must be checked.
	- Limit switch of saw band stretching, cover of frame or cover of saw band is not started.	Check of saw band stretching and covers closing.
2. When cut is finished, the frame is not raising.	- Bottom limit switch is adjusted wrong.	Bottom limit switch must be adjusted according to chapter ADJUSTING.
	- In hydraulic (pneumatic) ring is error. HYTOS (BOSCH) is not acting to frame uplift.	Function of magnetic valve must be checked, valve must be closed, voltage of clamps and inductor must be checked.
3. Electric motor and pump are without voltage. Between contactor and thermal protector is not voltage.	- Wrong contactor.	Replace contactor of engine.
4. The indicator of speed saw band is not functional.	- Sensor of speed is not adjusted.	Sensor of speed must be adjusted.
	- Defective display	The display must be changed.
	- Wrong sensor – diode of indicator speed is not light.	Sensor must be changed and adjusted.
5. Protector is switched off from engine hydraulic aggregate MA3 sometimes.	- Into hydraulic system is high working pressure.	Service engineer must reduce the pressure in hydraulic system.
6. The hydraulic aggregate cannot be started	Auxiliary contact on thermo-relay FA1 is defective.	Replace the defective contact on motor starter FA1.
7. Hydraulic aggregate is switched on but the saw arm or the main vice is not functional	- Wrong connection of electrical supply. The electrical phases are connected conversely.	The phases must be switched. Only service engineer can do this.
8. Cooling is not active	Lack of cooling agent.	Fill the tank with cooling agent.
	- Thermal relay is defective	Change the thermal relay
	- Input hosepipe is broken or obstructed.	Check the cooling circuit and perhaps cleanse cooling system.
	- Cooling pump protection is defective	Check the protection of cooling pump if need change it.
	- Cooling pump is defective.	Replace the cooling pump.

5.3. Hydraulic problems

Problem	Possible causes	Repair
1. Hydrogenerator not supplying oil	• reverse rotation	Check the connections of each phase. Reconnect properly connection of the electrical phases.
	• shortage of oil in the tank	Add hydraulic oil
	• Oil viscosity does not correspond prescribed viscosity value	Change hydraulic oil.
	• Hydrogenerator malfunction	Call service
	• Wrong power supply connection.	Check the connections of each phase. Reconnect properly connection of the electrical phases.
2. Hydraulic oil contains bubbles	• Hydraulic circuit is not adequately deaerated	Make deaeration of hydraulic circuit.
	• Low oil level	Add hydraulic oil
	• the pump shaft seals damaged	Call service
3. Increased mechanical noise	• damaged joint drive	Call service
	• damaged or destroyed motor bearings	Call service
	• air intake	Check for leaks.
4. Low pressure, pump supplies oil	• problem in the safety valve	Wrong settings. Check the settings and adjust the safety valve.
	• pump wear	Call service
	• external or internal leakage	Call service
5. Hydrogenerator is seized	• damage by solid particles in oil	Make oil filtration, or call the service.
	• non-prescribed oil	Change hydraulic oil.
	• wrong type of oil	Change hydraulic oil.
	• exceeding the life of the pump	Call service
6. Overheating oil	• cooler malfunction	Check the cooler function or call service.
	• wear the pump, the energy is converted into heat	Call service
7. Hydraulic valve can not be readjusted	• electromagnet has no signal (voltage) - interrupted supply lines	Check again.
	• Electromagnet coil burnt	Replace coil – Call service.
	• spool valve sticking	Replace valve – Call service

6. **Schémata / Schemas / Schemes**

6.1. Elektrické schema / Elektroschema / Electric scheme – Proline 520.450 H

6.1.1. 3×400 V + PE, 50 Hz

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
 Proline 320.280 H Proline 420.350 H Proline 520.450 H ES-101.335-201-202-V4.4 Wiring diagram 3x400V+PE, 50Hz Bomar, spol. s r.o. Těžební 1236/1 627 00 Brno Czech republic										
 BOMAR, s.r.o. Těžební 1236/1		Stroj/Machine/Machine: Proline 320.280 H Proline 420.350 H Proline 520.450 H		Název stránky/Name page/Name sheet: Úvodní strana / Start page / Startseite		Číslo dok./Doc.No/Anzahl der Dokumente: Nápis/Power supply/Einspeisung: 3x400V+PE, 50Hz Zpracoval/Processed /Hat verarbeitet:		ES-101.335-201-202-V4.4 3x400V+PE, 50Hz		Lišt/Page/ Seite: 1 Lišt/Page/ Seite:

Obsah / Table of contents / Inhalt

Strana Page Seite	Název strany Page name Seitenname	Datum Date Datum
/1	Úvodní strana / Start page / Startseite	17.07.2019
/2	Obsah / Table of contents / Inhaltsverzeichnis	21.11.2019
/3	Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	21.11.2019
/3.a	Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	21.11.2019
/3.b	Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	21.11.2019
/3.c	Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	21.11.2019
/3.d	Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	21.11.2019
/3.e	Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	21.11.2019
/3.f	Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	21.11.2019
/4	Ovládací panel OP1 / Control panel OP1 / Bedienpult OP1	16.07.2019
/5	Rozmístění hydraulických ventilů / Placement of Hydraulic valves / Platzierung der Hydroventile	16.07.2019
/6	Rozmístění prvků v rozvaděči R1 / Placement of elements in enclosure R1 / Platzierung der Elemente im Schaltschrank R1	16.07.2019
/7	Silová část M1 / Power part M1 / Feld partie M1	17.07.2019
/8	Silová část M2,M3 / Power part M2,M3 / Feld partie M2,M3	29.10.2019
/9	Silová část M4, M5 / Power part M4, M5 / Feld partie M4, M5	21.11.2019
/10	Rídicí systém / Control system / Steuersystem	17.07.2019
/11	Tlačítka ovládací panel OP1 / Button control panel OP1 / Taste Bedienpult OP1	21.11.2019
/12	Vstupy / Inputs / Eingänge	21.11.2019
/13	Hydraulické ventily / Hydraulic valves / Hydroventile	21.11.2019
/14	Stykače motorů / Motor contactors / Motor-Schutzschalter	16.07.2019
/15	Bezpečnostní okruh / Safety circle / Sicherheitsbereich	21.11.2019
/16	Snímač výšky ramene / Sawframe position sensor / Rahmenposition sensor	16.07.2019
/17	Příslušenství / Accessories / Zubehör	21.11.2019
/18	SyncFree / SyncFree / SyncFree	16.07.2019

1	BOMAR, s.r.o. Těžební 1236/1 CZ 627 00, Brno	Stroj/Machine/Maschine: Proline 320.280 H Proline 420.350 H Proline 520.450 H	Název stránky/Page/Name der Seite: Obsah / Table of contents / Inhaltsverzeichnis	Číslo dok./Doc.No./Anzahl der Dokumente: Napájení/Power supply/Einspeisung: Zpracování/Processed /hat. verarbeitet: Datum/Date/Datum:	ES-101.335-201-202-V4.4 3x400V+PE 50Hz 21.11.2019	Lit./Page/ Seite: List./Pages/ Seiten: 24

Kusovník artiklů / Parts list / Stückliste

Označení přístroje Device identification Geräteidentifikation	Typ přístroje Device description Gerätebeschreibung	Objednávací číslo Type number Typennummer	Výrobce Manufacturer Hersteller	Skladové číslo Part number Lagernummer	Množství Quantity Menge	Umístění Location Stelle
-SN10.4					0	/17.6
-BM1	Bezpečnostní relé 24VDC, 3NO Safety relay 24VDC, 3NO Sicherheitsrelais 24VDC, 3NO	BT50	ABB	91.051.063	1	/15.5
-FA2	Pomocné kontakty - 1xNO+1xNC Auxiliary contacts - 1xNO+1xNC Hilfskontakte - 1xNO+1xNC	HKF1-11	ABB	91.046.002	1	/8.2
-FA3	Pomocné kontakty - 1xNO+1xNC Auxiliary contacts - 1xNO+1xNC Hilfskontakte - 1xNO+1xNC	HKF1-11	ABB	91.046.002	1	/8.6
-A10.4	Odhylka pásu Band deviation Bandabweichung	BDM2	BOMAR s.r.o.	266.254	1	/17.2
-TR1	Držák Holder Inhaber	30.6030-413	BOMAR s.r.o.	30.6030-413	1	/7.6
-HL1	Signálka LED červená na adaptér Red LED light for adapter Red LED-Licht für Adapter	M22-LED-R	EATON	91.061.027	1	/14.1
-KM2A	Stykač - 4kW/400V, 3P Contactor - 4kW/400V, 3P Schütz - 4 kW / 400V, 3P	AF09-30-01-11	ABB	91.040.047	1	/14.4
-KM2A	Mechanické blokování Mechanical interlock unit Mechanische Interlockeinheit	VM4	ABB	91.041.045	1	/14.4
-KM2B	Stykač - 4kW/400V, 3P Contactor - 4kW/400V, 3P Schütz - 4 kW / 400V, 3P	AF09-30-01-11	ABB	91.040.047	1	/14.6
-KM2B	Pomocný kontakt - 1xNO Auxiliary contact - 1xNO Hilfskontakt - 1xNO	CA4-10	ABB	91.041.044	2	/14.6
-SA1	Hlavice s otočným přepínačem - 4 polohy Head with rotary switch - 4 positions Kopf mit Drehschalter - 4 Positionen	M22 - WRK4	EATON	91.060.087	1	/11.7

The manufacturer reserves right to use an equivalent replacement device.

 BOMAR, s.r.o. Těžební 1236/1 CZ 627 00, Brno	Stroj/Machine/Maschine: Proline 320.280 H Proline 420.350 H Proline 520.450 H	Název stránky/Name page/Name seiten: Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	Číslo dok./Doc.No./Anzahl der Dokumente: ES-101.335-201-202-V4.4		List/Page/ Seite: 3
			Napájení/Power supply/Einspeisung: 3x400V+PE, 50Hz		List/Page/ Seite: 24
			Zpracováno/Processed /Fert. verarbeitet: 21.11.2019		List/Page/ Seite: 24

Kusovník artiklů / Parts list / Stückliste

Označení přístroje Device identification Geräteidentifikation	Typ přístroje Device description Gerätebeschreibung	Objednávací číslo Type number Typennummer	Výrobce Manufacturer Hersteller	Skladové číslo Part number Lagernummer	Množství Quantity Menge	Umístění Location Stelle
-FU1	Pojistka trubičková - 4A/250V, pomalá, 5x20 Tube fuse - 4A/250V, slow, 5x20 Rohrsicherung - 4A / 250V, langsam, 5x20	T4A/250V	ESKA	91.230.015	1	/7.8
-RP1	Potenciometr 4k7 Potenciometer 4k7 Potentiometer 4k7	TP195 4k7/N20A	Elektronické součástky CZ, a.s	91.283.015	1	/9.5
-RP1	Hlavice potenciometru - 24mm Head of potentiometer 24mm Leiter Potentiometer 24mm	S8877 BLK	GES-ELECTRONICS, a.s.	91.060.063	1	/9.5
-RCF1	Filtr RFC vývodový Effluent RFC filter Ableitenden RFC Filter	FBOPR1624	Ing. Miroslav Vlček	91.041.015	1	/7.3
-RCF2A	Filtr RFC vývodový Effluent RFC filter Ableitenden RFC Filter	FBOPR1624	Ing. Miroslav Vlček	91.041.015	1	/8.1
-RCF6B	Filtr RFC vývodový Effluent RFC filter Ableitenden RFC Filter	FBOPR1624	Ing. Miroslav Vlček	91.041.015	1	/8.4
-RCF11	Filtr RFC vývodový Effluent RFC filter Ableitenden RFC Filter	FBOPR1624	Ing. Miroslav Vlček	91.041.015	1	/7.6
-RCF12	Filtr RFC vývodový Effluent RFC filter Ableitenden RFC Filter	FBOPR1624	Ing. Miroslav Vlček	91.041.015	1	/7.7
--R10.4	Kleštinová vývodka Cable gland Kabelverschraubung	AG-1545.12.06	Schmachtl CZ s.r.o.	91.070.010	2	/17.6
--R10.4	Matice černá Nut black Nuss schwarz	AG8245.12	Schmachtl CZ s.r.o.	91.072.010	2	/17.6
-FA1	Tepečné relé - 0.31A Thermal relay - 0.31A Thermische Relais - 0.31A	T16-0.31	ABB	91.050.020	1	/7.4
-FA2	Motorový spouštěč - 2.5A Motor starter - 2.5A Motorstarter - 2.5A	MS116-2,5	ABB	91.045.021	1	/8.2

The manufacturer reserves right to use an equivalent replacement device.

 BOMAR, s.r.o. Těžební 1236/1 CZ 627 00, Brno	Stroj/Machine/Maschine: Proline 320.280 H Proline 420.350 H Proline 520.450 H	Název stránky/Name page/Name seiten: Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	Číslo dok./Doc.No./Anzahl der Dokumente: ES-101.335-201-202-V4.4		List/Page/ Seite: 3.a
			Napájení/Power supply/Einspeisung: 3x400V+PE, 50Hz		List/Page/ Seite: 24
			Zpracováno/Processed /Fert. verarbeitet: 21.11.2019		List/Page/ Seite: 24

Kusovník artiklů / Parts list / Stückliste

Označení přístroje Device identification Geräteidentifikation	Typ přístroje Device description Gerätebeschreibung	Objednávací číslo Type number Typennummer	Výrobce Manufacturer Hersteller	Skladové číslo Part number Lagernummer	Množství Quantity Menge	Umístění Location Stelle
-FA3	Motorový spouštěč - 1A Motor starter - 1A Motorstarter - 1A	MS116-1,00	ABB	91.045.019	1	/8.6
-H10.4	Maják - základna Lighthouse - Base Leuchtturm - Basis	SL7-CB-100	EATON	91.063.058	1	/17.3
-H10.4	Maják - žlutý Lighthouse - yellow Leuchtturm - gelb	SL7-L-Y	EATON	91.063.059	1	/17.3
-H10.4	Žárovka 24V Lamp 24V Lampe 24V	SL7-L24	EATON	91.063.061	1	/17.3
-KM1	Ministýkač 4kW/400V Minicontactor 4kW/400V Minischutz 4kW/400V	B6S-30-01-1.7-71	ABB	91.040.049	1	/14.2
-KM2A	Pomocný kontakt - 1xNC Auxiliary contact - 1xNC Hilfskontakt - 1 xNC	CA4-01	ABB	91.041.043	1	/14.4
-KM2B	Pomocný kontakt - 1xNC Auxiliary contact - 1xNC Hilfskontakt - 1 xNC	CA4-01	ABB	91.041.043	1	/14.6
-KM11	Stýkač 5,5kW/400V Contactor 5,5kW/400V Schütz 5,5kW/400V	AF12-30-01-11	ABB	91.040.051	1	/15.7
-KM11	Pomocný kontakt - 1xNO Auxiliary contact - 1xNO Hilfskontakt - 1xNO	CA4-10	ABB	91.041.044	1	/15.7
-KM12	Stýkač 5,5kW/400V Contactor 5,5kW/400V Schütz 5,5kW/400V	AF12-30-01-11	ABB	91.040.051	1	/15.8
-KM12	Pomocný kontakt - 1xNO Auxiliary contact - 1xNO Hilfskontakt - 1xNO	CA4-10	ABB	91.041.044	1	/15.8
-PA2	Pojistkový odpolovač E-90 - 2P Fuse disconnecter E-90 - 2P Sicherungstremer E90 - 2P	E 92/32	ABB	91.241.013	1	/7.5

The manufacturer reserves right to use an equivalent replacement device.

3.a

 BOMAR, s.r.o. Těžební 1236/1 CZ 627 00, Brno	Stroj/Machine/Maschine: Proline 320.280 H Proline 420.350 H Proline 520.450 H	Název stránky/Name page/Name seiten: Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	Číslo dok./Doc.No./Anzahl der Dokumente: ES-101.335-201-202-V4.4		List/Page/ Seite: 3.b
			Napájení/Power supply/Einspeisung: 3x400V+PE, 50Hz		List/Page/ Seite: 3.b
			Zpracováno/Processed /Fert. verarbeitet: 21.11.2019		List/Page/ Seite: 24

Kusovník artiklů / Parts list / Stückliste

Označení přístroje Device identification Geräteidentifikation	Typ přístroje Device description Gerätebeschreibung	Objednávací číslo Type number Typennummer	Výrobce Manufacturer Hersteller	Skladové číslo Part number Lagernummer	Množství Quantity Menge	Umístění Location Stelle
-RE1	Minisť/kač 4kW/400V Minicontactor 4kW/400V Minischutz 4kW/400V	B65-30-01-1-7-71	ABB	91.040.049	1	/14.8
-RP1	Svorka rychloupínací Fastconnect clamp Fast Connect Klemm	WAGO 224-112	WAGO	91.250.009	3	/9.5
-SA1	Upevňovací adaptér + 1NO Attaching adapter + 1NO Montageadapter + 1NO	M22-AK10	EATON	91.061.021	1	/11.7
-SA1	Kontaktní blok - 1NO Contact block - 1NO Kontaktblock - 1NO	M22-K10	EATON	91.061.022	2	/11.7
-SA1	Upevňovací adaptér Mounting adapter Montageadapter	M22-A4	EATON	91.061.045	1	/11.7
-SB1	Hlavice dvoutlačítka bílá/černá start/stop Double button head white/black start/stop Doppelrundkopf weiß/schwarz Start/Stopp	M22-DDL-W5-GB1/GB0	EATON	91.060.034	1	/11.1
-SB1	Upevňovací adaptér + 1NO Attaching adapter + 1NO Montageadapter + 1NO	M22-AK10	EATON	91.061.021	1	/11.1
-SB2	Kontaktní blok - 1NO Contact block - 1NO Kontaktblock - 1NO	M22-K10	EATON	91.061.022	1	/11.2
-SB3	Hlavice dvoutlačítka bílá/černá, zavřít/otevřít Double button head white/black, arrow close/open Doppelrundkopf weiß / schwarz, Freil Schließen / Öffnen	M22-DDL-W5-*	EATON	91.060.055	1	/11.2
-SB3	Upevňovací adaptér + 1NO Attaching adapter + 1NO Montageadapter + 1NO	M22-AK10	EATON	91.061.021	1	/11.2
-SB4	Kontaktní blok - 1NO Contact block - 1NO Kontaktblock - 1NO	M22-K10	EATON	91.061.022	1	/11.3
-SB5	Upevňovací adaptér + 1NO Attaching adapter + 1NO Montageadapter + 1NO	M22-AK10	EATON	91.061.021	1	/11.4

The manufacturer reserves right to use an equivalent replacement device.

3.b

 BOMAR, s.r.o. Těžební 1236/1 CZ 627 00, Brno	Stroj/Machine/Maschine: Proline 320.280 H Proline 420.350 H Proline 520.450 H	Název stránky/Name page/Name seiten: Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	Číslo dok./Doc.No./Anzahl der Dokumente: ES-101.335-201-202-V4.4		List/Page/ Seite: 3.c
			Napájení/Power supply/Einspeisung: 3x400V+PE, 50Hz		List/Page/ Seite: 24
			Zpracování/Processed /Fert. verarbeitet: 21.11.2019		
			Datum/Date/Datum:		

Kusovník artiklů / Parts list / Stückliste

Označení přístroje Device identification Geräteidentifikation	Typ přístroje Device description Gerätebeschreibung	Objednáací číslo Type number Typennummer	Výrobce Manufacturer Hersteller	Skladové číslo Part number Lagernummer	Množství Quantity Menge	Umístění Location Stelle
-SB5	Hlavice dvoutlačítka bílá/černá šipka nahoru/dolů Double button head white/black, arrow up/down Doppelrundkopf weiß / schwarz, Pfeil nach oben / unten	M22-DDL-WS-*. *	EATON	91.060.054	1	/11.4
-SB6	Kontaktní blok - 1NO Contact block - 1NO Kontaktblock - 1NO	M22-K10	EATON	91.061.022	1	/11.5
-SB7	Upevňovací adaptér + 1NO Attaching adapter + 1NO Montageadapter + 1NO	M22-AK10	EATON	91.061.021	1	/15.6
-SB7	Hlavice prosvětleného tlačítka žlutá Yellow transparent switch Leiter beleuchtet gelbe Taste	M22-DL-Y	EATON	91.060.053	1	/15.6
-SB501	Total stop - hlavice + 3xNC Emergency-stop mushroom push - button + 3xNC Not-Aus-Pliz - Taster + 3 xNC	YW1B-V4E02R	IDEC	91.060.084	1	/15.4
-SB501	Kontakt - 1x NO Contact - 1x NO Kontakt - 1x NO	YW-E10	IDEC	91.061.044	1	/15.4
-TR1	Toroidní transformátor - 400V/230V/20V 4,5A 90VA Toroidal transformer - 400V / 230V / 20V 4,5A 90VA Ringkerntransformator - 400V / 230V / 20V 4,5A 90VA	400V/230V/20V 4,5A 90VA	KARBAN s.r.o.	91.080.023	1	/7.6
-SQ21	Bezpečnostní koncový spínač - 2xNC Safety Limit Switch - 2x NC Sicherheitsendschalter - 2x NC	QKS8	KEDU	91.173.012	1	/15.4
-PA1	Pojistka válcová - 12A, 10x38, rychlá Tube fuse - 12A, 10x38, fast Rohrsicherung - 12A, 10x38, schnell	PV10 12A gG	OEZ	91.231.007	2	/9.1
-PA2	Pojistka válcová - 2A, 10x38, pomalá Tube fuse - 2A, 10x38, slow Rohrsicherung - 2A, 10x38, langsam	PV10 2A gG	OEZ	91.230.034	2	/7.5
-SQ4	Koncový spínač - 1NC+1NO Limit switch - 1NC+1NO Endschalter - 1NC+1NO	D4N-4A31	OMRON	91.173.007	1	/12.7
-SQ4	Koncový spínač - 1NC+1NO, M20, pomalý Limit switch - 1NC+1NO, M20, slow Endschalter - 1NC+1NO, M20, langsam	D4N-4A32	OMRON	91.173.010	1	/12.7

The manufacturer reserves right to use an equivalent replacement device.

3.C

 BOMAR, s.r.o. Těžební 1236/1 CZ 627 00, Brno	Stroj/Machine/Maschine: Proline 320.280 H Proline 420.350 H Proline 520.450 H	Název stránky/Name page/Name seiten: Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	Číslo dok./Doc.No./Anzahl der Dokumente: ES-101.335-201-202-V4.4		List/Page/ Seite: 3.d
			Napájení/Power supply/Einspeisung: 3x400V+PE, 50Hz		List/Page/ Seite: 3.d
			Zpracováno/Processed /Fert. verarbeitet: 21.11.2019		List/Page/ Seite: 24


Kusovník artiklů / Parts list / Stückliste

Označení přístroje Device identification Geräteidentifikation	Typ přístroje Device description Gerätebeschreibung	Objednávací číslo Type number Typennummer	Výrobce Manufacturer Hersteller	Skladové číslo Part number Lagernummer	Množství Quantity Menge	Umístění Location Stelle
-SQ1	Koncový spínač - 1NO + 1NC, kladka, pomalá akce Limit switch - 1NO + 1NC, pulley, slow action Endschalter - 1NO + 1NC, rolle, langsane Einwirkung	FR 605-M2	PIZZATO	91.173.009	1	/12.3
-SQ2	Koncový spínač - 1NO + 1NC, kladka, pomalá akce Limit switch - 1NO + 1NC, pulley, slow action Endschalter - 1NO + 1NC, rolle, langsane Einwirkung	FR 615-M2	PIZZATO	91.173.044	1	/12.4
-SQ3	Koncový spínač - 1NO + 1NC, dlouhá nastavitelná kladka, M2, snap action Limit switch - 1NO + 1NC, long adjustable pulley, M2, snap action Endschalter - 1NO + 1NC, lange verstellbare rolle, M2, schnapp	FR 655-M2	PIZZATO	91.173.045	1	/12.6
-FM1	Frekvenční měnič - 3,7kW, 3x400VAC Frequency converter - 3,7kW, 3x400VAC Frequenzumrichter - 3,7 kW, 3x400VAC	VFD037E43A	DELTA ELECTRONICS, INC.	91.012.094	1	/9.1
-QS1	3 pólový odřinač, 25A Disconnecter - 3P, 25A Trennschalter - 3P, 25A	SAP25/03-M2	SALZER YUEQING LEVI	91.170.030	1	/7.0
-M1	Čerpadlo chlazení 120W Cooling pump 120W Kühlpumpe 120W	PA70/120	SAP srl	91.020.032	1	/7.4
--R10.4	PS 41x89x74mm - šedá PS 41x89x74mm - grey PS 41x89x74mm - grau	Z54	SOS Electronic, spol. s r.o.	91.190.036	1	/17.6
-CU1	Řídicí obvod Control unit Steuereinheit	SMA_4.01W	Bomar	265.918	1	/10.0
--R10.4	Svorka Clamp Klemmen	WAGO.260-301	WAGO	91.250.008	1	/17.6
--R10.4	Koncová bočnice End side Endseite	WAGO.260-361	WAGO	91.252.003	1	/17.6
-RCF0	Vstupní odrušovací filtr 16A Input noise filter 16A Eingangsgrauschfilter 16A	16EB15/50	WIDECOM TECHNOLOGY s.r.o.	91.041.062	1	/7.1
-FU1	Svorka pojistková Fuse terminal Sicherungsklemme	WK4/THSI5U	WIELAND	91.251.102	1	/7.8

The manufacturer reserves right to use an equivalent replacement device.

3.d

BOMAR, s.r.o. Těžební 1236/1 CZ 627 00, Brno	Stroj/Machine/Maschine: Proline 320.280 H Proline 420.350 H Proline 520.450 H	Název stránky/Name page/Name seiten: Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	Číslo dok./Doc.No./Anzahl der Dokumente: ES-101.335-201-202-V4.4		Účt./Page/Seite: 3.e
			Náplň/Power supply/Einspeisung: 3x400V+PE, 50Hz		Účt./Page/Seite: 3.e
			Zpracováno/Processed /Fert. verarbeitet:		Účt./Page/Seite: 24
			Datum/Date/Datum: 21.11.2019		Účt./Page/Seite: 24



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
HV1A Svěrák upnout Vice clamp Schraubstock spannen HV2A Rameno dolů Arm down Rahmen nach unten HV1B Svěrák povolit Release vice Schraubstock lösen HV2B Rameno nahoru Arm up Rahmen nach oben HV3 Rameno rychle dolů Arm quickly down Rahmen schnell nach unten									



BOMAR, s.r.o.
Těžební 1236/1
CZ 627 00, Brno

Stroj/Machine/Maschine:
Proline 320.280 H
Proline 420.350 H
Proline 520.450 H

Název stránky/Name page/Name seiten:
Rozmístění hydraulických ventilů / Placement of hydraulic valves /
Platzierung die Hydroventile Placement of elements in enclosure R1

Číslo dok./Doc.No./Anzahl der Dokumente: ES-101.335-201-202-V4.4
Napájení/Power supply/Einspeisung: 3~400V+PE, 50Hz
Zpracováno/Processed /Hat verarbeitet: 15.07.2019


Let/Paper/
Seite: 5
Let/Paper/
Seite: 24


5












10

	BOMAR, s.r.o. Těžební 1236/1 CZ 627 00, Brno	Srojl/Machine/Maschine: Proline 320.280 H Proline 420.350 H Proline 520.450 H	Název stránky/Name page/Name seiten: Tlačítka ovládací panel OP1 / Button control panel OP1 / Taste Bedienpult OP1	Celo dok./Doc.No./Anzahl der Dokumente: ES-101.335-201-202-V4.4 Napájení/Power supply/Einspeisung: 3x400V+PE, 50Hz Zpracováno/Processed /Fert. verarbeitet: 21.11.2019	Let/Pager/ Seite: 11 Let/Pager/ Seite: 24
---	---	--	---	---	--








	BOMAR, s.r.o. Těžební 1236/1 CZ 627 00, Brno	Stroj/Machine/Maschine: Proline 320.280 H Proline 420.350 H Proline 520.450 H	Název stránky/Name page/Name seiten: Stykače motorů / Motor contactors / Motor-Schutzschalter	Číslo dok./Doc.No./Anzahl der Dokumente: ES-101.335-201-202-V4.4 Napájení/Power supply/Einspeisung: 3~400V+PE, 50Hz Zpracováno/Processed/Verarbeitet: 16.07.2019	Stránka/Page: 14 List/Page: 14 Seite: 24
---	---	--	--	---	---



15





6.1.2. 3x230 V + PE, 50 Hz

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
 Proline 320.280 H Proline 420.350 H Proline 520.450 H ES-101.335-203-V4.4 Wiring diagram 3x230V+PE, 50Hz Bomar, spol. s r.o. Těžební 1236/1 627 00 Brno Czech republic									
 BOMAR, s.r.o. Těžební 1236/1 CZ 627 00, Brno		Stroj/Machine/Machine: Proline 320.280 H Proline 420.350 H Proline 520.450 H		Název stránky/Name page/Name sheet: Úvodní strana / Start page / Startseite		Číslo dok./Doc.No/Anzahl der Dokumente: : ES-101.335-203-V4.4 Nápis/Power supply/Einspeisung: 3x230V+PE, 50Hz Zpracoval/Processed /Hat verarbeitet: 17.07.2019		Liš/Page/ Seite: 1 Liš/Page/ Seite: 22	

Obsah / Table of contents / Inhalt

Strana Page Seite	Název strany Page name Seitenname	Datum Date Datum
/1	Úvodní strana / Start page / Startseite	17.07.2019
/2	Obsah / Table of contents / Inhaltsverzeichnis	21.11.2019
/3	Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	21.11.2019
/3.a	Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	21.11.2019
/3.b	Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	21.11.2019
/3.c	Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	21.11.2019
/3.d	Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	21.11.2019
/4	Rozmístění prvků v rozvaděči R1 / Placement of elements in enclosure R1 / Platzierung der Elemente im Schaltschrank R1	17.07.2019
/5	Rozmístění hydraulických ventilů / Placement of Hydraulic valves / Platzierung die Hydroventile	17.07.2019
/6	Ovládací panel OP1 / Control panel OP1 / Bedienpult OP1	17.07.2019
/7	Silová část M1 / Power part M1 / Feld partie M1	11.10.2019
/8	Silová část M2, M3 / Power part M2, M3 / Feld partie M2, M3	29.10.2019
/9	Silová část M4, M5 / Power part M4, M5 / Feld partie M4, M5	11.10.2019
/10	Řídicí systém / Control system / Steuersystem	21.11.2019
/11	Tlačítka ovládací panel OP1 / Button control panel OP1 / Taste Bedienpult OP1	21.11.2019
/12	Vstupy / Inputs / Eingänge	21.11.2019
/13	Hydraulické ventily / Hydraulic valves / Hydroventile	17.07.2019
/14	Stykače motorů / Motor contactors / Motor-Schutzschalter	17.07.2019
/15	Bezpečnostní okruh / Safety circle / Sicherheitsbereich	21.11.2019
/16	Snímač výšky ramene / Sawframe position sensor / Rahmenposition sensor	17.07.2019
/17	Příslušenství / Accessories / Zubehör	17.07.2019
/18	SynFree / SyncFree / SyncFree	17.07.2019

 BOMAR, s.r.o. Těžební 1236/1 CZ 627 00, Brno	Stroj/Machine/Maschine: Proline 320.280 H Proline 420.350 H Proline 520.450 H	Název stránky/Page/Name der Seite: Obsah / Table of contents / Inhaltsverzeichnis	Číslo dok./Doc.No./Anzahl der Dokumente: Napájení/Power supply/Einspeisung: Zpracováno/Processed /Hat verarbeitet: Datum/Date/Datum:	ES-101.335-203-V4.4 3x230V+PE, 50Hz 21.11.2019	Úč./Page/ Seite: 2
					Úč./Page/ Seite: 22
					Úč./Page/ Seite: 22

Kusovník artiklů / Parts list / Stückliste

Označení přístroje Device identification Geräteidentifikation	Typ přístroje Device description Gerätebeschreibung	Objednávací číslo Type number Typennummer	Výrobce Manufacturer Hersteller	Skladové číslo Part number Lagernummer	Množství Quantity Menge	Umístění Location Stelle
-BM1	Bezpečnostní relé 24VDC, 3NO Safety relay 24VDC, 3NO Sicherheitsrelais 24VDC, 3NO	BT50	ABB	91.051.063	1	/15.5
-FA2	Pomocné kontakty - 1xNO+1xNC Auxiliary contacts - 1xNO+1xNC Hilfskontakte - 1xNO+1xNC	HKF1-11	ABB	91.046.002	1	/8.2
-FA3	Pomocné kontakty - 1xNO+1xNC Auxiliary contacts - 1xNO+1xNC Hilfskontakte - 1xNO+1xNC	HKF1-11	ABB	91.046.002	1	/8.6
-HL1	Signálka LED červená na adaptér Red LED light for adapter Red LED-Licht für Adapter	M22-LED-R	EATON	91.061.027	1	/14.1
-KM2A	Stykač - 4kW/400V, 3P Contactor - 4kW/400V, 3P Schütz - 4 kW / 400V, 3P	AF09-30-01-11	ABB	91.040.047	1	/14.4
-KM2A	Mechanické blokování Mechanical interlock unit Mechanische Interlockeinheit	VM4	ABB	91.041.045	1	/14.4
-KM2B	Stykač - 4kW/400V, 3P Contactor - 4kW/400V, 3P Schütz - 4 kW / 400V, 3P	AF09-30-01-11	ABB	91.040.047	1	/14.5
-KM2B	Pomocný kontakt - 1xNO Auxiliary contact - 1xNO Hilfskontakt - 1xNO	CA4-10	ABB	91.041.044	2	/14.5
-SA1	Hlavice s otočným přepínačem - 4 polohy Head with rotary switch - 4 positions Kopf mit Drehschalter - 4 Positionen	M22 - WRK4	EATON	91.060.087	1	/11.7
-FU1	Pojistka trubičková - 4A/250V, pomalá, 5x20 Tube fuse - 4A/250V, slow, 5x20 Rohrsicherung - 4A / 250V, langsam, 5x20	T4A/250V	ESKA	91.230.015	1	/7.8
-RP1	Potenciometr 4k7 Potentiometer 4k7 Potentiometer 4k7	TP195 4k7/N20A	Elektronické součástky CZ, a.s	91.283.015	1	/9.5
-FA1	Teplotní relé - 0.74A Thermal relay - 0.74A Thermische Relais - 0.74A	T16-0,74	ABB	91.050.021	1	/7.4

The manufacturer reserves right to use an equivalent replacement device.

 BOMAR, s.r.o. Těžební 1236/1 CZ 627 00, Brno	Stroj/Machine/Maschine: Proline 320.280 H Proline 420.350 H Proline 520.450 H	Název stránky/Name page/Name seiten: Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	Číslo dok./Doc.No./Anzahl der Dokumente: ES-101.335-203-V4.4		List/Page/ Seite: 3
			Napájení/Power supply/Einspeisung: 3x230V+PE, 50Hz		List/Page/ Seite: 22
			Zpracováno/Processed /Fert. verarbeitet: 21.11.2019		List/Page/ Seite: 22

Kusovník artiklů / Parts list / Stückliste

Označení přístroje Device identification Geräteidentifikation	Typ přístroje Device description Gerätebeschreibung	Objednávací číslo Type number Typennummer	Výrobce Manufacturer Hersteller	Skladové číslo Part number Lagernummer	Množství Quantity Menge	Umístění Location Stelle
-RP1	Hlavice potenciometru - 24mm Head of potentiometer 24mm Leiter Potentiometer 24mm	S8877 BLK	GES-ELECTRONICS, a.s.	91.060.063	1	/9.5
-RCF1	Filtr RFC vývodový Effluent RFC filter Ableitenden RFC Filter	FBOPR1624	Ing. Miroslav Vlček	91.041.015	1	/7.3
-RCF2A	Filtr RFC vývodový Effluent RFC filter Ableitenden RFC Filter	FBOPR1624	Ing. Miroslav Vlček	91.041.015	1	/8.1
-RCF6B	Filtr RFC vývodový Effluent RFC filter Ableitenden RFC Filter	FBOPR1624	Ing. Miroslav Vlček	91.041.015	1	/8.4
-RCF11	Filtr RFC vývodový Effluent RFC filter Ableitenden RFC Filter	FBOPR1624	Ing. Miroslav Vlček	91.041.015	1	/7.6
-RCF12	Filtr RFC vývodový Effluent RFC filter Ableitenden RFC Filter	FBOPR1624	Ing. Miroslav Vlček	91.041.015	1	/7.7
-FA2	Motorový spouštěč - 2.5A Motor starter - 2.5A Motorstarter - 2.5A	MS116-2,5	ABB	91.045.021	1	/8.2
-FA3	Motorový spouštěč - 1.6A Motor starter - 1.6A Motorstarter - 1.6A	MS116-1,6	ABB	91.045.020	1	/8.6
-KM1	Ministrykač - 4kW/400V, 3P Mini contactor - 4kW/400V, 3P Mini-Schütz - 4kW / 400V, 3P	B6S-30-01-1,7-71	ABB	91.040.049	1	/14.2
-KM2A	Pomocný kontakt - 1xNC Auxiliary contact - 1xNC Hilfskontakt - 1 xNC	CA4-01	ABB	91.041.043	1	/14.4
-KM2B	Pomocný kontakt - 1xNC Auxiliary contact - 1xNC Hilfskontakt - 1 xNC	CA4-01	ABB	91.041.043	1	/14.5
-KM11	Stykač - 5,5kW/400V, 3P Contactor - 5,5kW/400V, 3P Schütz - 5,5kW / 400V, 3P	AF12-30-01-11	ABB	91.040.051	1	/15.7

The manufacturer reserves right to use an equivalent replacement device.

	BOMAR, s.r.o. Těžební 1236/1 CZ 627 00, Brno	Stroj/Machine/Maschine: Proline 320.280 H Proline 420.350 H Proline 520.450 H	Název stránky/Name page/Name seiten: Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	Číslo dok./Doc.No./Anzahl der Dokumente: ES-101.335-203-V4.4		Úč./Page/ Seite: 3.a
				Napájení/Power supply/Einspeisung: 3x230V+PE, 50Hz		Úč./Page/ Seite: 22
				Zpracováno/Processed /Fert. verarbeitet: 21.11.2019		

Kusovník artiklů / Parts list / Stückliste

Označení přístroje Device identification Geräteidentifikation	Typ přístroje Device description Gerätebeschreibung	Objednávací číslo Type number Typennummer	Výrobce Manufacturer Hersteller	Skladové číslo Part number Lagernummer	Množství Quantity Menge	Umístění Location Stelle
-KM12	Stykač - 5,5kW/400V, 3P Contactor - 5,5kW/400V, 3P Schütz - 5,5kW / 400V, 3P	AF12-30-01-11	ABB	91.040.051	1	/15.8
-PA1	Pojistkový odpojovač E-90 - 2P Fuse disconnecter E-90 - 2P Sicherungstrenner E90 - 2P	E 92/32	ABB	91.241.013	1	/7.5
-RP1	Svorka rychloupínací Fastconnect clamp Fast Connect Klemm	WAGO 224-112	WAGO	91.250.009	3	/9.5
-SA1	Upevňovací adaptér + INO Attaching adapter + INO Montageadapter + INO	M22-AK10	EATON	91.061.021	1	/11.7
-SA1	Kontaktní blok - INO Contact block - INO Kontaktblock - INO	M22-K10	EATON	91.061.022	2	/11.7
-SB1	Hlavice dvoutlačítka bílá/černá start/stop Double button head white/black start/stop Doppelrundkopf weiß/schwarz Start/Stopp	M22-DDL-W5-GB1/GB0	EATON	91.060.034	1	/11.1
-SB1	Upevňovací adaptér + INO Attaching adapter + INO Montageadapter + INO	M22-AK10	EATON	91.061.021	1	/11.1
-SB2	Kontaktní blok - INO Contact block - INO Kontaktblock - INO	M22-K10	EATON	91.061.022	1	/11.1
-SB3	Upevňovací adaptér + INO Attaching adapter + INO Montageadapter + INO	M22-AK10	EATON	91.061.021	1	/11.2
-SB3	Hlavice dvoutlačítka bílá/černá, zavřít/otevřít Double button head white/black, arrow close/open Doppelrundkopf weiß / schwarz, Pfeil Schließen / Öffnen	M22-DDL-WS*	EATON	91.060.055	1	/11.2
-SB4	Kontaktní blok - INO Contact block - INO Kontaktblock - INO	M22-K10	EATON	91.061.022	1	/11.3
-SB5	Upevňovací adaptér + INO Attaching adapter + INO Montageadapter + INO	M22-AK10	EATON	91.061.021	1	/11.4

The manufacturer reserves right to use an equivalent replacement device.

3.a

 BOMAR, s.r.o. Těžební 1236/1 CZ 627 00, Brno	Stroj/Machine/Maschine: Proline 320.280 H Proline 420.350 H Proline 520.450 H	Název stránky/Name page/Name seiten: Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	Číslo dok./Doc.No./Anzahl der Dokumente: ES-101.335-203-V4.4 Napájení/Power supply/Einspeisung: 3x230V+PE, 50Hz Zpracováno/Processed /Fert. verarbeitet: 21.11.2019	List/Page/ Seite: 3.b
				List/Page/ Seite: 3.b
				List/Page/ Seite: 22

Kusovník artiklů / Parts list / Stückliste

Označení přístroje Device identification Geräteidentifikation	Typ přístroje Device description Gerätebeschreibung	Objednávací číslo Type number Typennummer	Výrobce Manufacturer Hersteller	Skladové číslo Part number Lagernummer	Množství Quantity Menge	Umístění Location Stelle
-SB5	Hlavice dvoutlačítka bílá/černá šipka nahoru/dolů Double button head white/black, arrow up/down Doppelrundkopf weiß / schwarz, Pfeil nach oben / unten	M22-DDL-WS-**-*	EATON	91.060.054	1	/11.4
-SB6	Kontaktní blok - 1NO Contact block - 1NO Kontaktblock - 1NO	M22-K10	EATON	91.061.022	1	/11.5
-SB7	Upevňovací adaptér + 1NO Attaching adapter + 1NO Montageadapter + 1NO	M22-AK10	EATON	91.061.021	1	/15.6
-SB7	Hlavice prosvětleného tlačítka žlutá Yellow transparent switch Leiter beleuchtet gelbe Taste	M22-DL-Y	EATON	91.060.053	1	/15.6
-SB501	Total stop - hlavice + 3xNC Emergency-stop mushroom push - button + 3xNC Not-Aus-Platz - Taster + 3 xNC	YW1B-V4E02R	IDEC	91.060.084	1	/15.4
-SB501	Kontakt - 1x NO Contact - 1x NO Kontakt - 1x NO	YW-E10	IDEC	91.061.044	1	/15.4
-TR1	Toroidní transformátor - 400V/230V/20V 4,5A 90VA Toroidal transformer - 400V / 230V / 20V 4,5A 90VA Ringkerntransformator - 400V / 230V / 20V 4,5A 90VA	400V/230V/20V 4,5A 90VA	KARBAN s.r.o.	91.080.023	1	/7.6
-SQ21	Bezpečnostní koncový spínač - 2xNC Safety Limit Switch - 2x NC Sicherheitsendschalter - 2x NC	QKS8	KEDU	91.173.012	1	/15.4
-PA1	Pojistka válcová - 2A, 10x38, pomalá Tube fuse - 2A, 10x38, slow Rohrsicherung - 2A, 10x38, langsam	PV10 2A gG	OEZ	91.230.034	2	/7.5
-PA2	Pojistkový odpináč pro válcové vložky - 3P Switch fuse for the cylinder inserts - 3P Schalter Sicherung für den Zylinderinsätze - 3P	E 93/32	ABB	91.241.014	1	/9.1
-PA2	Pojistka válcová - 25A, 10x38, rychlá Tube fuse - 25A, 10x38, fast Rohrsicherung - 25A, 10x38, schnell	PV10 25A gG	OEZ	91.230.021	1	/9.1
-SQ4	Koncový spínač - 1NC+1NO Limit switch - 1NC+1NO Endschalter - 1NC+1NO	D4N-4A31	OMRON	91.173.007	1	/12.7

The manufacturer reserves right to use an equivalent replacement device.

3.b

 BOMAR, s.r.o. Těžební 1236/1 CZ 627 00, Brno	Stroj/Machine/Maschine: Proline 320.280 H Proline 420.350 H Proline 520.450 H	Název stránky/Name page/Name seiten: Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	Číslo dok./Doc.No./Anzahl der Dokumente.: ES-101.335-203-V4.4		List/Page/ Seite: 3.c
			Napájení/Power supply/Einspeisung: 3x230V+PE, 50Hz		List/Page/ Seite: 3.c
			Zpracováno/Processed /Hat verarbeitet: 21.11.2019		List/Page/ Seite: 22
			Datum/Date/Datum:		List/Page/ Seite: 22

Kusovník artiklů / Parts list / Stückliste

Označení přístroje Device identification Geräteidentifikation	Typ přístroje Device description Gerätebeschreibung	Objednávací číslo Type number Typennummer	Výrobce Manufacturer Hersteller	Skladové číslo Part number Lagernummer	Množství Quantity Menge	Umístění Location Stelle
-SQ4	Koncový spínač - 1NC+1NO, M20, pomalý Limit switch - 1NC+1NO, M20, slow Endschalter - 1NC+1NO, M20, langsam	D4N-4A32	OMRON	91.173.010	1	/12.7
-SQ1	Koncový spínač - 1NO + 1NC, kladka, pomalá akce Limit switch - 1NO + 1NC, pulley, slow action Endschalter - 1NO + 1NC, rolle, langsame Einwirkung	FR 605-M2	PIZZATO	91.173.009	1	/12.3
-SQ2	Koncový spínač - 1NO + 1NC, kladka, pomalá akce Limit switch - 1NO + 1NC, pulley, slow action Endschalter - 1NO + 1NC, rolle, langsame Einwirkung	FR 615-M2	PIZZATO	91.173.044	1	/12.4
-SQ3	Koncový spínač - 1NO + 1NC, dlouhá nastavitelná kladka, M2, snap action Limit switch - 1NO + 1NC, long adjustable pulley, M2, snap action Endschalter - 1NO + 1NC, lange verstellbare rolle, M2, schnapp	FR 655-M2	PIZZATO	91.173.045	1	/12.6
-FM1	Frekvenční měnič - 3.7kW, 3x230VAC Frequency converter - 3.7kW, 3x230VAC Frequenzumrichter - 3.7 kW, 3x230VAC	VFD037E23A	DELTA ELECTRONICS, INC.	91.012.090	1	/9.1
-QS1	3 pólový odpojovač, 63A Disconnecter - 3P, 63A Trennschalter - 3P, 63A	SAP63/03-M2	SALZER YUEQING LEY1	91.170.031	1	/7.0
-QS1	3 pólový odpojovač, 16A Disconnecter - 3P, 16A Trennschalter - 3P, 16A	SAP16-03-M2	SALZER YUEQING LEY1	91.170.029	1	/7.0
-M1	Čerpadlo chlazení 120W Cooling pump 120W Kühlpumpe 120W	PA70/120	SAP srl	91.020.032	1	/7.4
-RCF0	Odrušovací filtr 25A Noise filter 25A Rauschfilter 25A	25EB15/50/C2	WIDECOM TECHNOLOGY s.r.o.	91.041.063	1	/9.1
-FU1	Svorka pojistková Fuse terminal Sicherungsklemme	WK4/THSI5U	WIELAND	91.251.102	1	/7.8
-M5	Ventilátor 24VDC, 154CFM Fan 24VDC, 154CFM Fan 24VDC, 154CFM	RDH1238 B2	Xinruilian Electronic Co.	91.015.126	1	/9.8

The manufacturer reserves right to use an equivalent replacement device.

3.c

 BOMAR, s.r.o. Těžební 1236/1 CZ 627 00, Brno	Stroj/Machine/Maschine: Proline 320.280 H Proline 420.350 H Proline 520.450 H	Název stránky/Name page/Name seiten: Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	Číslo dok./Doc.No./Anzahl der Dokumente: ES-101.335-203-V4.4		List/Page/ Seite: 3.d
			Napájení/Power supply/Einspeisung: 3x230V+PE, 50Hz		List/Page/ Seite: 22
			Zpracováno/Processed /Fert. verarbeitet: 21.11.2019		List/Page/ Seite: 22




Proline	320.280 H
Proline	420.350 H
Proline	520.450 H


BOMAR, s.r.o.
Těžební 1236/1
CZ 627 00, Brno



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																				
HV1A Svěrák upnout Vice clamp Schraubstock spannen HV2A Rameno dolů Arm down Rahmen nach unten HV1B Svěrák povolit Release vice Schraubstock lösen HV2B Rameno nahoru Arm up Rahmen nach oben HV3 Rameno rychle dolů Arm quickly down Rahmen schnell nach unten <tr><td colspan="10">4</td></tr> <tr><td></td><td>BOMAR, s.r.o. Těžební 1236/1 CZ 627 00, Brno</td><td>Stroj/Machine/Maschine: Proline 320.280 H Proline 420.350 H Proline 520.450 H</td><td colspan="4">Název stránky/Name page/Name seiten: Rozmístění hydraulických ventilů / Placement of Hydraulic valves / Platzierung die Hydroventile</td><td colspan="2">Číslo dok./Doc.No./Anzahl der Dokumente.: ES-101.335-203-V4.4 Napájení/Power supply/Einspeisung: 3x230V+PE, 50Hz Zpracováno/Processed /Hat verarbeitet: 17.07.2019</td><td>Lit/Page/ Seite: 5 Litů/Pages/ Seiten: 22</td></tr>										4											BOMAR, s.r.o. Těžební 1236/1 CZ 627 00, Brno	Stroj/Machine/Maschine: Proline 320.280 H Proline 420.350 H Proline 520.450 H	Název stránky/Name page/Name seiten: Rozmístění hydraulických ventilů / Placement of Hydraulic valves / Platzierung die Hydroventile				Číslo dok./Doc.No./Anzahl der Dokumente.: ES-101.335-203-V4.4 Napájení/Power supply/Einspeisung: 3x230V+PE, 50Hz Zpracováno/Processed /Hat verarbeitet: 17.07.2019		Lit/Page/ Seite: 5 Litů/Pages/ Seiten: 22
4																													
	BOMAR, s.r.o. Těžební 1236/1 CZ 627 00, Brno	Stroj/Machine/Maschine: Proline 320.280 H Proline 420.350 H Proline 520.450 H	Název stránky/Name page/Name seiten: Rozmístění hydraulických ventilů / Placement of Hydraulic valves / Platzierung die Hydroventile				Číslo dok./Doc.No./Anzahl der Dokumente.: ES-101.335-203-V4.4 Napájení/Power supply/Einspeisung: 3x230V+PE, 50Hz Zpracováno/Processed /Hat verarbeitet: 17.07.2019		Lit/Page/ Seite: 5 Litů/Pages/ Seiten: 22																				









	BOMAR, s.r.o. Těžební 1236/1 CZ 627 00, Brno	Stroj/Machine/Maschine: Proline 320.280 H Proline 420.350 H Proline 520.450 H	Název stránky/Name page/Name seiten: Siřová řást M2, M3 / Power part M2, M3 / Feld partie M2, M3	Číslo dok./Doc.No./Anzahl der Dokumente: ES-101.135-203-V4.4	Lib./Page/ Seite: 8 Lib./Page/ Seite: 22
---	---	---	--	--	---




 BOMAR, s.r.o. Těžební 1236/1 CZ 627 00, Brno	Strojí/Machine/Machine: Proline 320.280 H Proline 420.350 H Proline 520.450 H	Název stránky/Name page/Name sellen: SÍLOVÁ ČÁST M4, M5 / Power part M4, M5 / SÍLOVÁ ČÁST M4, M5 / Power part M4, M5	Číslo dok./Doc.No./Anzahl der Dokumente.: ES-101.335-203-V4.4	List/Page/ Seite: 9
		Nápojení/Power supply/Einspeisung: 3x230V/4-PE, 50Hz		List/Page/ Seite:
		Zpracoval/Processed /Hat. verarbeitet: Datum/Date/Datum:		List/Page/ Seite: 22















118



16

	BOMAR, s.r.o. Těžební 1236/1 CZ 627 00, Brno	Stroj/Machine/Maschine: Proline 320.280 H Proline 420.350 H Proline 520.450 H	Název stránky/Name page/Name seiten: Příslušenství / Accessories / Zubehör	Celo dok./Doc.No./Anzahl der Dokumente: ES-101.335-203-V4.4	Náplň/Power supply/Ernährung: 3x230V+PE, 50Hz	Datum/Date/Datum: 17.07.2019	Let/Paper/ Seite: 17 Let/Paper/ Seite: 22
---	---	--	---	--	--	---	--



6.2. Elektrické schema / Elektroschema / Electric scheme – Proline 520.450 Hsx

6.2.1. 3×400 V + PE, 50 Hz

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
 Bomar, spol. s r.o. Těžební 1236/1 627 00 Brno Czech republic Proline 520.450 H SX ES-R4800-201/202-V2.5 Wiring diagram 3x400V+PE, 50Hz									
 BOMAR, s.r.o. Těžební 1236/1 CZ 627 00, Brno			Stroj/Machine/Machine: Proline 520.450 H SX			Název stránky/Name page/Name page: Úvodní strana / Start page / Startseite			Číslo dok./Doc.No./Anzahl der Dokumente.: ES-R4800-201/202-V2.5 Název/Power supply/Einspeisung.: 3x400V+PE, 50Hz Zpracoval/Processed /Hat verarbeitet.: Korka Datum/Date/Datum.: 30.3.2016
									Lišt/Page/ Seite: 1 Lišt/Page/ Seite: 23



Obsah / Table of contents / Inhalt

Strana Page Seite	Název strany Page name Seitenname	Datum Date Datum
1	Úvodní strana / Start page / Startseite	30.3.2016
2	Obsah / Table of contents / Inhaltsverzeichnis	4.10.2016
3	Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	14.7.2016
3.a	Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	4.10.2016
3.b	Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	4.10.2016
3.c	Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	4.10.2016
3.d	Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	4.10.2016
3.e	Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	4.10.2016
4	Ovládací panel OP1 / Control panel OP1 / Bedienpult OP1	23.3.2016
5	Rozmístění hydraulických ventilů / Placement of Hydraulic valves / Platzierung der Hydroventile	23.3.2016
6	Rozmístění prvků v rozvaděči R1 / Placement of elements in enclosure R1 / Platzierung der Elemente im Schaltschrank R1	4.10.2016
7	Silová část M1 / Power part M1 / Feld partie M1	4.10.2016
8	Silová část M2,M3 / Power part M2,M3 / Feld partie M2,M3	4.10.2016
9	Silová část M4 M5 / Power part M4, M5 / Feld partie M4, M5	4.10.2016
10	Řídicí systém / Control system / Steuersystem	13.4.2016
12	Tlačítka ovládací panel OP1 / Button control panel OP1 / Taste Bedienpult OP1	23.3.2016
13	Vstupy / Inputs / Eingänge	4.10.2016
14	Hydraulické ventily / Hydraulic valves / Hydroventile	23.3.2016
15	Sykače motorů / Motor contactors / Motor-Schutzschalter	4.10.2016
16	Bezpečnostní okruh / Safety circle / Sicherheitsbereich	4.10.2016
18	Snímač výšky ramene / Sawframe position sensor / Rahmenposition sensor	23.3.2016
19	Příslušenství / Accessories / Zubehör	23.3.2016
20	SyncFree / SyncFree / SyncFree	13.7.2016

Kusovník artiklů / Parts list / Stückliste

Označení přístroje Device identification Geräteidentifikation	Typ přístroje Device description Gerätebeschreibung	Objednací číslo Type number Typennummer	Výrobce Manufacturer Hersteller	Skladové číslo Part number Lagernummer	Množství Quantity Menge	Umístění Location Stelle
-BM1	Bezpečnostní relé 24VDC, 3NO Safety relay 24VDC, 3NO Sicherheitsrelais 24VDC, 3NO	BT50	ABB	91.051.063	1	/16.5
-FA2	Pomocné kontakty - 1xNO+1xNC Auxiliary contacts - 1xNO+1xNC Hilfskontakte - 1xNO+1xNC	HKF1-11	ABB	91.046.002	1	/8.2
-FA3	Pomocné kontakty - 1xNO+1xNC Auxiliary contacts - 1xNO+1xNC Hilfskontakte - 1xNO+1xNC	HKF1-11	ABB	91.046.002	1	/8.6
-HL1	Signálka LED červená na adaptér Red LED light for adapter Red LED-Licht für Adapter	M22-LED-R	EATON	91.061.027	1	/15.1
-KM2A	Stykač - 4kW/400V, 3P Contactor - 4kW/400V, 3P Schütz - 4 kW / 400V, 3P	AF09-30-01-11	ABB	91.040.047	1	/15.4
-KM2A	Mechanické blokování Mechanical interlock unit Mechanische Interlockeinheit	VM4	ABB	91.041.045	1	/15.4
-KM2B	Stykač - 4kW/400V, 3P Contactor - 4kW/400V, 3P Schütz - 4 kW / 400V, 3P	AF09-30-01-11	ABB	91.040.047	1	/15.6
-KM2B	Pomocný kontakt - 1xNO Auxiliary contact - 1xNO Hilfskontakt - 1xNO	CA4-10	ABB	91.041.044	2	/15.6
-SA1	Hlavice s otočným přepínačem - 4 polohy Head with rotary switch - 4 positions Kopf mit Drehschalter - 4 Positionen	M22 - WRK4	EATON	91.060.087	1	/12.7
-FU1	Pojistka trubičková - 4A/250V, pomalá, 5x20 Tube fuse - 4A/250V, slow, 5x20 Rohrsicherung - 4A / 250V, langsam, 5x20	T4A/250V	ESKA	91.230.015	1	/7.8
-RP1	Potenciometr 4k7 Potentiometer 4k7 Potentiometer 4k7	TP195 4k7/N20A	Elektronické součástky CZ, a.s	91.283.015	1	/9.5
-FA1	Tepelné relé - 0.41A Thermal relay - 0.41A Thermische Relais - 0.41A	T16-0,41	ABB	91.050.030	1	/7.4

The manufacturer reserves right to use an equivalent replacement device.

 BOMAR, s.r.o. Těžební 1236/1 CZ 627 00, Brno	Stroj/Machine/Maschine: Proline 520.450 H SX	Název stránky/Name page/Name seiten: Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	Číslo dok./Doc.No./Anzahl der Dokumente.: ES-R4800-201/202-V2.5 Napájení/Power supply/Einspeisung: 3x400V+PE, 50Hz Zpracováno/Processed /Hat. verarbeitet: Kostka Datum/Date/Datum: 14.7.2016	List/Page/ Seite: 3
				List/Page/ Seite: 3
				List/Page/ Seite: 23



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kusovník artiklů / Parts list / Stückliste									
Označení přístroje Device identification Geräteidentifikation	Typ přístroje Device description Gerätebeschreibung	Objednací číslo Type number Typennummer	Výrobce Manufacturer Hersteller	Skladové číslo Part number Lagernummer	Množství Quantity Menge	Umístění Location Stelle			
-RP1	Hlavice potenciometru - 24mm Head of potentiometer 24mm Leiter Potentiometer 24mm	S8877 BLK	GES-ELECTRONICS, a.s.	91.060.063	1	/9.5			
-RCF1	Filtr RFC vývodový Efferent RFC filter Ableitenden RFC Filter	FBOPR1624	Ing. Miroslav Vlček	91.041.015	1	/7.3			
-RCF2A	Filtr RFC vývodový Efferent RFC filter Ableitenden RFC Filter	FBOPR1624	Ing. Miroslav Vlček	91.041.015	1	/8.1			
-RCF6B	Filtr RFC vývodový Efferent RFC filter Ableitenden RFC Filter	FBOPR1624	Ing. Miroslav Vlček	91.041.015	1	/8.4			
-RCF11	Filtr RFC vývodový Efferent RFC filter Ableitenden RFC Filter	FBOPR1624	Ing. Miroslav Vlček	91.041.015	1	/7.6			
-RCF12	Filtr RFC vývodový Efferent RFC filter Ableitenden RFC Filter	FBOPR1624	Ing. Miroslav Vlček	91.041.015	1	/7.7			
-FA2	Motorový spouštěč - 2.5A Motor starter - 2.5A Motorstarter - 2.5A	MS116-2,5	ABB	91.045.021	1	/8.2			
-FA3	Motorový spouštěč - 1A Motor starter - 1A Motorstarter - 1A	MS116-1,00	ABB	91.045.019	1	/8.6			
-KM1	Ministrykač - 4kW/400V, 3P Mini contactor - 4kW/400V, 3P Mini-Schütz - 4kW / 400V, 3P	B6S-30-01-1.7-71	ABB	91.040.049	1	/15.2			
-KM2A	Pomocný kontakt - 1xNC Auxiliary contact - 1xNC Hilfskontakt - 1 xNC	CA4-01	ABB	91.041.043	1	/15.4			
-KM2B	Pomocný kontakt - 1xNC Auxiliary contact - 1xNC Hilfskontakt - 1 xNC	CA4-01	ABB	91.041.043	1	/15.6			
-KM11	Pomocný kontakt - 1xNC Auxiliary contact - 1xNC Hilfskontakt - 1 xNC	CA4-01	ABB	91.041.043	1	/16.7			
The manufacturer reserves right to use an equivalent replacement device.									
BOMAR, s.r.o. Těžební 1236/1 CZ 627 00, Brno		Stroj/Machine/Maschine: Proline 520.450 H SX		Název stránky/Name page/Name seiten: Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste		Číslo dok./Doc.No./Anzahl der Dokumente.: ES-R4800-2017/202-V2.5 Napájení/Power supply/Einspeisung: 3x400V+PE, 50Hz Zpracoval/Processed /Hat verarbeitet: Kozka Datum/Date/Datum: 4.10.2016		List/Page/ Seite: 3.9 List/Page/ Seite: 3.9 List/Page/ Seite: 23	

Kusovník artiklů / Parts list / Stückliste

Označení přístroje Device identification Geräteidentifikation	Typ přístroje Device description Gerätebeschreibung	Objednávací číslo Type number Typennummer	Výrobce Manufacturer Hersteller	Skladové číslo Part number Lagernummer	Množství Quantity Menge	Umístění Location Stelle
-KM11	Stýkač 7,5kW/400V Contactor 7,5kW/400V Schütz 7,5kW/400V	AF16-30-10-11	ABB	91.040.056	1	/16.7
-KM12	Pomocný kontakt - 1xNC Auxiliary contact - 1xNC Hilfskontakt - 1 xNC	CA4-01	ABB	91.041.043	1	/16.8
-KM12	Stýkač 7,5kW/400V Contactor 7,5kW/400V Schütz 7,5kW/400V	AF16-30-10-11	ABB	91.040.056	1	/16.8
-PA1	Pojistkový odpjovač E-90 - 2P Fuse disconnector E-90 - 2P Sicherungstrenner E90 - 2P	E 92/32	ABB	91.241.013	1	/7.5
-QS1	3 pólový odřinač, 40A Disconnector - 3P, 40A Trennschalter - 3P, 40A	OT40FT3	ABB	91.170.019	1	/7.0
-RE1	Ministrykač - 4kW/400V, 3P Mini contactor - 4kW/400V, 3P Mini-Schütz - 4kW / 400V, 3P	B6S-30-01-1.7-71	ABB	91.040.049	1	/15.8
-RP1	Svorka rychloupřinač Fastconnect clamp Fast Connect Klemm	WAGO 224-112	WAGO	91.250.009	3	/9.5
-SA1	Upeřřovací adřptér + 1NO Attaching adapter + 1NO Montageadapter + 1NO	M22-AK10	EATON	91.061.021	1	/12.7
-SA1	Kontaktní blok - 1NO Contact block - 1NO Kontaktblock - 1NO	M22-K10	EATON	91.061.022	2	/12.7
-SB1	Hlavice dvoutlačítka bílá/černá start/stop Double button head white/black start/stop Doppelrundkopf weiß/schwarz Start/Stop	M22-DDL-WS-GB1/GB0	EATON	91.060.034	1	/12.1
-SB1	Upeřřovací adřptér + 1NO Attaching adapter + 1NO Montageadapter + 1NO	M22-AK10	EATON	91.061.021	1	/12.1
-SB2	Kontaktní blok - 1NO Contact block - 1NO Kontaktblock - 1NO	M22-K10	EATON	91.061.022	1	/12.2

The manufacturer reserves right to use an equivalent replacement device.

3.a	 BOMAR, s.r.o. Těžební 1236/1 CZ 627 00, Brno	Stroj/Machine/Maschine: Proline 520.450 H SX	Název stránky/Name page/Name seiten: Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	Číslo dok./Doc.No./Anzahl der Dokumente.: ES-R4800-2017/202-V2.5	List/Page/
				Napájení/power supply/Einspeisung: 3x400V+PE, 50Hz	Seite: 3.a
				Zpracoval/Processed /Hat verarbeitet: Kostka	List/Page/ 23
				Datum/Date/Datum: 4.10.2016	Seiten: 23



Kusovník artiklů / Parts list / Stückliste

Označení přístroje Device identification Geräteidentifikation	Typ přístroje Device description Gerätebeschreibung	Objednávací číslo Type number Typennummer	Výrobce Manufacturer Hersteller	Skladové číslo Part number Lagernummer	Množství Quantity Menge	Umístění Location Stelle
-SB3	Upevňovací adaptér + 1NO Attaching adapter + 1NO Montageadapter + 1NO	M22-AK10	EATON	91.061.021	1	/12.2
-SB3	Hlavice dvoutlačítka bílá/černá, zavřít/otevřít Double button head white/black, arrow close/open Doppelrundkopf weiß / schwarz, Pfeil Schließen / Öffnen	M22-DDL-WS-*	EATON	91.060.055	1	/12.2
-SB4	Kontaktní blok - 1NO Contact block - 1NO Kontaktblock - 1NO	M22-K10	EATON	91.061.022	1	/12.3
-SB5	Upevňovací adaptér + 1NO Attaching adapter + 1NO Montageadapter + 1NO	M22-AK10	EATON	91.061.021	1	/12.4
-SB5	Hlavice dvoutlačítka bílá/černá šipka nahoru/dolů Double button head white/black, arrow up/down Doppelrundkopf weiß / schwarz, Pfeil nach oben / unten	M22-DDL-WS-*	EATON	91.060.054	1	/12.4
-SB6	Kontaktní blok - 1NO Contact block - 1NO Kontaktblock - 1NO	M22-K10	EATON	91.061.022	1	/12.5
-SB7	Upevňovací adaptér + 1NO Attaching adapter + 1NO Montageadapter + 1NO	M22-AK10	EATON	91.061.021	1	/16.6
-SB7	Hlavice prosvětleného tlačítka žlutá Yellow transparent switch Leiter beleuchtet gelbe Taste	M22-DL-Y	EATON	91.060.053	1	/16.6
-SB501	Total stop - hlavice + 3xNC Emergency-stop mushroom push - button + 3xNC Not-Aus-Platz - Taster + 3 xNC	YW1B-V4E02R	IDEC	91.060.084	1	/16.4
-SB501	Kontakt - 1x NO Contact - 1x NO Kontakt - 1x NO	YW-E10	IDEC	91.061.044	1	/16.4
-TR1	Toroidní transformátor - 400V/230V/20V 4,5A 90VA Toroidal transformer - 400V / 230V / 20V 4,5A 90VA Ringkerntransformator - 400V / 230V / 20V 4,5A 90VA	400V/230V/20V 4,5A 90VA	KARBAN s.r.o.	91.080.023	1	/7.6
-SQ21	Bezpečnostní koncový spínač - 2xNC Safety Limit Switch - 2x NC Sicherheitsendschalter - 2x NC	QK58	KEDU	91.173.012	1	/16.4

The manufacturer reserves right to use an equivalent replacement device.

3.b

	BOMAR, s.r.o. Těžební 1236/1 CZ 627 00, Brno	Stroj/Machine/Maschine: Proline 520.450 H SX	Název stránky/Name page/Name seiten: Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	Číslo dok./Doc.No./Anzahl der Dokumente.: ES-R4800-201/202-V2.5	List/Page/
				Napájení/Power supply/Einspeisung: 3x400V+PE, 50Hz	Seite: 3.4
				Zpracoval/Processed /Hat verarbeitet: Kozba	List/Page/
				Datum/Date/Datum: 4.10.2016	Seiten: 23

Kusovník artiklů / Parts list / Stückliste

Označení přístroje Device identification Geräteidentifikation	Typ přístroje Device description Gerätebeschreibung	Objednávací číslo Type number Typennummer	Výrobce Manufacturer Hersteller	Skladové číslo Part number Lagernummer	Množství Quantity Menge	Umístění Location Stelle
-PA1	Pojistka válcová - 2A, 10x38, pomalá Tube fuse - 2A, 10x38, slow Rohrsicherung - 2A, 10x38, langsam	PV10 2A gG	OEZ	91.230.034	2	/7.5
-PA2	Pojistkový odpínač pro válcové vložky - 3P Switch fuse for the cylinder inserts - 3P Schalter Sicherung für den Zylinderinserts - 3P	E 93/32	ABB	91.241.014	1	/9.1
-PA2	Pojistka válcová - 20A, 10x38, rychlá Tube fuse - 20A, 10x38, fast Rohrsicherung - 20A, 10x38, schnell	PV10 20A gG	OEZ	91.230.038	1	/9.1
-SQ4	Koncový spínač - 1NC+1NO Limit switch - 1NC+1NO Endschalter - 1NC+1NO	D4N-4A31	OMRON	91.173.007	1	/13.7
-SQ1	Koncový spínač - 1NO + 1NC, kladka, pomalá akce Limit switch - 1NO + 1NC, pulley, slow action Endschalter - 1NO + 1NC, rolle, langsame Einwirkung	FR 60S-M2	PIZZATO	91.173.009	1	/13.3
-SQ2	Koncový spínač - 1NO + 1NC, kladka, pomalá akce Limit switch - 1NO + 1NC, pulley, slow action Endschalter - 1NO + 1NC, rolle, langsame Einwirkung	FR 61S-M2	PIZZATO	91.173.044	1	/13.4
-SQ3	Koncový spínač - 1NO + 1NC, dlouhá nastavitelná kladka, M2, snap action Limit switch - 1NO + 1NC, long adjustable pulley, M2, snap action Endschalter - 1NO + 1NC, lange verstellbare rolle, M2, schnapp	FR 65S-M2	PIZZATO	91.173.045	1	/13.6
-FM1	Frekvenční měnič - 7,5kW, 3x400VAC Frequency converter - 7,5kW, 3x400VAC Frequenzumrichter - 7,5 kW, 3x400VAC	VFD075E43A	DELTA ELECTRONICS, INC.	91.012.092	1	/9.1
-QS1	Rukojet odpínače 48x48mm - černá Handle switch 48x48mm - black Griffschalter 48x48mm - Schwarz	OHBS3PH	ABB	91.180.018	1	/7.0
-CU1	Řídicí obvod Control unit Steuereinheit	SMA-4.01W	Bomar	265.918	1	/10.0
-RCF0	Odrušovací filtr 25A Noise filter 25A Rauschfilter 25A	25EB15/50/C2	WIDECOM TECHNOLOGY s.r.o.	91.041.063	1	/7.1
-FU1	Svorka pojistková Fuse terminal Sicherungsklemme	WK4/THS1U	WIELAND	91.251.102	1	/7.8

The manufacturer reserves right to use an equivalent replacement device.

	BOMAR, s.r.o. Těžební 1236/1 CZ 627 00, Brno	Stroj/Machine/Maschine: Proline 520.450 H SX	Název stránky/Name page/Name seiten: Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	Číslo dok./Doc.No./Anzahl der Dokumente.: ES-R4800-2017/202-V2.5		List/Page/
				Napájení/Power supply/Einspeisung: 3x400V+PE, 50Hz		Seite: 3.4
				Zpracoval/Processed /Hat verarbeitet: Kozba		Listü/Pages/
				Datum/Date/Datum: 4.10.2016		Seiten: 23


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kusovník artiklů / Parts list / Stückliste

Označení přístroje Device identification Geräteidentifikation	Typ přístroje Device description Gerätebeschreibung	Objednávací číslo Type number Typennummer	Výrobce Manufacturer Hersteller	Skladové číslo Part number Lagernummer	Množství Quantity Menge	Umístění Location Stelle
-M5	Ventilátor 24VDC, 154CFM Fan 24VDC, 154CFM Fan 24VDC, 154CFM	RDH1238 B2	Xinruilian Electronic Co.	91.015.126	1	/9.8

The manufacturer reserves right to use an equivalent replacement device.


3.d		Název stránky/Name page/Name seiten:		Číslo dok./Doc.No./Anzahl der Dokumente: ES-R4800-201/202-V2.5		List/Page/	
 BOMAR, s.r.o. Těžební 1236/1 CZ 627 00, Brno		Stroj/Machine/Maschine: Proline 520.450 H SX		Napájení/Power supply/Einspeisung: 3x400V+PE, 50Hz		Seite: 3.8	
		Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste		Zpracováno/Processed /Hat. verarbeitet:		List/Page/	
				Datum/Date/Datum: 4.10.2016		Seite: 23	
						List/Page/	
						Seite: 23	
						List/Page/	
						Seite: 23	
						List/Page/	
						Seite: 23	
						List/Page/	
						Seite: 23	
						List/Page/	
						Seite: 23	
						List/Page/	
						Seite: 23	
						List/Page/	
						Seite: 23	
						List/Page/	
						Seite: 23	
						List/Page/	
						Seite: 23	
						List/Page/	
						Seite: 23	
						List/Page/	
						Seite: 23	
						List/Page/	
						Seite: 23	
						List/Page/	
						Seite: 23	
						List/Page/	
						Seite: 23	
						List/Page/	
						Seite: 23	
						List/Page/	
						Seite: 23	
						List/Page/	
						Seite: 23	
						List/Page/	
						Seite: 23	
						List/Page/	
						Seite: 23	
						List/Page/	
						Seite: 23	
						List/Page/	
						Seite: 23	
						List/Page/	
						Seite: 23	
						List/Page/	
						Seite: 23	
						List/Page/	
						Seite: 23	
						List/Page/	
						Seite: 23	
						List/Page/	
						Seite: 23	
						List/Page/	
						Seite: 23	
						List/Page/	
						Seite: 23	
						List/Page/	
						Seite: 23	
						List/Page/	
						Seite: 23	
						List/Page/	
						Seite: 23	
						List/Page/	
						Seite: 23	
						List/Page/	
						Seite: 23	
						List/Page/	
						Seite: 23	
						List/Page/	
						Seite: 23	
						List/Page/	
						Seite: 23	
						List/Page/	
						Seite: 23	
						List/Page/	
						Seite: 23	
						List/Page/	
						Seite: 23	
						List/Page/	
						Seite: 23	
						List/Page/	
						Seite: 23	
						List/Page/	
						Seite: 23	
						List/Page/	
						Seite: 23	
						List/Page/	
						Seite: 23	
						List/Page/	
						Seite: 23	
						List/Page/	
						Seite: 23	
						List/Page/	
						Seite: 23	
						List/Page/	
						Seite: 23	
						List/Page/	
						Seite: 23	
						List/Page/	
						Seite: 23	
						List/Page/	
						Seite: 23	
						List/Page/	
						Seite: 23	
						List/Page/	
						Seite: 23	
						List/Page/	
						Seite: 23	
						List/Page/	
						Seite: 23	
						List/Page/	
						Seite: 23	
						List/Page/	
						Seite: 23	
						List/Page/	
						Seite: 23	
						List/Page/	



3.e


	BOMAR, s.r.o. Těžební 1236/1 CZ 627 00, Brno	Stroj/Machine/Maschine: Proline 520.450 H SX	Název stránky/Name page/Name sheet: Ovládací panel OP1 / Control panel OP1 / Bedienpult OP1	Číslo dok./Doc.No./Anzahl der Dokumente.: ES-R4800-201/202-V2.5		List/Page/ Seite: 4	
				Napájení/Power supply/Einspeisung: 3x400V+PE, 50Hz		List/Page/ Seite: 4	
				Zpracoval/Processed /Hat. verarbeitet: Kosta		List/Page/ Seite: 23	
				Datum/Date/Datum: 23.3.2016		List/Page/ Seite: 23	

130



	BOMAR, s.r.o. Těžební 1236/1 CZ 627 00, Brno	Stroj/Machine/Machine: Proline 520.450 H SX	Název stránky/Name page/Name sheet: Rozmístění prvků v rozvaděči R1 / Placement of elements in enclosure R1 / Platzierung der Elemente im Schaltschrank R1 Placement of elements in	Číslo dok./Doc.No./Anzahl der Dokumente.: ES-R4800-201/202-V2.5		List/Page/ Seite: 6	
				Napájení/Power supply/Einspeisung: 3x400V+PE, 50Hz		List/Page/ Seite: 6	
				Zpracoval/Processed /Hat verarbeitet: Kosta		List/Page/ Seite: 23	
				Datum/Date/Datum: 4.10.2016		List/Page/ Seite: 23	






	BOMAR, s.r.o. Těžební 1236/1 CZ 627 00, Brno	Stroj/Machine/Maschine: Proline 520.450 H SX	Název stránky/Name page/Name sheet: Silová část M2,M3 / Power part M2,M3 / Feld partie M2,M3	Číslo dok./Doc.No./Anzahl der Dokumente.: ES-R4800-201/202-V2.5		List/Page/	
				Napájení/Power supply/Einspeisung: 3x400V+PE, 50Hz		Seite: 8	
				Zpracoval/Processed /Hat verarbeitet: Kosta		List/Page/	
				Datum/Date/Datum: 4.10.2016		Seite: 23	
















0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																								
SN1 Snímač výšky ramene Sawframe position sensor Rahmenposition Sensor <table><tr><td></td><td>HNĚDA BROWN BRAUN</td><td>Kabel HELU-Flex 7x0.14 HNĚDA+MODRÁ BROWN+BLUE BRAUN+BLAU</td></tr><tr><td>+</td><td>SEDA GREY GRAU</td><td></td></tr><tr><td>-</td><td></td><td></td></tr><tr><td>A</td><td>RUŽOVÁ PINK ROSAROT</td><td>ŽLUTÁ YELLOW GELB</td></tr><tr><td>AN</td><td>ZELENÁ GREEN GRÜN</td><td>RŮŽOVÁ PINK ROSA</td></tr><tr><td>B</td><td>ŽLUTÁ YELLOW GELB</td><td>BIŁA WHITE WEİß</td></tr><tr><td>BN</td><td>BIŁA WHITE WEİß</td><td>ZELENÁ GREEN GRÜN</td></tr><tr><td></td><td>ČERNÁ BLACK SCHWARZ</td><td>STŘEDNÍ SHIELD LEITUNGSSCHIRM</td></tr></table> -SN1 -WSN1 Y-BN 10.8 Y-B 10.8 Y-AN 10.8 Y-A 10.8 Y-0V 10.8 Y-0VS 10.8 Y-+5V 10.8 Pouze verze s odměřováním výšky ramene/Only version with sawframe position sensor/Nur version mit dem Sensor Rahmenposition											HNĚDA BROWN BRAUN	Kabel HELU-Flex 7x0.14 HNĚDA+MODRÁ BROWN+BLUE BRAUN+BLAU	+	SEDA GREY GRAU		-			A	RUŽOVÁ PINK ROSAROT	ŽLUTÁ YELLOW GELB	AN	ZELENÁ GREEN GRÜN	RŮŽOVÁ PINK ROSA	B	ŽLUTÁ YELLOW GELB	BIŁA WHITE WEİß	BN	BIŁA WHITE WEİß	ZELENÁ GREEN GRÜN		ČERNÁ BLACK SCHWARZ	STŘEDNÍ SHIELD LEITUNGSSCHIRM
	HNĚDA BROWN BRAUN	Kabel HELU-Flex 7x0.14 HNĚDA+MODRÁ BROWN+BLUE BRAUN+BLAU																															
+	SEDA GREY GRAU																																
-																																	
A	RUŽOVÁ PINK ROSAROT	ŽLUTÁ YELLOW GELB																															
AN	ZELENÁ GREEN GRÜN	RŮŽOVÁ PINK ROSA																															
B	ŽLUTÁ YELLOW GELB	BIŁA WHITE WEİß																															
BN	BIŁA WHITE WEİß	ZELENÁ GREEN GRÜN																															
	ČERNÁ BLACK SCHWARZ	STŘEDNÍ SHIELD LEITUNGSSCHIRM																															
16 BOMAR, s.r.o. Těžební 1236/1 CZ 627 00, Brno BOMAR Stop/Machine/Machine: Proline 520.450 H SX Název stránky/Name page/Name sheet: Snímač výšky ramene / Sawframe position sensor / Rahmenposition sensor Císlo dok./Doc.No/Anzahl der Dokumente.: ES-R4800-201/202-V2.5 Nápis/Power supply/Einspeisung: 3x400V+PE, 50Hz Zpracoval/Processed /Het verarbeit: Kostka Datum/Date/Datum: 23.3.2016 List/Page/ Seite: 18 List/Page/ Seite: 23																																	





BOMAR, s.r.o.
Těžební 1236/1
CZ 627 00, Brno

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
 Bomar, spol. s r.o. Těžební 1236/1 627 00 Brno Czech republic Proline 520.450 H SX ES-R4800-203-V2.5 Wiring diagram 3x230V+PE, 50Hz										
Stroj/Machine/Maschine: Proline 520.450 H SX			Název stránky/Name page/Name seiten: Úvodní strana / Start page / Startseite				Číslo dok./Doc.No./Anzahl der Dokumente.: ES-R4800-203-V2.5 Napájení/Power supply/Einspeisung: 3x230V+PE, 50Hz Zpracováno/Processed /Hat verarbeitet: Kódka Datum/Date/Datum: 13.7.2016			List/Page/ Seite: 1 List/Page/ Seite: 22

Obsah / Table of contents / Inhalt

Strana Page Seite	Název strany Page name Seitenname	Datum Date Datum
1	Úvodní strana / Start page / Startseite	13.7.2016
2	Obsah / Table of contents / Inhaltsverzeichnis	4.10.2016
3	Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	4.10.2016
3.a	Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	4.10.2016
3.b	Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	4.10.2016
3.c	Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	4.10.2016
3.d	Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	4.10.2016
3.e	Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	4.10.2016
4	Rozmístění prvků v rozvaděči R1 / Placement of elements in enclosure R1 / Platzierung der Elemente im Schaltschrank R1	4.10.2016
5	Ovládací panel OP1 / Control panel OP1 / Bedienpult OP1	23.3.2016
6	Rozmístění hydraulických ventilů / Placement of Hydraulic valves / Platzierung die Hydroventile	23.3.2016
7	Silová část M1 / Power part M1 / Feld partie M1	4.10.2016
8	Silová část M2, M3 / Power part M2, M3 / Feld partie M2, M3	4.10.2016
9	Silová část M4, M5 / Power part M4, M5 / Feld partie M4, M5	4.10.2016
10	Řídicí systém / Control system / Steuersystem	4.10.2016
12	Tlačítka ovládací panel OP1 / Button control panel OP1 / Taste Bedienpult OP1	23.3.2016
13	Vstupy / Inputs / Eingänge	4.10.2016
14	Hydraulické ventily / Hydraulic valves / Hydroventile	23.3.2016
15	Stykače motorů / Motor contactors / Motor-Schutzschalter	4.10.2016
16	Bezpečnostní okruh / Safety circle / Sicherheitsbereich	4.10.2016
18	Snímač výšky ramene / Sawframe position sensor / Rahmenposition sensor	23.3.2016
19	Příslušenství / Accessories / Zubehör	23.3.2016
20	SyncFree / SyncFree / SyncFree	13.7.2016

1

 BOMAR, s.r.o. Těžební 1236/1 CZ 627 00, Brno	Stroj/Machine/Maschine: Proline 520.450 H SX	Název stránky/Page page/Name seiten: Obsah / Table of contents / Inhaltsverzeichnis	Číslo dok./Doc.No./Anzahl der Dokumente.: ES-R4800-203-V2.5 Náпряжение/Power supply/Einspeisung: 3x230V+PE, 50Hz Zpracoval/Processed /Hat verarbeitet: Kostka Datum/Date/Datum: 4.10.2016	List/Page/ Seite: 2 Listü/Pages/ Seiten: 22
--	---	--	--	--

Kusovník artiklů / Parts list / Stückliste

Označení přístroje Device identification Geräteidentifikation	Typ přístroje Device description Gerätebeschreibung	Objednací číslo Type number Typennummer	Výrobce Manufacturer Hersteller	Skladové číslo Part number Lagernummer	Množství Quantity Menge	Umístění Location Stelle
-BM1	Bezpečnostní relé 24VDC, 3NO Safety relay 24VDC, 3NO Sicherheitsrelais 24VDC, 3NO	BT50	ABB	91.051.063	1	/16.5
-FA2	Pomocné kontakty - 1xNO+1xNC Auxiliary contacts - 1xNO+1xNC Hilfskontakte - 1xNO+1xNC	HKF1-11	ABB	91.046.002	1	/8.2
-FA3	Pomocné kontakty - 1xNO+1xNC Auxiliary contacts - 1xNO+1xNC Hilfskontakte - 1xNO+1xNC	HKF1-11	ABB	91.046.002	1	/8.6
-HL1	Signálka LED červená na adaptér Red LED light for adapter Red LED-Licht für Adapter	M22-LED-R	EATON	91.061.027	1	/15.1
-KM2A	Stykač - 4kW/400V, 3P Contactor - 4kW/400V, 3P Schütz - 4 kW / 400V, 3P	AF09-30-01-11	ABB	91.040.047	1	/15.4
-KM2A	Mechanické blokování Mechanical interlock unit Mechanische Interlockeinheit	VM4	ABB	91.041.045	1	/15.4
-KM2B	Stykač - 4kW/400V, 3P Contactor - 4kW/400V, 3P Schütz - 4 kW / 400V, 3P	AF09-30-01-11	ABB	91.040.047	1	/15.6
-KM2B	Pomocný kontakt - 1xNO Auxiliary contact - 1xNO Hilfskontakt - 1xNO	CA4-10	ABB	91.041.044	2	/15.6
-SA1	Hlavice s otočným přepínačem - 4 polohy Head with rotary switch - 4 positions Kopf mit Drehschalter - 4 Positionen	M22 - WRK4	EATON	91.060.087	1	/12.7
-FU1	Pojistka trubičková - 4A/250V, pomalá, 5x20 Tube fuse - 4A/250V, slow, 5x20 Rohrsicherung - 4A / 250V, langsam, 5x20	T4A/250V	ESKA	91.230.015	1	/7.8
-RP1	Potenciometr 4k7 Potentiometer 4k7 Potentiometer 4k7	TP195 4k7/N20A	Elektronické součástky CZ, a.s	91.283.015	1	/9.5
-M5	Ventilátor 24VDC, 154CFM Fan 24VDC, 154CFM Fan 24VDC, 154CFM	RDH1238 B2	Xinruilian Electronic Co.	91.015.126	1	/9.8

The manufacturer reserves right to use an equivalent replacement device.

 BOMAR, s.r.o. Těžební 1236/1 CZ 627 00, Brno	Stroj/Machine/Maschine: Proline 520.450 H SX	Název stránky/Name page/Name seiten: Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	Číslo dok./Doc.No./Anzahl der Dokumente.: ES-R4800-203-V2.5		List/Page/ Seite: 3
			Napájení/Power supply/Einspeisung: 3x230V+PE, 50Hz		List/Pages/ Seite: 3
			Zpracoval/Processed /Hat verarbeitet: Kozla		Seiten: 22
			Datum/Date/Datum: 4.10.2016		

Kusovník artiklů / Parts list / Stückliste

Označení přístroje Device identification Geräteidentifikation	Typ přístroje Device description Gerätebeschreibung	Objednací číslo Type number Typennummer	Výrobce Manufacturer Hersteller	Skladové číslo Part number Lagernummer	Množství Quantity Menge	Umístění Location Stelle
-FA1	Tepelné relé - 0.74A Thermal relay - 0.74A Thermische Relais - 0.74A	T16-0,74	ABB	91.050.021	1	/7.4
-RP1	Hlavice potenciometru - 24mm Head of potentiometer 24mm Leiter Potentiometer 24mm	S8877 BLK	GES-ELECTRONICS, a.s.	91.060.063	1	/9.5
-RCF1	Filtr RFC vývodový Effluent RFC filter Ableitenden RFC Filter	FBOPR1624	Ing. Miroslav Vlček	91.041.015	1	/7.3
-RCF2A	Filtr RFC vývodový Effluent RFC filter Ableitenden RFC Filter	FBOPR1624	Ing. Miroslav Vlček	91.041.015	1	/8.1
-RCF6B	Filtr RFC vývodový Effluent RFC filter Ableitenden RFC Filter	FBOPR1624	Ing. Miroslav Vlček	91.041.015	1	/8.4
-RCF11	Filtr RFC vývodový Effluent RFC filter Ableitenden RFC Filter	FBOPR1624	Ing. Miroslav Vlček	91.041.015	1	/7.6
-RCF12	Filtr RFC vývodový Effluent RFC filter Ableitenden RFC Filter	FBOPR1624	Ing. Miroslav Vlček	91.041.015	1	/7.7
-FA2	Motorový spouštěč - 2.5A Motor starter - 2.5A Motorstarter - 2.5A	MS116-2,5	ABB	91.045.021	1	/8.2
-FA3	Motorový spouštěč - 1.6A Motor starter - 1.6A Motorstarter - 1.6A	MS116-1,6	ABB	91.045.020	1	/8.6
-KM1	Ministýkač 4kW/400V Minicontactor 4kW/400V Minischutz 4kW/400V	B6S-30-01-1.7-71	ABB	91.040.049	1	/15.2
-KM2A	Pomocný kontakt - 1xNC Auxiliary contact - 1xNC Hilfskontakt - 1 xNC	CA4-01	ABB	91.041.043	1	/15.4
-KM2B	Pomocný kontakt - 1xNC Auxiliary contact - 1xNC Hilfskontakt - 1 xNC	CA4-01	ABB	91.041.043	1	/15.6

The manufacturer reserves right to use an equivalent replacement device.

 BOMAR, s.r.o. Těžební 1236/1 CZ 627 00, Brno	Stroj/Machine/Maschine: Proline 520.450 H SX	Název stránky/Name page/Name seiten: Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	Číslo dok./Doc.No./Anzahl der Dokumente.: ES-R4800-2023-V2.5 Napájení/Power supply/Einspeisung: 3x230V+PE, 50Hz Zpracováno/Processed /Hat verarbeitet: Kostka Datum/Date/Datum: 4.10.2016	List/Page/ Seite: 3.a List/Pages/ Seiten: 22



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kusovník artiklů / Parts list / Stückliste									
Označení přístroje Device identification Geräteidentifikation	Typ přístroje Device description Gerätebeschreibung	Objednávací číslo Type number Typennummer	Výrobce Manufacturer Hersteller	Skladové číslo Part number Lagernummer	Množství Quantity Menge	Umístění Location Stelle			
-KM11	Stýkač 11kW/400V Contactor 11kW/400V Schütz 11kW/400V	AF26-30-00-11	ABB	91.040.052	1	/16.7			
-KM11	Pomocný kontakt - 1xNC Auxiliary contact - 1xNC Hilfskontakt - 1 xNC	CA4-01	ABB	91.041.043	1	/16.7			
-KM12	Stýkač 5,5kW/400V Contactor 5,5kW/400V Schütz 5,5kW/400V	AF12-30-01-11	ABB	91.040.051	1	/16.8			
-PA1	Pojistkový odpojovač E-90 - 2P Fuse disconnector E-90 - 2P Sicherungstrenner E90 - 2P	E 92/32	ABB	91.241.013	1	/7.5			
-PA2	Pojistkový odpojovač E-930 - 3P Fuse breaker E-930 - 3P Lasttrennschalter E-930 - 3P	E 933/50	ABB	91.241.015	1	/9.1			
-QS1	3 pólový odpínač, 63 A Disconnector - 3P, 63A Trennschalter - 3P, 63A	OT63FT3	ABB	91.170.110	1	/7.0			
-RE1	Minisýkač 4kW/400V Minicontactor 4kW/400V Minischütz 4kW/400V	B6S-30-01-1.7-71	ABB	91.040.049	1	/15.8			
-RP1	Svorka rychloupínací Fastconnect clamp Fast Connect Klemm	WAGO 224-112	WAGO	91.250.009	3	/9.5			
-SA1	Upevňovací adaptér + 1NO Attaching adapter + 1NO Montageadapter + 1NO	M22-AK10	EATON	91.061.021	1	/12.7			
-SA1	Kontaktní blok - 1NO Contact block - 1NO Kontaktblock - 1NO	M22-K10	EATON	91.061.022	2	/12.7			
-SB1	Hlavice dvoutlačítka bílá/černá start/stop Double button head white/black start/stop Doppelrundkopf weiß/schwarz Start/Stop	M22-DDL-WS-GB1/GB0	EATON	91.060.034	1	/12.1			
-SB1	Upevňovací adaptér + 1NO Attaching adapter + 1NO Montageadapter + 1NO	M22-AK10	EATON	91.061.021	1	/12.1			
The manufacturer reserves right to use an equivalent replacement device.									
BOMAR, s.r.o. Těžební 1236/1 CZ 627 00, Brno		Stroj/Machine/Maschine: Proline 520.450 H SX		Název stránky/Name page/Name sheet: Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste		Číslo dok./Doc.No./Anzahl der Dokumente.: ES-R4800-203-V2.5 Napájení/Power supply/Einspeisung: 3x230V+PE, 50Hz Zpracování/Processed /Het. verarbeitet: Kódka Datum/Date/Datum: 4.10.2016		List/Page/ Seite: 3.a List/Page/ Seite: 22	


Kusovník artiklů / Parts list / Stückliste

Označení přístroje Device identification Geräteidentifikation	Typ přístroje Device description Gerätebeschreibung	Objednávací číslo Type number Typennummer	Výrobce Manufacturer Hersteller	Skladové číslo Part number Lagernummer	Množství Quantity Menge	Umístění Location Stelle
-SQ21	Bezpečnostní koncový spínač - 2xNC Safety Limit Switch - 2x NC Sicherheitsendschalter - 2x NC	QKS8	KEDU	91.173.012	1	/16.4
-PA1	Pojistka válcová - 2A, 10x38, pomalá Tube fuse - 2A, 10x38, slow Rohrsicherung - 2A, 10x38, langsam	PV10 2A gG	OEZ	91.230.034	2	/7.5
-PA2	Pojistka válcová - 40A, 14x51, rychlá, gG Cylindrical fuse - 40A, 14x51, fast, gG Zylindersicherungs - 40A, 14x51, schnell, gG	PV14 40A gG	OEZ	91.230.060	3	/9.1
-SQ4	Koncový spínač - 1NC+1NO Limit switch - 1NC+1NO Endschalter - 1NC+1NO	D4N-4A31	OMRON	91.173.007	1	/13.7
-SQ1	Koncový spínač - 1NO + 1NC, kladka, pomalá akce Limit switch - 1NO + 1NC, pulley, slow action Endschalter - 1NO + 1NC, rolle, langsame Einwirkung	FR 60S-M2	PIZZATO	91.173.009	1	/13.3
-SQ2	Koncový spínač - 1NO + 1NC, kladka, pomalá akce Limit switch - 1NO + 1NC, pulley, slow action Endschalter - 1NO + 1NC, rolle, langsame Einwirkung	FR 61S-M2	PIZZATO	91.173.044	1	/13.4
-SQ3	Koncový spínač - 1NO + 1NC, dlouhá nastavitelná kladka, M2, snap action Limit switch - 1NO + 1NC, long adjustable pulley, M2, snap action Endschalter - 1NO + 1NC, lange verstellbare rolle, M2, schnapp	FR 65S-M2	PIZZATO	91.173.045	1	/13.6
-FM1	Frekvenční měnič - 7.5kW, 3x230VAC Frequency converter - 7.5kW, 3x230VAC Frequenzumrichter - 7.5kW, 3x230VAC	VFD075E23A	DELTA ELECTRONICS, INC.	91.012.136	1	/9.1
-QS1	Rukojeť odpináče 48x48mm - černá Handle switch 48x48mm - black Griffschalter 48x48mm - Schwarz	OHBS3PH	ABB	91.180.018	1	/7.0
-CU1	Řídicí obvod Control unit Steuereinheit	SMA 4.01W	Bomar	265.918	1	/10.0
-RCF0	Odrušovací filtr 32A Noise filter 32A Rauschfilter 32A	32EB15/50/C2	WIDECOM TECHNOLOGY s.r.o.	91.041.066	1	/9.1
-FU1	Svorka pojistková Fuse terminal Sicherungsklemme	WK4/THSI5U	WIELAND	91.251.102	1	/7.8

The manufacturer reserves right to use an equivalent replacement device.


3.c

 BOMAR, s.r.o. Těžební 1236/1 CZ 627 00, Brno	Stroj/Machine/Maschine: Proline 520.450 H SX	Název stránky/Name page/Name seiten: Kusovník artiklů / Parts list / Artikelstückliste	Číslo dok./Doc.No./Anzahl der Dokumente.: ES-R4800-2023-V2.5		List/Page/
			Napájení/Power supply/Einspeisung: 3x230V+PE, 50Hz		Seite: 3.d
			Zpracoval/Processed /Hat verarbeitet: Kozla		List/Page/
			Datum/Date/Datum: 4.10.2016		Seite: 22




3.d

	BOMAR, s.r.o. Těžební 1236/1 CZ 627 00, Brno	Stroj/Machine/Machine: Proline 520.450 H SX	Název stránky/Name page/Name sheet: Rozmístění prvků v rozvaděči R1 / Placement of elements in enclosure R1 / Platzierung der Elemente im Schaltschrank R1	Číslo dok./Doc.No./Anzahl der Dokumente.: ES-R4800-203-V2.5		List/Page/ Seite: 4	
				Napájení/Power supply/Einspeisung: 3x230V+PE, 50Hz		List/Page/ Seite: 4	
				Zpracoval/Processed /Hat verarbeitet: Kosta		List/Page/ Seite: 22	
				Datum/Date/Datum: 4.10.2016		List/Page/ Seite: 22	



 BOMAR, s.r.o. Těžební 1236/1 CZ 627 00, Brno	Stroj/Machine/Maschine: Proline 520.450 H SX	Název stránky/Name page/Nenne seiten: Ovládací panel OP1 / Control panel OP1 / Bedienpult OP1	Číslo dok./Doc.No./Anzahl der Dokumente.: ES-R4800-203-VZ.5	Stránka/Page: 5
			Napájení/Power supply/Einspeisung: 3~230V~PE, 50Hz	Seite: 5
			Zpracování/Processed /Hat verarbeitet: Kostička	Lists/Pages: 22
			Datum/Date/Datum: 23.3.2016	Seiten: 22


</



	BOMAR, s.r.o. Těžební 1236/1 CZ 627 00, Brno		Proline 520.450 H SX		Názov státního/Namen page/Name setten: Silová část M1 / Power part M1 / Feld partie M1		Číslo dok./Doc.No./Anzahl der Dokumente.: ES-R4800-203-V2.5 Napájení/Power supply/Einspeisung: 3x230V+PE, 50Hz Zpracoval/Processed /Hat verarbeitet: Kosta Datum/Date/Datum: 4.10.2016		List/Page: Seite: 7 List/Page/ Seiten: 22





















163







Regulace upínací síly (prvky č. 19+20) jen na přání zákazníka/
Regelung der Spannkraft (Elemente Nr. 19+20) nur auf Wunsch des Kunden/
Clamping force control (elements No. 16+17+18) by customer's request only

V případě el. sítě 3x230V zaměnit elmotor za 92.001.139/
Bei dem Stromnetz 3x230V Elektromotor durch 92.001.139 ersetzen/
In the case of the electric mains 3x230V, replace the electric motor with 92.001.139

U stroje velikosti 460 jsou 2 vodící regul. kostky (poz. 14) paralelně propojené a mají hydraulický přítlak do řezu, redukcčák (19.2+20.2) klasicky v ovlád.pultu a napojen např. pomocí vývodu X, / Bei der Anlage Gr. 460 sind 2 Führungswürfel (Pos. 14) parallel verbunden und haben hydraulischen Andruck in den Schnitt, Reduzierventil (19.2+20.2) traditionell in Bedienungstafel und z.B. mittels Ausgangs X, Y angeschlossen Y/ For the machine size 460, there are 2 guide control cubes (pos. 14) connected parallelly, which have hydraulic thrust to cut, reducer (19.2+20.2) at the control panel as usual, connected, for example, by means of the outlet X, Y

205.R216-00
Proline 280/350/450 H
24.5.2016

Typ / Type / Type	Proline 280/350/450 H
Hydraulický agregát / Hydroaggregat / Hydro aggregat	92.001.077 (FMW), S001-137-2, PPM-AC0, 48/0, 6kW/300/1500-PG1/2,5-TM20-CB03-FR
Neuvedené světlosti / Unerwähnt Lichtbreite / Unlisted inside diameters	J56
Výstupní šroubení / Ausgangschraubung / Output screewing	G1/4"
P_{max}	4,5 MPa
Q	3,3 / 6,6 dm ³ /min
n	1500 / 3000 ot./min
P	0,48 / 0,6 kW


Poz.	Název položky		ks	Číslo skladové položky
Pos.	Bezeichnung		Menge	Artikelnummer im Lagerhaus
Pos.	Item		Pcs.	Stock Item Number
1	Nádrž / Behälter / Tank	TM 13,5/S, SPEC. (cca20dm3)	1	
2	Elektromotor / Elektromotor / Electromotor	0,48/0,6 kW 400/230 V, 50 Hz	1	
3	Hydrogenerátor / Hydraulikgenerator / Hydrogenerator	10A2, 5X053G, 2,5 cm3/ot.	1	92.153.132
4	Zpětný filtr / Rückschlagfilter / Charge-back filter	MPF0301AG1	1	92.153.131
5	Nalévací zátka / Stopfen / Fill stopper	CPT-MD-FA/1"	1	92.019.007
6	Přepouštěcí ventil / Bypašventil / By pass valve	MO-020/32	1	92.159.001
7	Jednosměrný ventil / Einwegventil / One-way valve	CV08-20-0-N-4 V205-007-1-01	1	92.160.001
8	Rozváděč / Schaltschrank / Switchboard	DVE03-S01-B4-C24-20-T1-M1	1	92.101.041
9	Manometr / Manometer / Manometer	Ø68 s/mit/with Glycerin	1	
10	--	--	--	
11	-	-	-	
12	Rozváděč / Schaltschrank / Switchboard	DVE03-S04-Bx-C24/20/T1-M1	1	92.101.034
13	Hydraulický zámek / Hydraulisches Schloß / Hydraulic lock	PC08-30-0-N	1	92.103.007
14	Sedlový ventil / Sattelventil/ Saddle valve	SV08-20-0-N-24EG	1	92.101.035
15	Tlakový spínač / Druckschalter / Pressure switch	Kod/Kode/Code 0166415031059 20-50bar	1	92.201.003
16	Škrtící ventil / Drosselventil / Throttle-valve	VS01-04-R2, 5-0S	2	92.152.001
17	Kostka regulace / Regulationklotz / Regulation cube	Manuální přitlak/Manuellen Druck/Manual pressure - (Proline 320.280 a/und/ and Proline 420.350)	1	251.078
		Hydraulický přitlak/Hydraulikdruck/Hydraulic pressure (Proline 520.450)	2	251.346
18	Ventil pojistný / Sicherungsventil / Retaining valve	VPNH ¼"	1	92.151.001
19	Redukční ventil / Reduktionsventil / Control valve	VRN1-06/RV-6,3,	2/1/0	92.154.001
20	Manometr / Manometer / Manometer	Ø68 , 0-60 bar	2/1/0	
21	Zpětný ventil / Rückschlagfilter / Charge-back filter	VJS3-06-005-G1-150	2/0	

22	Kulový ventil /Kugelventil / Globe valve	4/0	
23	Redukčný ventil / Reduktionsventil / Control valve VRN2-06/S-6R	1/0	92.154.001

7. **Výkresy sestav pro objednání náhradních dílů / Zeichnungen für Bestellung der Ersatzteile / Drawing assemblies for spare parts order – Proline 520.450 H**

- Při objednávání náhradních dílů vždy uvádějte: typ stroje (např. Proline 520.450 H/Hsx), výrobní číslo (např. 125) a rok výroby (např. 1999).
- In die Bestellung der Ersatzteile führen Sie immer an: Maschinentyp (z. B. Proline 520.450 H/Hsx), Serien Nr. (z. B. 125) und Baujahr (z. B. 1999).
- For spare parts order, you must always to allege: type of machine (for example Proline 520.450 H/Hsx), serial number (for example 125, see cover page) and year of construction (for example 1999).

7.1. PROLINE 520.450 H



NAZEV SESTAVY PILA PASOVA	CISLO SESTAVY 201.R400-700	STROJ Proline450H
Konstruoval: KOLESA		
Datum: 26. 03.2015		
Meritko: 3:50		

7.2. Kusovník / Piece list / Stückliste - PROLINE 520.450 H

Císlo Sestavy 201.R400-700		Ver. 2	Název sestavy PILA PASOVA/BAND SAW/BANDSÄGE		
Poz.	Objednací číslo	Ver.	Název položky	Rozměr	Ks
1	201.R230-600 (2)	0	OVLADACÍ PANEL / CONTROL PANEL / BEDIENPULT		1
2	201.R402-020	1	SLOUP / POLE / SAULE		1
3	201.R402-050	1	SLOUP / POLE / SAULE		1
4	201.R403-000	4	SVERAK / VICE / SCHRAUBSTOCK		1
5	201.Y407-010	4	VALEC ZVEDACÍ / LIFTING CYLINDER / HEBEZYLINDER		2
6	221.R401-750 (1)	1	PODSTAVEC / BASE / UNTERSATZ		1
7	221.R402-730	2	ODMEROVANI / POLE / SAULE		1
8	221.R404-700	4	RAMENO / SAW ARM / SAGERAHMEN		1
9	30.R499-701	2	STIITEK TYPOVY / MACHINE LABEL / MASCHINE SCHILD	P 0.5x65	1
10	92.001.077	0	AGREGAT HYDRAULICKY / HYDRAULIC GENERATOR / HYDRAULIKAGGREGAT		1
11	99.900.039	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFLEBER	NEBEZP.STLACENI	1
12	99.900.040	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFLEBER		1
13	99.900.047	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFLEBER		1
14	99.900.048	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFLEBER		1
15	99.900.049	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFLEBER		1
16	99.900.053	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFLEBER		1
17	99.901.048	1	SAMOLEPKA / STICKER / AUFLEBER		1

1. ZRUS. PODSTAVEC 221.R401-700 A NAHR. 221.R401-750. 278/ZM341 12.12.2012 SLEZACKOVA

2. ZRUSEN OVLADACÍ PANEL 201.M230-700 A NAHR. 201.M230-600. 104/ZM073 20.4.2015 SLEZACKOVA

Císlo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver./Version/Version; Název sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Pozice (Poz./Position/Position;
Objednáací číslo/Purchase order number/Bestellnummer; Název položky/Volume title/Name der Position; Rozměr/Stock size/Abmessung


7.4. Kusovník / Piece list / Stückliste - Ovladací panel / Control panel / Bedienpult

Cislo sestavy 201.RZ30-600		Ver. 1	Název sestavy OVLADACÍ PANEL / CONTROL PANEL / BEDIENPULT	
Pos.	Objednací číslo	Ver.	Název položky	Sk.
1	201.1803	0	PANEL ELECTRO / ELECTRO PANEL / PANEL	1
2	201.RZ30-230	1	OVLADACÍ PANEL / CONTROL PANEL / BEDIENPULT	1
3	30.RZ30-201	4	SVETL / BOM / MASTER	1
4	30.RZ30-204	1	PLUCK / PLATE / BLECH	1
5	30.RZ30-206	2	PLUCK / PLATE / BLECH	1
6	61.202.001	0	TERENY / SEALING / DICHTUNG	1
7	90.100.20.004	0	WATICE / NUT / MUTTER	4
8	90.120.20.004	0	PODLOHA / WASHER / UNTERLEGSCHEIBE	4
9	91.000.034	0	KLAVICE / KEYS / TASTE	1
10	91.000.031	0	PREPINE / SWITCH / UMSTÄHLER	1
11	91.000.033	0	KLAVICE / KEYS / TASTE	1
12	91.000.034	0	KLAVICE / KEYS / TASTE	1
13	91.000.035	0	KLAVICE / KEYS / TASTE	1
14	91.000.084	0	KLAVICE TOTAL STOP / TOTAL STOP KEYS / TASTE TOTAL STOP	1
15	91.071.022	0	WYKROVA / BUSHING / TÖLLE	3
16	91.072.016	0	WATICE / NUT / MUTTER	3
17	91.170.003	0	SPINEC INCIDONY / CAM SWITCH / SCHALTER	1
18	91.180.001	0	DISKA SPINEC / ELECTRIC BOARD / PLATINE	1
19	90.104.002	0	ZAMEK / LOCK / SCHLOS	2
20	90.900.045	0	SAMOLEPNA / STICKER / AUFKLEBER	1
21	90.900.046	0	SAMOLEPNA / STICKER / AUFKLEBER	1

I. ZRUSENO 91.060.030 A NAHRAZENO 91.060.084. 235/ZM329 12.08.2019 KOSYK

Cislo sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe: Verze (Ver.)/Version/Version; Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Police (Poz.)/Position/Position;
Objednací číslo/Purchase order number/Bestellnummer; Nazev položky/Volume title/Name der Position; Rozměr/Stock size/Abmessung

7.5. Ovladací panel / Control panel / Bedienpult




NAZEV SESTAVY OVLADACÍ PANEL	CÍSLO SESTAVY 201.R230-220	STROJ PL, EX, IN
Konstruktor: BOMAR	Konstruoval: ODVARKA	Datum: 05. 04. 2012
	Meritko: 7:10	

7.6. Kusovník / Piece list / Stückliste - Ovladací panel / Control panel / Bedienpult

Císlo Sestavy 201.R230-220		Ver. I	Název sestavy OVLADACÍ PANEL/CONTROL PANEL/BEDIENPULT	
Poz.	Objednací číslo	Ver.	Název položky	Ks
1	251.652	0	PANEL / PANEL / PANEL	1
2	30.6130-018	0	HLAVICE / HEAD / KOPF	1
3	30.6130-103	2	KOSTKA REGULACE / REGULATION CUBE / REGELUNGSWÜRFEL	1
4	31.6130-008	0	HLAVICE / HEAD / KOPF	1
5	90.005.55.064	0	SROUB 6HRANNÝ / 6 SIDED BOLT / SECHSKANTSCHRAUBE	2
6	90.100.55.005	0	MATICE / NUT / MUTTER	2
7	90.150.50.005	0	PODLOŽKA / WASHER / UNTERLEGSCHLEIBE	4
8	92.002.103	0	SROUBENÍ PRÍME / DIRECT BOLTING / GERADE VERSCHRAUBUNG	1
9	92.003.001	0	SROUBENÍ UHLÖVE / ANGLE BOLTING / WINKELVERSCHRAUBUNG	3
10	92.004.001	0	SROUBENÍ UHLÖVE / ANGLE BOLTING / WINKELVERSCHRAUBUNG	1
11	92.019.003	0	ZATKA / PLUG / STOPFEN	2
12	92.080.002	0	MANOMETR / MANOMETER / MANOMETER	1
13	92.152.001	0	VENTIL SKRTICI / CHOKE VALVE / DROSSELVENTIL	1
14	92.154.001	0	VENTIL REDUKCNI / REDUCTION VALVE / DRUCKMINDERUNGSVENTIL	1
15	96.082.002	0	TESNENÍ / SEALING / DICHTUNG	4
16	96.082.005	0	KROUZEK TESNICI / SEAL RING / DICHTUNGSRING	2

Císlo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver./Version/Version; Název sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Pozice (Pos./Position/Position;
Objednací číslo/Purchase order number/Bestellnummer; Název položky/Volume title/Name der Position; Rozměr/Stock size/Abmessung

7.7. Sloup / Pole / Säule



NAZEV SESTAVY SLOUP	CISLO SESTAVY 201.R402-020	STROJ PRL 450
	Konstruoval: MUSIL	
	Datum: 23. 01.2015	
	Meritko: 3:10	


7.8. Kusovník / Piece list / Stückliste - Sloup / Pole / Säule

Cislo Sestavy 201.R402-020		Ver. 1	Název sestavy SLOUP/POLE/SAULE		
Poz.	Objednací číslo	Ver.	Název položky	Rozmer	Ks
1	30.0807-008	3	DRŽAK / HOLDER / HALTER	HR 40x40	1
2	30.R402-021	3	SLOUP / POLE / SAULE		1
3	90.001.25.017 (1)	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE	M6x16	11
4	90.001.25.057	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE	M12x25	4
5	99.200.207	0	VEDENÍ LINEARNÍ / LINEAR GUIDE / LINEARE FÜHRUNG	MSA20R 640-20/20 N	1

1..PRIDAN 11xSROUB M6x16(90.001.25.017). 236/ZM010 23.1.2015 SLEZACKOVA

Cislo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Version; Název sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Pozice (Poz.)/Position/Position;
Objednací číslo/Purchase order number/Bestellnummer; Název položky/Volume title/Name der Position; Rozměr/Stock size/Abmessung

7.9. Sloup / Pole / Säule



NAZEV SESTAVY SLOUP	CISLO SESTAVY 201.R402-050	STROJ PRL 450
	Konstruoval: MUSIL	
	Datum: 26. 01.2015	
	Meritko: 7:50	


7.10. Kusovník / Piece list / Stückliste - Sloup / Pole / Säule

Císlo Sestavy 201.R402-050		Ver. 1	Název sestavy SLOUP/POLE/SÄULE		
Poz.	Objednací číslo	Ver.	Název položky	Rozměr	Ks
1	30.0807-008	3	DRŽAK / HOLDER / HALTER	HR 40x40	1
2	30.R402-051	2	SLOUP / POLE / SÄULE		1
3	30.Y404-005	0	DRŽAK / HOLDER / HALTER	P 5x50	1
4	90.001.25.017 (1)	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE	M6x16	4
5	90.001.25.018 (1)	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE	M6x20	32
6	90.001.25.063	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE	M12x60	8
7	90.002.20.018 (1)	0	SROUB STAVECI / ADJUSTMENT BOLT / STELLSCHRAUBE	SROUB M12x20	4
8	90.302.02.003 (1)	0	KUZEL. KOLIK S ZAV. / TAPER PIN + THREAD / KEGELBOLZEN + GEWINDE	KOLIK 8x36	2
9	99.200.205	0	VEDENÍ LINEARNÍ / LINEAR GUIDE / LINEARE FÜHRUNG	MSA25R 1240-20/20 N	1
10	99.200.206	0	VEDENÍ LINEARNÍ / LINEAR GUIDE / LINEARE FÜHRUNG	MSA25R 640-20/20 N	1

1.PRID.4xSROUB M6x16(90.001.25.017).32xSROUB M6x20(90.001.25.018).4xSROUB STAVECI M12x20(90.002.20.018),
2xKOLIK 8x36(90.302.02.003). 236/ZM010 26.1.2015 SLEZACKOVA

Císlo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Version; Název sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Pozice (Poz.)/Position/Position;
Objednací číslo/Purchase order number/Bestellnummer; Název položky/Volume title/Name der Position; Rozměr/Stock size/Abmessung

7.11. Svěrák / Vice / Schraubstock



NAZEV SESTAVY SVĚRÁK	ČÍSLO SESTAVY 201.R403-000	STROJ PRL 450
Konstruoval: MUSIL		
Datum: 12. 05. 2017		
Měřítko: 1:5		

7.12. Kusovník / Piece list / Stückliste - Svěrák / Vice / Schraubstock

Císlo Sestavy 201. R403-000		Ver. 5	Název sestavy SVERAK/VICE/SCHRAUBSTOCK		
Poz.	Objednací číslo	Ver.	Název položky	Rozměr	Ks
1	201. R403-050	1	SKLIZ / SLIDE / RUTSCH		1
2	201. R407-030	0	VALEC SVERAKU / VICE CYLINDER / SCHRAUBSTOCKZYLINDER		1
3	30. 2011-010	0	PRÍLOŽKA / STRAP / LASCHE	HR 80x10	1
4	30. R303-016	1	VLOŽKA / INSERT / EINLAGE	HR 40x30	3
5	30. R303-017	1	VLOŽKA / INSERT / EINLAGE	TYC 60x40	3
6	30. R303-018	1	VLOŽKA / INSERT / EINLAGE	HR 120x40	2
7	30. R403-001	9	SVERAK / VICE / SCHRAUBSTOCK		1
8	30. R403-004	1	VEDENÍ / GUIDE / BACKENFÜHRUNG	HR 40x25	2
9	30. R403-005	0	LISTA / TRIM / LEISTE	HR 20x20	1
10	30. R403-007	0	BOČNICE / /	P 4x380	1
11	30. R403-014	4	CELIST POHYBLIVÁ / MOVING JAW / BEWEGLICHE BACKE	ODLITEK	1
12	30. R403-018	2	CELIST PEVNÁ / /		1
13	30. R411-035	2	LISTA CELISTI / JAW TRIM / BACKENLEISTE	HR 30x10	4
14	90. 001. 25. 016	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE	M6x12	2
15	90. 001. 25. 032	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE	8x20	16
16	90. 001. 25. 046	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE	M10x20	2
17	90. 001. 25. 058	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE	M12x30	2
18	90. 001. 25. 062	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE	M12x50	4
19	90. 001. 25. 063	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE	M12x60	4
20	90. 011. 27. 005	0	ZAPUSTNÝ IMBUS / COUNTERSINK BOLT / SENKTSCHRAUBE	SROUB M6x12	15
21	90. 150. 50. 004	0	PODLOŽKA / WASHER / UNTERLEGSCHLEIBE	PODLOŽKA 6,4	2
22	90. 150. 50. 006	0	PODLOŽKA / WASHER / UNTERLEGSCHLEIBE	PODLOŽKA 10,5	2
23	95.800.021	0	SEGR HRÍDEL. / SAFETY RING / SICHERUNGSRING	POJISTNÝ KROUŽEK 62	1


1. ZRUS.CELIST 30. R403-012 A NAHR. 30. R403-015, ZRUS.CELIST 30. R403-013 A NAHR. 30. R403-016. 107/ZM110 19.5.2011 SLEZACKOVA
2. PRIDANO LISTA 30. R403-005, 2xSROUB M8x20 (90.001.25.032). 165/ZM194 20.7.2011 SLEZACKOVA
3. CELIST 30. R403-015 A 30. R403-016 NAHR. 30. R403-017, ZRUS.BOCNICE 30.5503-14 NAHR. 30. R403-006. 196/ZM246 25.8.2012, ODVARKA
4. ZRUS.CELIST 30. R403-017 A NAHR. 30. R403-018, ZRUS.BOCNICE 30. R303-015 A NAHR. 30. R403-007, ZRUS. 2xSROUB M6x16 (90.001.25.017) A NAHR. 2xM6x12 (90.011.27.005). 192/ZM226 30.10.2014 SLEZACKOVA
5. ZRUS. SROUB M12x35 (90.001.059) A NAHR. M12x50 (90.001.25.062). 107/ZM169 11.5.2017 SLEZACKOVA

Císlo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver./Version/Version; Název sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Pozice (Poz./Position/Position;
Objednávací číslo/Purchase order number/Bestellnummer; Název položky/Volume title/Name der Position; Rozebr/Stock size/Abmessung


7.13. Skluz / Slide / Rutsch

Císlo Sestavy 201.R403-050		Ver. I		Název sestavy SKLUZ / SLIDE / RUTSCH	
Poz.	Objednáací číslo	Ver.	Název položky	Rožmer	Ks
1	30.3509-015	I	KROUZEK DISTANČNÍ / DISTANCE RING / DISTANZRING	TR 8x1	2
2	30.R403-051	0	STUL / TABLE / TISCH		1
3	30.R403-052	I	SKLUZ / SLIDE / RUTSCH	P 1.5x317	1
4	30.R403-053	I	BOČNICE / SIDE PLATE / SEITENTEIL	P 3x376	1
5	90.001.25.009 (1)	0	SROUB IMBUS ČERNÝ / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE	M5X16	2

I. ZRUS. SROUB M6x16 (90.001.25.017) A NAHR. M5X16 (90.001.25.009). 191/ZM204 19.8.2011 SLEZACKOVA



7.14. Válec svěráku / Vice cylinder / Schraubstockzylinder




NAZEV SESTAVY VÁLEC SVĚRAKU	CÍSLO SESTAVY 201.R407-030	STROJ PRL 450
Konstruoval: MUSIL		
Datum: 22. 07.2015		
Meritko: 1:2		

7.15. Kusovník / Piece list / Stückliste - Válec svěráku / Vice cylinder / Schraubstockzylinder

Císlo Sestavy 201.R407-030		Ver. 0	Název sestavy VALEC SVĚRAKU/VICE CYLINDER/SCHRAUBSTOCKZYLINDER		
Poz.	Objednací číslo	Ver.	Název položky	Rozměr	Ks
1	30.1807-005	3	SROUBENÍ / BOLTING / VERSCHRAUBUNG	6-HR 22	2
2	30.2807-109	0	SROUBENÍ PRÍME / DIRECT BOLTING / GERADE VERSCHRAUBUNG		2
3	30.C407-012	2	VÍKO / COVER / DECKEL	d 55	1
4	30.C407-111	0	VÍKO / COVER / DECKEL	d 55	1
5	30.R407-033	1	VALEC SVĚRAKU / VICE CYLINDER / SCHRAUBSTOCKZYLINDER	TR 62/50	1
6	30.R407-034	0	PISTNICE / PISTON ROD / KOLBENSTANGE	d 28 f8	1
7	30.Y307-035	0	PIST / PISTON / KOLBEN	d 55	1
8	90.001.25.032	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE	8x20	1
9	95.800.021	0	SEGR HŘÍDEL. / OUTSIDE SAFETY RING / SICHERUNGSRING AUSSEN	POJISTNÝ KROUZEK 62	2
10	95.801.009	0	SEGR DIRA / OUTSIDE SAFETY RING / SICHERUNGSRING AUSSEN	POJISTNÝ KROUZEK 52	2
11	95.002.011	0	KROUZEK O DYNAMICKY / DYNAMIC O RING / O-RING DYNAMISCH	24x2	1
12	95.002.019	0	KROUZEK O DYNAMICKY / DYNAMIC O RING / O-RING DYNAMISCH	46x2 NBR 70SH	2
13	95.061.009	0	KROUZEK STÍRAČI / SCRAPER RING / ABSTREIFRING	WD2200280 Z201	1
14	95.082.002	0	TESNENÍ / SEAL RING / DICHTUNGSRING	13/17x1.5 CU	4
15	95.084.001	0	KROUZEK VODIČI / LEAD RING / FÜHRUNGSRING	GP6500500-T47	1
16	95.084.006	0	KROUZEK VODIČI / LEAD RING / FÜHRUNGSRING	GR4300280-T47	1
17	95.900.001	0	TESNENÍ KOMBINOVANÉ / COMBINATION SEALING / KOMBIDICHTUNG	PW4200500-Z20N	1
18	95.900.021	0	TESNENÍ KOMBINOVANÉ / COMBINATION SEALING / KOMBIDICHTUNG	RSK200280-46N	1

Císlo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver./Version/Version; Název sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Pozice (Pos./Position/Position;
Objednací číslo/Purchase order number/Bestellnummer; Název položky/Volume title/Name der Position; Rozměr/Stock size/Abmessung

7.16. Válec zvedací / Lifting cylinder / Hebezyylinder



NAZEV SESTAVY VALEC ZVEDACI	CÍSLO SESTAVY 201.Y407-010	STROJ IN460GH
Konstruoval: MUSIL		
Datum: 10. 04.2014		
Merítko: 2:5		


7.17. Kusovník / Piece list / Stückliste - Válec zvedací / Lifting cylinder / Hebezyylinder

Cislo Sestavy 201.Y407-010		Ver. 5	Nazev sestavy VALEC ZVEDACI/LIFTING CYLINDER/HEBEZYLINDER		
Poz.	Objednaci cislo	Ver.	Nazev polozky	Rozmer	Ks
1	30.0807-008 (4)	3	DRZAK / HOLDER / HALTER	HR 40x40	1
2	30.0807-009	2	CEP / LUG / BOLZEN	d 16h9	1
3	30.8307-205	0	CEP / LUG / BOLZEN	d 16h9	1
4	30.8607-001	1	DRZAK / HOLDER / HALTER	HR 25x25	1
5	30.C407-012	2	VIKO / COVER / DECKEL	d 55	1
6	30.Y307-003 (2)	3	VIKO / COVER / DECKEL	d 55	1
7	30.Y307-012 (2)	1	PIST / PISTON / KOLBEN	d 55	1
8	30.Y407-002	0	PISTNICE / PISTON ROD / KOLBENSTANGE	d 28 f8	1
9	30.Y407-011	4	VALEC / ROLLER / ZYLINDER	TR 62/50H8	1
10	90.001.25.032 (4)	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE	8x20	2
11	90.001.55.083	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE	M8X30	1
12	90.101.55.003	0	MATICE / NUT / MUTTER	MATICE M16	1
13	92.002.001 (2)	0	SROUBENI PRIME / DIRECT BOLTING / GERADE VERSCHRAUBUNG	G 1/4"	2
14	92.151.008 (3)	0	VENTIL POJISTNY / SAFETY VALVE / SICHERUNGSVENTIL	VPN-H 1/4"	1
15	95.800.007	0	SEGR HRIDEL. / OUTSIDE SAFETY RING / SICHERUNGSRING AUSSEN	POJISTNY KROUZEK 16	2
16	95.801.009	0	SEGR DIRA / INSIDE SAFETY RING / SICHERUNGSRING INNEN	POJISTNY KROUZEK 52	1
17	95.801.018 (2)	0	KROUZEK POJIST.VNITR / INSIDE SAFETY RING / SICHERUNGSRING INNEN	POJISTNY KROUZEK 50	2
18	96.002.011	0	KROUZEK O DYNAMICKY / DYNAMIC O RING / O-RING DYNAMISCH	24X2	1
19	96.002.019	0	KROUZEK O DYNAMICKY / DYNAMIC O RING / O-RING DYNAMISCH	46x2 NBR 70SH	2
20	96.061.009	0	KROUZEK STIRACI / SCRAPER RING / ABSTREIFRING	WD2200280 Z201	1
21	96.082.002 (5)	0	TESNENI / SEAL RING / DICHTUNGSRING	13/17x1.5 CU	1
22	96.084.001	0	KROUZEK VODICI / LEAD RING / FÜHRUNGSRING	GP6500500-T47	1
23	96.084.006	0	KROUZEK VODICI / LEAD RING / FÜHRUNGSRING	GR4300280-T47	1
24	96.900.013 (1)	0	TESNENI KOMBINOVAE / COMBINATION SEALING / KOMBIDICHTUNG	PT0200500	1
25	96.900.021	0	TESNENI KOMBINOVAE / COMBINATION SEALING / KOMBIDICHTUNG	RSK200280-46N	1

- ZRUŠENO TESNENÍ 96.900.001 A NAHRAZENO 96.900.013. 336/ZM006 10.1.2011 SLEZACKOVA
- ZRUS.REDUKCE 30.9107-509,SROUBENÍ 30.30.1807-005,ZRUS.VÍKO 30.Y307-005 A NAHR.30.Y307-003,ZRUS.SROUBENÍ 92.003.001 A NAHR.92.002.001,ZRUS.PIST 30.LM07-504 A NAHR.30.Y307-012,ZRUS.1xPOJ.KROUZEK 95.801.009 A NAHR.95.801.018, PRID.1xKROUZEK 96.082.002. 026/ZM027 18.2.2011 SLEZACKOVA
- VENTIL 92.151.001 PRECISLOVAN NA 92.151.008. 222/ZM212 30.7.2013 SLEZACKOVA
- PRID.DRŽAK 30.0807-008,2xSROUB M8x20(90.001.25.032). 062/ZM50 10.4.2014 SLEZACKOVA
- ZRUS. 2xTESNENÍ 96.082.002. 290/ZM003 8.1.2019 SZABARI

Císlo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe: Verze (Ver.)/Version/Version; Název sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Pozice (Poz.)/Position/Position;
Objednávací číslo/Purchase order number/Bestellnummer; Název položky/Volume title/Name der Position; Rozměr/Stock size/Abmessung

7.18. Podstavec / Base / Untersatz



NAZEV SESTAVY PODSTAVEC	CÍSLO SESTAVY Z21.R401-750	STROJ PL450H
Konstruoval: ODVARKA		
Datum: 10. 08. 2016		
Meritko: 11:100		

7.19. Kusovník / Piece list / Stückliste - Podstavec / Base / Untersatz

Císlo Sestavy 221.R401-750		Ver. 2	Název sestavy PODSTAVEC/BASE/UNTERSATZ		
Poz.	Objednací číslo	Ver.	Název položky	Rozměr	Ks
1	262.007	0	KONEKTOR / CONNECTOR / STECKVERBINDER		1
2	30.M201-005	2	DRŽÁK / HOLDER / HALTER	P 4x173	1
3	30.M201-006	2	DRŽÁK / HOLDER / HALTER	P 4x173	1
4	30.R201-056 (1)	1	VÍKO / COVER / DECKEL	P 4x100	1
5	30.R301-053	1	KRYT / COVER / ABDECKUNG		1
6	30.R301-703	1	KRYT / COVER / ABDECKUNG		1
7	30.R314-260	0	KRYT / COVER / ABDECKUNG		1
8	30.R401-006	0	VANA / TANK / WANNE		1
9	30.R401-751	2	PODSTAVEC / BASE / UNTERSATZ		1
10	91.020.032 (2)	0	CERPADLO CHLAZENÍ / COOLING PUMP / KÜHLMITTELPUMPE	230/400V	1
11	91.071.022 (1)	0	VÝVODKA / BUSHING / TÜLLE		3
12	91.072.016 (1)	0	MATICE / NUT / MUTTER		3
13	94.101.039	0	ZASLEPKA / PLUG / BLINDFLANSCH	154x154x4	1
14	94.202.020 (2)	0	REDUKCE / REDUCTION / ADAPTOR / REDUKTION	1/2"-6	1


1.ZRUS.KONTZOLA 30.R301-704,30.R301-705,PRID.VIKO 30.R201-056,3xVYVODKA 91.071.022,3xMATICE 91.072.016.

104/ZM073 13.4.2015 SLEZACKOVA

2.ZRUS.CERPADLO 91.020.015 A NAHR. 91.020.032,PRID.REDUKCE 94.202.020. 001/Z M... SLEZACKOVA

Císlo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver./Version/Version); Název sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Pozice (Poz./Position/Position);
Objednací číslo/Purchase order number/Bestellnummer; Název položky/Volume title/Name der Position; Rozměr/Stock size/Abmessung

7.20. Odměrování / Measuring / Gehrungsmessung



NAZEV SESTAVY ODMEROVANI	CISLO SESTAVY 221.R402-730	STROJ Prolin450H
	Konstruoval: KOLESA	
	Datum: 31. 07.2015	
	Meritko: 3:10	

7.21. Kusovník / Piece list / Stückliste - Odměrování / Measuring / Gehrungsmessung


Číslo Sestavy 221.R402-730		Ver. 2	Název sestavy ODMĚROVÁNÍ / POLE / SAULE		
Poz.	Objednací číslo	Ver.	Název položky	Rozměr	Ks
1	30.R202-031	0	DRŽÁK / HOLDER / HALTER	HR 20x5	1
2	30.R314-701	1	DRŽÁK / HOLDER / HALTER	P 3x361	1
3	31.K107-006	1	GUMA / RUBBER / GUMMI	d35	1
4	201.Y402-070	1	ODMĚROVÁNÍ / MEASURING / GEHRUNGSMESSUNG	SESTAVA	1
5	30.R202-033	1	OSA / AXLE / ACISE	SVARENĚ	1
6	30.6130-020	0	OVLADÁNÍ / CONTROLS / STEUERUNG	VÝLISEK	1
7	30.Y302-153	0	PODLOŽKA / WASHER / UNTERLEGSCHEIBE	P 1,5x72	1
8	31.T302-054	0	PRŮŽINA / SPRING / FEDER	d 2,24	1
9	90.001.25.016	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUS-SCHRAUBE	M6x12	2
10	30.R402-034	0	STUPNICE / SCALE / SKALA	P1x41	1
11	30.6130-012	0	VÍKO / COVER / DECKEL	P 0,5x 30x30	1
12	30.Y302-058	1	VLOŽKA / INSERT / EINLAGE	d 32	1

Číslo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Version; Název sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Pozice (Poz.)/Position/Position;
Objednací číslo/Purchase order number/Bestellnummer; Název položky/Volume title/Name der Position; Rozměr/Stock size/Abmessung


7.22. Odměrování / Measuring / Gehrungsmessung

Číslo Sestavy 201.Y402-070		Ver. 1	Název sestavy ODMĚROVÁNÍ / MEASURING / GEHRUNGSMESSUNG		
Poz.	Objednací číslo	Ver.	Název položky	Rozměr	Ks
1	30.6114-023	0	DRŽÁK / HOLDER / HALTER	P 3x20	2
2	30.Y402-071	1	TYC / POLE / STANGE	d 20	1
3	30.2014-001	0	OBJÍMKA / CLAMP / KLAMMERSTÜCK	Ø 30-32	1
4	90.001.25.092	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE	M6x14	4
5	94.007.001	0	SROUB / BOLT / SCHRAUBE	M5x10	1
6	99.120.001 (1)	0	PRAVÍTKO / RULER / SKALENBANDMAß	0-5m	1

1. PRIDANO PRAVÍTKO 99.120.001. 138/ZM144 19.5.2010 SLEZACKOVA



7.23. Rameno / Saw arm / Sagerahmen




NAZEV ŠESTINY RAMENO	ČÍSLO ŠESTINY ZZ1-R04-700	STROJ Pro lin450H
Konstruoval: MJSIL		
Datum: 06. 09. 2018		
Verzika: 13:100		

7.24. Kusovník / Piece list / Stückliste - Rameno / Saw arm / Sagerahmen

Cislo Sestavy 221.R404-700		Ver. 5	Název sestavy RAMENO/SAW ARM/SÄGERAHMEN		
Poz.	Objednací číslo	Ver.	Název položky	Rozměr	Ks
1	201.9214-300	0	KARTAC / BRUSH / BÜRSTE		1
2	201.R404-020	0	KONZOLA / CONSOLE / KONSOLE		1
3	201.R404-022 (4)	0	KRYT / COVER / ABDECKUNG		1
4	201.R404-050 (2)	0	ZAMEK / LOCK / SCHLOSS		1
5	201.R404-070	0	DRŽAK / HOLDER / HALTER		1
6	201.R410-000	0	VEDENÍ PASU / BELT GUIDE / SÄGEBANDFÜHRUNG		1
7	201.Y405-200	1	POHON / DRIVE / ANTRIEB		1
8	201.Y408-000	0	NAPINÁNÍ / TENSIONING / SPANNUNG		1
9	202.6914-100	1	KONTROLA VYCHYLENÍ PASU / BELT / KONTROLLE DER SÄGEBANDAUSLENKUNG		1
10	30.1814-011	1	DRŽAK / HOLDER / HALTER	P 3x76	1
11	30.8914-220	1	KRYT / COVER / ABDECKUNG	P 1.5x153	1
12	30.R304-006	2	PANT / BOARD / PLATTE	PROFIL	2
13	30.R304-007	1	PANT / BOARD / PLATTE	PROFIL	2
14	30.R404-003	0	DRŽAK / HOLDER / HALTER	P 3x30	1
15	30.R404-009 (3)	0	KRYT KARTACKU / BRUSH COVER / BÜRSTENABDECKUNG		1
16	30.R404-011	2	KRYT / COVER / ABDECKUNG		1
17	30.R404-017	1	KRYT NAPINÁNÍ / TENSIONING COVER / BANDSPANNUNGSABDECKUNG	P 1.5x381	1
18	30.R404-040	1	DRŽAK / HOLDER / HALTER	P 6x85	1
19	30.R404-041	0	DRŽAK / HOLDER / HALTER	P 80x6	1
20	30.R404-066 (3)	0	KRYT PASU / BELT COVER / BANDABDECKUNG		1
21	30.R404-101	1	RAMENO / SAW ARM / SÄGERAHMEN		1
22	30.T304-014	0	DRŽAK / HOLDER / HALTER	P 4x100	1
23	30.Y304-018	0	TYC ZAVITOVÁ / THREADED POLE / GEWINDESTANGE	M10	2
24	90.001.25.047	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE	M10x25	8
25	90.013.92.104 (5)	0	SROUB PULKULATÝ / HALF ROUND BOLT / HALBRUNDSCHRAUBE	M4x30	2
26	90.100.55.006	0	MATICE / NUT / MUTTER	MATICE - M10	6
27	90.150.50.007	0	PODLOŽKA / WASHER / UNTERLEGSCHEIBE	PODLOŽKA 13	8
28	90.151.50.002	0	PODLOŽKA / WASHER / UNTERLEGSCHEIBE	PODLOŽKA 12	2
29	90.307.02.001	0	KOLÍK / PIN / BOLZEN	D6	2
30	91.070.011	0	VÝVODKA / BUSHING / TÜLLE	M16x1.5	1
31	91.070.012	0	VÝVODKA / BUSHING / TÜLLE	M20x1.5	1
32	91.173.007	0	SPINAC KONCOVÝ / END SWITCH / ENDSCHALTER		1
33	91.173.008	0	SPINAC KONCOVÝ / END SWITCH / ENDSCHALTER		1

Cislo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe: Verze (Ver.)/Version/Version; Název sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Police (Poz.)/Position/Position;
Objednací číslo/Purchase order number/Bestellnummer; Název položky/Volume title/Name der Position; Rozměr/Stock size/Abmessung

7.25. Rameno / Saw arm / Sagerahmen



NAZEV ŠESTINY RAMENO	ČÍSLO ŠESTINY ZZ1-R04-700	STROJ Pro lin450H
Konstruoval: MJSIL		
Datum: 06. 09. 2018		
Verzika: 13:100		

7.26. Kusovník / Piece list / Stückliste - Rameno / Saw arm / Sagerahmen

34	91.173.009	0	SPINAC KONC.S KLADK. / END SWITCH WITH PULLEY / ENDSCHALTER MIT ROLLE	PZ-FR605-M2	1
35	91.173.012	0	SPINAC KONCOVY / END SWITCH / ENDSCHALTER		1
36	94.202.002	0	REDUKCE / REDUCTION / ADAPTOR / REDUKTION	REDUKCE 6/R1/4"	2
37	94.204.005	0	DRZAK / HOLDER / HALTER	LBG 14/14-PP	2
38	96.081.001	0	KROUZEK TESNICI / SEAL RING / DICHTUNGSRING	23x15x3	1
39	99.104.002	0	ZAMEK / LOCK / SCHLOSS	ZAMEK CINSKY	2
40	99.170.001	0	RETEZ ENERGII / ENERGY BELT / ENERGIEKETTE	0555.030.075.100	12
41	99.173.001	0	RETEZ ENERGII / ENERGY BELT / ENERGIEKETTE	KONCOVKA VNEJ	1
42	99.173.002	0	RETEZ ENERGII / ENERGY BELT / ENERGIEKETTE	KONCOVKA VNIT	1
43	99.201.046	0	VEDENI LINEARNI / LINEAR GUIDE / LINEARE FÜHRUNG	MSA25E SS F0 N	3
44	99.260.003	0	VENTIL / VALVE / VENTIL	1/4"	1

1. ZRUS. KRYT PASU 30.Y404-009 A NAHR.30.R404-012. 002/ZM016 30.1.2013 SLEZACKOVA

2. PRID. ZAMEK 201.R404-050. 067/ZM081 15.3.2013 SLEZACKOVA


3. ZRUS. KRYT PASU 30.R404-012 A NAHR.30.R404-066.ZRUS.KRYT KARTACKU 30.M404-009A NAHR.30.R404-009. 090/ZM110 19.5.2014 SLEZACKOVA

4. PRIDAN KRYT PREVODOVKY 201.R404-022. 005/ZM073 13.4.2015 SLEZACKOVA

5. PRID. 2X SROUB MAX30 171/ZM298 24.08.2018 NEDUCHAL

Cislo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe: Verze (Ver.)/Version/Version; Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Pozice (Poz.)/Position/Position;
Objednaci cislo/Purchase order number/Bestellnummer; Nazev polozky/Volume title/Name der Position; Rozmer/Stock size/Abmessung

7.27. Kartáč / Brush / Bürste




NAZEV SESTAVY KARTÁČ	CÍSLO SESTAVY 201.9214-300	STROJ ECO 320
Konstruoval: VINOHRADSKÝ		
Datum: 19. 01.2010		
Meritko: 7:10		

7.28. Kusovník / Piece list / Stückliste -
Kartáč / Brush / Bürste

Cislo Sestavy 201.9214-300		Ver. 0	Název sestavy KARTAC/BRUSH/BÜRSTE		
Poz.	Objednací číslo	Ver.	Název položky	Rozměr	Ks
1	30.0814-204	0	KOLEČKO / WHEEL / ROLLE	SESTAVA	1
2	30.0814-207	0	KROUZEK / RING / RING	d 25	2
3	30.9214-301	1	DRŽÁK / HOLDER / HALTER		1
4	30.9214-302	1	HRDEL / SHAFT / WELLE	D 12	1
5	31.0305-211	0	PRUŽINA / SPRING / FEDER	2x12x50x15,5	1
6	31.0814-208	0	KARTAC / BRUSH / BÜRSTE		1
7	31.1506-115	0	PRUŽINA / SPRING / FEDER	1.6x12x25x7,5	2
8	90.001.25.038	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE	M8x50	1
9	90.001.25.040	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE	M8x60	2
10	90.100.55.005	0	MATICE / NUT / MUTTER	MATICE - M8	1
11	90.150.50.005	0	PODLOŽKA / WASHER / UNTERLEGSCHNITT	PODLOŽKA 8,4	1
12	95.001.005	0	LOŽISKO / BEARING / LAGER	6001 2RS	2

7.29. Kolečko / Wheel / Rolle


Cislo Sestavy 201.0814-204		Ver. 0	Nazev sestavy KOLECKO/WHEEL/ROLLE		
Poz.	Objednací číslo	Ver.	Nazev položky	Rozmer	Ks
1	30.0814-204.1	0	KOLECKO / /	d 35	1
2	30.0814-204.2	0	NABOJ / /	d 20	1



Cislo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Version; Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Pozice (Poz.)/Position/Position;
Objednací číslo/Purchase order number/Bestellnummer; Nazev položky/Volume title/Name der Position; Rozmer/Stock size/Abmessung

7.30. Konzola / Console / Konsole


Cislo Sestavy 201.R404-020		Ver. 0	Název sestavy KONZOLA / CONSOLE / KONSOLE	
Poz.	Objednací číslo	Ver.	Název položky	Ks
1	30.R404-021	0	KONZOLA / CONSOLE / KONSOLE	1
2	90.001.25.063	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE	2
3	99.201.045	0	VOZÍK LINEÁRNÍHO VEDENÍ / LINEAR GUIDE CART / LINEARFÜHRUNGSWAGEN	1



Cislo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Version; Název sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Pozice (Poz.)/Position/Position;
Objednací číslo/Purchase order number/Bestellnummer; Název položky/Volume title/Name der Position; Rozměr/Stock size/Abmessung

7.31. Kryt / Cover / Abdeckung


Cislo Sestavy 201.R404-022		Ver. 0	Název sestavy KRYT/COVER/ABDECKUNG		
Poz.	Objednací číslo	Ver.	Název položky	Rozmer	Ks
1	30.R404-023	0	PLECH / PLATE / BLECH	Plx238	1
2	90.013.27.29	0	SROUB / BOLT / SCHRAUBE	M12X40-ISO-7380	2
3	90.100.55.007	0	MATICE / NUT / MUTTER	MATICE _ M12	2
	90.152.50.006	0	PODLOŽKA / WASHER / UNTERLEGSCHIEBE	M12 DIN6798	2



Cislo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver./Version/Version; Název sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Pozice (Poz./Position/Position;
Objednací číslo/Purchase order number/Bestellnummer; Název položky/Volume title/Name der Position; Rozměr/Stock size/Abmessung

7.32. Zámek / Lock / Schloss


Cislo Sestavy 201.R404-050		Ver. 0	Název sestavy ZÁMEK/LOCK/SCHLOSS	
Poz.	Objednací číslo	Ver.	Název položky	Ks
1	30.R404-051	0	DRŽÁK / HOLDER / HALTER	1
2	30.R404-052	0	KONZOLA / CONSOLE / KONSOLE	1
3	30.R404-053	0	PAKA / LEVER / HEBEL	1
4	31.1605-128		PRŮŽINA TAŽNA / /	1
5	90.001.25.009	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE	1
6	90.001.25.017	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE	4
7	90.100.55.003	0	MATICE / NUT / MUTTER	1
8	90.301.02.007	0	KOLÍK VALCOVÝ / CYLINDRICAL PIN SOFT / ZYLINDERSTIFT WEICH	1




Cislo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver./Version/Version; Název sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Pozice (Poz./Position/Position;
Objednací číslo/Purchase order number/Bestellnummer; Název položky/Volume title/Name der Position; Rozměr/Stock size/Abmessung

7.33. Držák / Holde / Halter

Císlo Sestavy 201.R404-070		Ver. 0	Název sestavy DRŽAK/HOLDER/HALTER		
Poz.	Objednací číslo	Ver.	Název položky	Rozměr	Ks
1	30.R404-071	0	DRŽAK / HOLDER / HALTER	P3 - 100	1
2	90.001.25.016	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE	M6x12	2
3	90.011.27.024	0	SROUB ZAPUSTNÝ / COUNTERSINK BOLT / SENKSCHRAUBE	SROUB M5x20	2
4	90.100.55.003	0	MATICE / NUT / MUTTER	MATICE - M5	2
5	90.163.00.006	0	DISTANC / DISTANCE / DISTANZ	TR 10/5.3	2
6	94.101.029	0	ZATKA / PLUG / STOPFEN	PRO IMBUS M8	6



7.34. Vedení pásu / Belt guide / Sägebandführung



MAZKY SESTAVY VEDENÍ PÁSU	CÍLOVÁ SESTAVA 201...R416-000	STRUK PL450
Konstruoval: MŠIL		
Datum: 13. 01. 2016		
Verze: 11:50		

7.35. Kusovník / Piece list / Stückliste - Vedení pásu / Belt guide / Sägebandführung

Císlo Sestavy 201.R410-000	Ver. 2	Název sestavy VEDENÍ PASU/BELT GUIDE/SÄGEBANDFÜHRUNG			
Poz.	Objednací číslo	Ver.	Název položky	Rozměr	Ks
1	201.6816-100	0	KOSTKA REGULATE / REGULATION CUBE / REGULUNGSWÜRFEL		2
2	201.Y410-100	1	KOSTKA VODICI / LEAD CUBE / FÜHRUNGSKLOTZ		1
3	201.Y410-200	1	KOSTKA VODICI / LEAD CUBE / FÜHRUNGSKLOTZ		1
4	30.3510-004	0	TRUBKA / TUBE / ROHR	TR 8x 1	2
5	30.6016-002	0	DESKA / BOARD / PLATTE	HR 40x20	2
6	30.9010-003	0	DRŽAK / HOLDER / HALTER	PI 5x10	2
7	30.M410-008	0	LISTA / TRIM / LEISTE	HR 20x6	1
8	30.R410-004	1	KONZOLA / CONSOLE / KONSOLE		1
9	30.R410-006	1	KRYT PASU / BELT COVER / BANDABDECKUNG	P 2x192	1
10	30.R410-007	1	KRYT PASU / BELT COVER / BANDABDECKUNG	P 2x108	1
11	30.Y310-007	0	KROUZEK / RING / RING	TR 10x2,5	4
12	30.Y310-008	1	DRŽAK / HOLDER / HALTER	P 3x50	1
13	30.Y404-006	0	PAS PÍLOVÝ / SAW BELT / SÄGEBAND	41x1,3	1
14	30.Y410-003	0	LISTA VODICI / LEAD TRIM / FÜHRUNGSLEISTE	HR 90x20	1
15	30.Y410-105	3	DRŽAK / HOLDER / HALTER		1
16	90.001.25.016	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE	M6x12	16
17	90.001.25.031	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE	8x16	2
18	90.001.25.032	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE	8x20	8
19	90.001.25.058	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE	M12x30	2
20	90.001.25.059	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE	M12x35	4
21	90.163.00.003	0	PODLOŽKA / WASHER / UNTERLEGSCHLEIBE	NORD-LOCK	6
22	90.302.02.002	0	KUZEL. KOLIK S ZAV. / TAPER PIN + THREAD / KEGELBOLZEN + GEWINDE	KOLIK 8x30	3
23	90.302.02.003	2	KUZEL. KOLIK S ZAV. / TAPER PIN + THREAD / KEGELBOLZEN + GEWINDE	KOLIK 8x36	2
24	94.008.003	0	PAKA UPÍNACÍ / ATTACHMENT LEVER / SPANNHEBEL	M8x40	1
25	94.202.002	0	REDUCE / REDUCTION / ADAPTOR / REDUKTION	REDUCE 6/11/4"	2
26	99.260.003	0	VENTIL / VALVE / VENTIL	1/4"	1


1.ZRUS.KRYT PASU 30.Y410-006 A NAHR.30.R410-006,PRIDAN KRYT PASU 30.R410-007. 090/ZM110 16.5.2014 SLEZACKOVA

2.PRIDAN 2xKOLIK 8x36(90.302.02.003. 004/ZM009 12.1.2016 SLEZACKOVA


Císlo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe: Verze (Ver.1)/Version/Version; Název sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Pozice (Poz.1)/Position/Position;
Objednací číslo/Purchase order number/Bestellnummer; Název položky/Volume title/Name der Position; Rozměr/Stock size/Abmessung

7.36. Kostka regulace / Regulation cube / Regelungswürfel

Císlo Sestavy 201.6816-100		Ver. 0	Název sestavy KOSTKA REGULACE/REGULATION CUBE/REGELUNGSWÜRFEL		
Poz.	Objednací číslo	Ver.	Název položky	Rozměr	Ks
1	30.6816-101	1	KOSTKA REGULACE / REGULATION CUBE / REGELUNGSWÜRFEL	TYC 40x40	1
2	30.6816-104	2	VÍKO / COVER / DECKEL	TYC 16	1
3	30.6816-103	0	PIST / PISTON / KOLBEN	TYC 12	1
4	30.6816-108	1	JEHLA / NEEDLE / NADEL	TYC 8	1
5	95.690.001	0	JEHLA / NEEDLE / NADEL	1.5x11.8	1
6	30.6816-106	3	PIST / PISTON / KOLBEN	TYC 12	1
7	30.6816-107	0	VÍKO / COVER / DECKEL	TYC 22	1
8	92.002.102	0	SROUBENÍ / BOLTING / VERSCHRAUBUNG	S-GEV-8LLR	1
9	96.002.003	0	KROUZEK O DYNAMICKY / DYNAMIC O RING / O-RING DYNAMISCH	6x2	1
10	96.002.041	0	KROUZEK O DYNAMICKY / DYNAMIC O RING / O-RING DYNAMISCH	10x1	1
11	96.001.001	0	KROUZEK O STATICKY / STATIC O RING / O-RING STATISCH	4x1.8	2
12	96.001.003	0	KROUZEK O STATICKY / STATIC O RING / O-RING STATISCH	8x2	1



7.37. Kostka vodící / Lead cube / Führungsklotz



7.38. Kusovník / Piece list / Stückliste - Kostka vodící / Lead cube / Führungsklotz


Císlo Sestavy 201.7410-100		Ver. 1	Název sestavy KOSTKA VODICI/LEAD CUBE/FÜHRUNGSKLOTZ		
Poz.	Objednací číslo	Ver.	Název položky	Rozměr	Ks
1	201.6110-510	0	VEDENÍ / GUIDE / BACKENFÜHRUNG		1
2	30.6710-108	1	KOLÍK / PIN / BOLZEN	TYC 10	1
3	30.6710-109	0	PIST / PISTON / KOLBEN	d 32	1
4	30.7410-101	1	KOSTKA VODICI / LEAD CUBE / FÜHRUNGSKLOTZ	HR 110x70	1
5	30.7410-110	0	DRŽÁK TVRDOKOVU / POA HOLDER / HM-HALTER		1
6	30.7410-120	0	DRŽÁK TVRDOKOVU / POA HOLDER / HM-HALTER		1
7	30.7610-503	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE	M10X30	1
8	31.6710-110	1	KROUZEK / RING / RING	LH 2403210	1
9	90.001.25.011	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE	M5X25	3
10	90.001.25.054	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE	M10X60	2
11	90.004.20.002	0	SROUB STAVEČI / ADJUSTMENT BOLT / STELLSCHRAUBE	SROUB M6X12	1
12	90.005.55.019	0	SROUB 6HRANNÝ / 6 SIDED BOLT / SECHSKANTSCHRAUBE	SROUB M8X40	1
13	90.011.27.016	0	ZAPŮSTNÝ IMBUS / COUNTERSINK BOLT / SENKSCHRAUBE	SROUB M8X25	2
14	90.100.55.005	0	MATICE / NUT / MUTTER	MATICE - M8	1
15	90.154.50.003	0	PODLOŽKA / WASHER / UNTERLEGSCHIEBE	10x16x0.50	2
16	90.350.07.005	0	PRŮŽINA TALIROVÁ / DISC SPRING / TELLERFEDER	20X10.2X1	8
17	95.001.044	0	LOŽISKO / BEARING / LAGER	609 ZRS	2
18	95.800.002	0	SEGR HRÍDEL. / OUTSIDE SAFETY RING / SICHERUNGSRING AUSSEN	POJISTNÝ KROUZEK 8	1

I.ZRUS.SOUČ.30.6710-110 A NAHR.31.6710-110. 175/ZM178 28.7.2015 SLEZACKOVA


Císlo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver./Version/Version; Název sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Pozice (Poz./Position/Position;
Objednávací číslo/Purchase order number/Bestellnummer; Název položky/Volume title/Name der Position; Rozměr/Stock size/Abmessung

7.39. Vedení / Guide / Backenführung

Cislo Sestavy 201.6110-510		Ver. 0	Název sestavy VEDENÍ / GUIDE / BACKENFÜHRUNG		
Poz.	Objednací číslo	Ver.	Název položky	Rozměr	Ks
1	30.6010-104	1	EXCENTR / CAM / EXCENTER	SK 22	2
2	30.6010-108	0	KROUZEK DISTANČNÍ / DISTANCE RING / DISTANZRING	Tr 25x5	1
3	30.6110-502	0	KOSTKA VODICÍ / LEAD CUBE / FÜHRUNGSKLOTZ	HR 80x50	1
4	90.100.55.007	0	MATICE / NUT / MUTTER	MATICE - M12	2
5	90.150.50.008	0	PODLOŽKA / WASHER / UNTERLEGSCHEIBE	PODLOŽKA 15	3
6	95.001.015	0	LOŽISKO / BEARING / LAGER	6202 2RS	4



7.40. Kostka vodící / Lead cube / Führungsklotz



NAZEV SESTAVY KOSTKA VODICI	CISLO SESTAVY 201.Y410-200	STROJ IN460DGH
	Konstruoval: MUSIL	
	Datum: 28. 07.2015	
	Meritko: 1:2	

7.41. Kusovník / Piece list / Stückliste - Kostka vodící / Lead cube / Führungsklotz


Císlo Sestavy 201.7410-200		Ver. 1	Název sestavy KOSTKA VODICÍ/LEAD CUBE/FÜHRUNGSKLOTZ		
Poz.	Objednací číslo	Ver.	Název položky	Rozměr	Ks
1	201.6110-510	0	VEDENÍ / GUIDE / BACKENFÜHRUNG		1
2	30.6710-108	1	KOLÍK / PIN / BOLZEN	TYC 10	1
3	30.6710-109	0	PIST / PISTON / KOLBEN	d 32	1
4	30.7410-110	0	DRŽÁK TVRDOKOVU / POA HOLDER / HW-HALTER		1
5	30.7410-120	0	DRŽÁK TVRDOKOVU / POA HOLDER / HW-HALTER		1
6	30.7410-201	1	KOSTKA VODICÍ LEVA / LEAD CUBE / FÜHRUNGSKLOTZ	HR 110x70	1
7	30.7610-503	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE	M10X30	1
8	31.6710-110	1	KROUZEK / RING / RING	LH 2403210	1
9	90.001.25.011	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE	M5X25	3
10	90.001.25.053	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE	M10X55	2
11	90.004.20.002	0	SROUB STAVEČ / ADJUSTMENT BOLT / STELLSCHRAUBE	SROUB M6X12	1
12	90.005.55.019	0	SROUB 6HRANNÝ / 6 SIDED BOLT / SECHSKANTSCHRAUBE	SROUB M8X40	1
13	90.011.27.016	0	ZAPŮSTNÝ IMBUS / COUNTERSINK BOLT / SENKSCHRAUBE	SROUB M8X25	2
14	90.100.55.005	0	MATICE / NUT / MUTTER	MATICE - M8	1
15	90.154.50.003	0	PODLOŽKA / WASHER / UNTERLEGSCHNIBE	10x16x0.50	2
16	90.350.07.005	0	PRUŽINA TALIROVA / DISC SPRING / TELLERFEDER	20X10.2X1	8
17	95.001.044	0	LOŽISKO / BEARING / LAGER	609 ZRS	2
18	95.800.002	0	SEGR HRÍDEL. / OUTSIDE SAFETY RING / SICHERUNGSRING AUSSEN	POJISTNÝ KROUZEK 8	1

1. ZRUS. SOUC. 30.6710-110 A NAHR. 31.6710-110. 175/ZM178 28.7.2015 SLEZACKOVA


Císlo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver./Version/Version; Název sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Pozice (Poz./Position/Position;
Objednávací číslo/Purchase order number/Bestellnummer; Název položky/Volume title/Name der Position; Rozměr/Stock size/Abmessung

7.42. Vedení / Guide / Backenführung

Cislo Sestavy 201.6110-510		Ver. 0	Název sestavy VEDENÍ / GUIDE / BACKENFÜHRUNG		
Poz.	Objednací číslo	Ver.	Název položky	Rozmer	Ks
1	30.6010-104	1	EXCENTR / CAM / EXCENTER	SK 22	2
2	30.6010-108	0	KROUZEK DISTANČNÍ / DISTANCE RING / DISTANZRING	Tr 25x5	1
3	30.6110-502	0	KOSTKA VODICÍ / LEAD CUBE / FÜHRUNGSKLOTZ	HR 80x50	1
4	90.100.55.007	0	MATICE / NUT / MUTTER	MATICE - M12	2
5	90.150.50.008	0	PODLOŽKA / WASHER / UNTERLEGSCHEIBE	PODLOŽKA 15	3
6	95.001.015	0	LOŽISKO / BEARING / LAGER	6202 2RS	4



7.43. Pohon / Drive / Antrieb



NAZEV SESTAVY POHON	CÍSLO SESTAVY 201.Y405-200	STROJ IN460
Konstruoval: MUSIL		
Datum: 11. 02.2014		
Meritko: 1:4		

7.44. Kusovník / Piece list / Stückliste - Pohon / Drive / Antrieb

Císlo Sestavy 201.Y405-200		Ver. 3	Název sestavy POHON/DRIVE /ANTRIEB			
Poz	Objednací číslo	Ver.	Název položky	Rozměr	Ks	
1	30.0804-009 (3)	2	PODLOŽKA / WASHER / UNTERLEGSCHIEBE	d 60	1	
2	30.4304-018	4	VENTILATOR / VENTILATOR / VENTILATOR		1	
3	30.6005-001	4	KOLO HNACI / DRIVE WHEEL / ANTRIEBSRAD	ODLITEK	1	
4	30.6105-604	1	VÍKO / COVER / DECKEL	P 12x159	1	
5	30.6105-605	0	KROUZEK DISTANČNÍ / DISTANCE RING / DISTANZRING	TR 80x5	1	
6	30.6105-607	0	KROUZEK DISTANČNÍ / DISTANCE RING / DISTANZRING	P 4x220	1	
7	30.8405-505 (1)	0	PŘÍRUBA / FLANGE / FLANSCH	ODLITEK	1	
8	30.7405-202	0	HRDEL / SHAFT / WELLE	d 90	1	
9	30.7405-203	0	KROUZEK DISTANČNÍ / DISTANCE RING / DISTANZRING	d 80	1	
10	30.7405-205 (1)	0	PŘÍRUBA / FLANGE / FLANSCH	P15x250	1	
11	30.7605-002	0	PERO / SPRING / FEDER	HR. 14x9	1	
12	90.001.25.046	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE	M10x20	7	
13	90.005.55.033	0	SROUB 6HRANNÝ / 6 SIDED BOLT / SECHSKANTSCHRAUBE	SROUB M12x35	8	
14	90.011.27.025	0	ZAPUSTNÝ IMBUS / COUNTERSINK BOLT / SENKSCHRAUBE	SROUB M12x25	1	
15	90.158.50.009	0	PODLOŽKA PRUŽNA / SPRING WASHER / FEDERSCHIEBE	PODLOŽKA 12	8	
16	91.001.117	0	ELEKTROMOTOR / ELECTRIC MOTOR / ELEKTROMOTOR	4kW 4P B5 112	1	
17	91.015.126 (2)	0	VENTILATOR / VENTILATOR / VENTILATOR	VENTILATOR RDH1238,B2	1	
18	95.201.007	0	LOŽISKO / BEARING / LAGER	VALEČKOVÁ L. 1RADA	1	
19	95.825.001	0	POUZDRO UPÍNAČÍ / FIXING SLEEVE / SPANNHÜLSE	KTR210- 80x120	1	
20	95.830.052	0	GUFERO / GIT SEAL / DICHTUNG	GUFERO 80X100X10	1	
21	95.001.XXX	0	KUL. LOŽ. 1 RADE / /	6214A	1	
22	99.003.020	0	PREVODOVKA KUZELOCEL / CONICAL TRANSMISSION / KEGELRADGETRIEBE	MBH80C PAM112	1	


1.ZRUS.PŘÍRUBA 30.6105-608,30.Y405-201 A NAHR.30.R405-505,30.Y405-205. 025/ZM029 8.2.2012 SLEZACKOVA

2.ZRUS.VENTILATOR 91.015.100 A NAHR.91.015.126. 074/ZM018 11.2.2014 SLEZACKOVA

3.ZRUS.PODLOŽKA 30.1804-010 A NAHR.30.0804-009. 100/ZM123 30.5.2014 SLEZACKOVA

Císlo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver./Version/Version; Název sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Pozice (Pos./Position/Position;
Objednací číslo/Purchase order number/Bestellnummer; Název položky/Volume title/Name der Position; Rozměr/Stock size/Abmessung

7.45. Napínání / Tensioning / Spannung



NAZEV ŠESTAVY NAPÍNÁNÍ	CÍSLO ŠESTAVY 201.Y408-000	STROJ IN460DGH
Konstruoval: VINOHRADSKÝ		
Datum: 24. 08. 2015		
Měřítko: 33:100		


7.46. Kusovník / Piece list / Stückliste - Napínání / Tensioning / Spannung

Císlo Sestavy 201. Y408-000		Ver. 2	Název sestavy NAPINANI / TENSIONING / SPANNUNG		
Poz.	Objednací číslo	Ver.	Název položky	Rozměr	Ks
1	201.6107-360 (2)	0	VALEC / ROLLER / ZYLINDER	SESTAVA	1
2	30.1804-014 (1)	0	PODLOŽKA / WASHER / UNTERLEGSCHIEBE	P 5x70	1
3	30.6008-001	1	KOSTKA NAPINANI / TENSIONING CUBE / BANDSPANNUNGSWÜRFEL	HR 160x40	1
4	30.6008-002	0	LISTA VODICI / LEAD TRIM / FÜHRUNGSLEISTE	HR 40x40	2
5	30.6008-003	0	LISTA VODICI / LEAD TRIM / FÜHRUNGSLEISTE	HR 60x15	2
6	30.6008-004	2	NAPINANI / TENSIONING / SPANNUNG		1
7	30.6008-006	6	KOLO NAPINACI / TENSIONING WHEEL / UMLENKRAD		1
8	30.6008-014	1	CEP NAPINANI / TENSIONING LUG / SPANNUNGSBOLZEN	d 25 h6	1
9	30.6708-002	1	KROUZEK DISTANCI / DISTANCE RING / DISTANZRING	TRUBKA 82.5x12.5	1
10	30.7208-006	0	DORAZ / STOP PIECE / ANSCHLAG	TYC 38	1
11	90.001.25.064	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE	M12X70	5
12	90.002.20.028 (1)	0	SROUB STAVECI / ADJUSTMENT BOLT / STELLSCHRAUBE	SROUB M16x1,5x25	1
13	90.005.55.030 (1)	0	SROUB 6HRANNY / 6 SIDED BOLT / SECHSKANTSCHRAUBE	SROUB M12X20	1
14	90.005.55.036 (1)	0	SROUB 6HRANNY / 6 SIDED BOLT / SECHSKANTSCHRAUBE	SROUB M12X80	2
15	90.100.55.007 (1)	0	MATICE / NUT / MUTTER	MATICE - M12	2
16	95.001.041	0	LOŽISKO / BEARING / LAGER	6312A	2
1. ZRUS. 2xSROUB IMBUS M12x70(90.0001.25.064) A NAHR. 2xSROUB 6HR M12x80(90.005.55.036), PRID. 2xMATICE M12(90.100.55.007), 1xSTAVECI SROUB M16x25(90.002.20.028), ZRUS. PODLOŽKA 30.1804-010 A NAHR. 30.1804-014, ZRUS. SROUB ZAPUSTNY M12x20 (90.011.27.009) A NAHR. SROUB 6HR M12x20(90.005.55.030 164/ZM187 24.8.2015 SLEZACKOVA					
2. ZRUS. VALEC 201.6107-350 A NAHR. VALCEM 201.6107-360. 083/ZM137 31.3.2017 VLACH					

Císlo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Version; Název sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Pozice (Poz.)/Position/Position;

Císlo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver./Version/Version; Název sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Pozice (Poz./Position/Position;
Objednací číslo/Purchase order number/Bestellnummer; Název položky/Volume title/Name der Position; Rozměr/Stock size/Abmessung

7.47. Válec / Roller / Zylinder



NAZEV SESTAVY VÁLEC	CÍSLO SESTAVY 201.6107-360	STROJ IND 460
Konstruoval: MAJZNER		
Datum: 31. 03. 2017		
Meritko: 3:5		


7.48. Kusovník / Piece list / Stückliste - Válec / Roller / Zylinder

Císlo Sestavy 201.6107-360		Ver. 0	Název sestavy VALEC/ROLLER/ZYLINDER		
Poz.	Objednáací číslo	Ver.	Název položky	Rozměr	Ks
1	201.6108-020	0	SROUB / BOLT / SCHRAUBE		1
2	30.6008-013	0	TRUBKA / TUBE / ROHR	TR 62x10	1
3	30.6107-352	0	PIST / PISTON / KOLBEN	d 55	1
4	30.6107-354	1	SROUB / BOLT / SCHRAUBE	M8x20	1
5	30.6107-358	0	VALEC / ROLLER / ZYLINDER		1
6	30.6107-359	1	DISTANC / DISTANCE / DISTANZ	P 8x50	1
7	31.0889-004	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFLEBER		1
8	90.350.07.004	0	TAL. PRUŽINA DIN 2093 A / DISC SPRING / TELLERFEDER	50x25.4x3	12
9	92.080.004	0	MANOMETR / MANOMETER / MANOMETER	d 63 - 250bar	1
10	96.001.033	0	KROUZEK O STATICKY / STATIC O RING / O-RING STATISCH	ORAR00224-N70	1
11	96.002.063	0	KROUZEK O STATICKY / STATIC O RING / O-RING STATISCH	ORAR00125-N70	1
12	96.082.001	0	KROUZEK TESNICI / SEAL RING / DICHTRINGSRING	10/14x1.5 CU	2
13	96.082.005	0	KROUZEK TESNICI / SEAL RING / DICHTRINGSRING	5x8.8x1	1
14	96.083.010	0	KROUZEK / RING / RING	BG2700446-PT00	1
15	96.083.011	0	KROUZEK / RING / RING	BU2000320-PT00	1

Císlo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver./Version/Version; Název sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Pozice (Poz./Position/Position;
Objednáací číslo/Purchase order number/Bestellnummer; Název položky/Volume title/Name der Position; Rozměr/Stock size/Abmessung

7.49. Volitelné příslušenství

7.49.1. Horní upínání/ Top clamping/ obere Klemm




NAZEV SESTAVY UPNANI HORNÍ	CÍSLO SESTAVY 201.R314-100	STROJ PL 350
		
Konstruoval: ODVARKA		
Datum: 10. 06.2011		
Meritko: 1-2		

7.49.2. Kusovník / Piece list / Stückliste -
Horní upínání/ Top clamping/ obere Klemm

Cislo Sestavy 201.R314-100		Ver. 0	Název sestavy UPÍNÁNÍ HORNÍ / TOP CLAM/SPANNVORRICHTUNG OBEN		
Poz	Objednací číslo	Ver.	Název položky	Rozměr	Ks
1	201.R307-500	0	VALEC POMŮČNÝ / AUXILIARY CYLINDER / HILFSZYLINDER		1
2	30.R214-103	0	DESKA / BOARD / PLATTE	HR 40x15	1
3	30.R214-104	0	DESKA / BOARD / PLATTE	HR 80x10	1
4	30.R214-105	0	KOSTKA / CUBE / WÜRFEL	HR 80x80	1
5	30.R214-107	0	KROUZEK DISTANČNÍ / LUG / BOLZEN	d 13	2
6	30.R314-101	0	LISTA VODICÍ / LEAD TRIM / FÜHRUNGSLISTE	HR 60x25	1
7	30.R314-102	0	DRŽÁK / LEAD TRIM / FÜHRUNGSLISTE	HR 50x25	1
8	30.R314-103	0	TYC / POLE / STANGE	D10	1
9	30.R314-104	0	DESKA / LEAD TRIM / FÜHRUNGSLISTE	HR 25x25	1
10	30.R314-108	0	PLECH / PLATE / BLECH	P 4x80	1
11	90.001.25.031	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE	8x16	2
12	90.001.25.032	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE	8x20	4
13	90.001.25.033	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE	8x25	2
14	90.001.25.034	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE	M8x30	2
15	90.001.25.045	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE	M10x16	1
16	90.001.25.048	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE	M10x30	1
17	90.001.55.035	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE	M8x35	2
18	90.002.20.008	0	SROUB STAVEČNÍ / ADJUSTMENT BOLT / STELLSCHRAUBE	SROUB M6x16	1
19	90.163.00.002	0	PODLOŽKA / WASHER / UNTERLEGSCHETBE	PODLOŽKA 8	2
20	92.060.007	0	RYCHLOSPŮJKA / QUICK CONNECT / SCHNELLKUPPLUNG	6 G1/4"	2
21	92.060.008	0	RYCHLOSPŮJKA / QUICK CONNECT / SCHNELLKUPPLUNG	6 G1/4"	2
22	94.008.007	0	PAKA UPÍNACÍ / ATTACHMENT LEVER / SPANNHEBEL	M10	1

Cislo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver./Version/Version; Název sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Pozice (Poz./Position/Position;
Objednací číslo/Purchase order number/Bestellnummer; Název položky/Volume title/Name der Position; Rozměr/Stock size/Abmessung

7.49.3. Horní upínání/ Top clamping/ obere Klemm




NAZEV SESTAVY UPINANI HORNI	CISLO SESTAVY 201.R414-400	STROJ PROLINE 450
Konstruoval: ODVARKA		
Datum: 12. 12.2016		
Meritko: 17:100		

7.49.4. Kusovník / Piece list / Stückliste - Horní upínání/ Top clamping/ obere Klemm

Císlo Sestavy 201.R414-400		Ver. 0	Název sestavy UPÍNÁNÍ HORNÍ / TOP CLAM/SPANNVORRICHTUNG OBEN		
Poz.	Objednáací číslo	Ver.	Název položky	Rozměr	Ks
1	201.D407-140	0	VALEC NAPÍNACÍ / TENSIONING CYLINDER / SPANNZYLINDER	D30/16	1
2	30.D311-126	0	DRŽÁK / HOLDER / HALTER	P 8x58	1
3	30.R414-401	0	CELIST / JAW / BÄCKE		1
4	30.R414-402	0	SLOUP / POLE / SÄULE		1
5	30.R414-403	0	DESKA / BOARD / PLATTE	HR 140x20	1
6	30.R414-404	0	DESKA / BOARD / PLATTE	HR 80x60	2
7	30.R414-405	0	DESKA / BOARD / PLATTE	6HR 24	
8	30.R414-406	0	LISTA / TRIM / LEISTE	HR 15x8	1
9	90.001.25.010	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE	M5x20	8
10	90.001.25.019	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE	M6x25	11
11	90.001.25.032	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE	8x20	1
12	90.001.25.039	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE	M8x55	4
13	90.001.25.048	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE	M10x30	2
14	90.001.25.059	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE	M12x35	2
15	90.001.25.060	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE	M12x40	4
16	90.001.25.065	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE	M12x80	2
17	99.200.206	0	VEDENÍ LINEARNÍ / LINEAR GUIDE / LINEARE FÜHRUNG	MSA25R 640-20/20 N	1
18	99.201.066	0	VOZÍK LINEARNÍHO VEDENÍ / LINEAR GUIDE CART / LINEARFÜHRUNGSWAGEN	MSA25S	2

Císlo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver./Version/Version; Název sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Pozice (Pos./Position/Position;
Objednáací číslo/Purchase order number/Bestellnummer; Název položky/Volume title/Name der Position; Rozměr/Stock size/Abmessung

7.50. Horní upínání/ Top clamping/ obere Klemm



NAZEV SESTAVY KONTROLA VYCHYLENÍ	ČÍSLO SESTAVY 2702S16914-100	STROJ WL 280
	Konstruoval: VINOHRADSKÝ	
	Datum: 26. 03.2019	
	Meritko: 1:2	

7.51. Kusovník / Piece list / Stückliste - Horní upínání/ Top clamping/ obere Klemm

Císlo Sestavy 202.6914-100		Ver. 2	Název sestavy KONTROLA VYCHYLENÍ PASU/BELT/KONTROLLE DER SÄGEBAND AUSLENKUNG		
Poz.	Objednací číslo	Ver.	Název položky	Rozměr	Ks
1	30.6914-101	2	KOSTKA / CUBE / WÜRFEL	HR40x40	1
2	30.K602-209	2	DISTANC / DISTANCE / DISTANZ	TR 10x2	2
3	30.R214-301	2	DRŽÁK / PLATE / BLECH	P 3x115	1
4	90.001.25.004	2	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE	M4x16	2
5	90.001.25.009	2	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE	M5x16	6
6	90.003.20.011	0	SROUB STAVEČI / ADJUSTMENT BOLT / STELLSCHRAUBE	SROUB M4x10	1
7	90.300.02.005	0	KOLÍK VALC. KAL. / CYLINDRICAL PIN TEMPERED / ZYLINDERSTIFT GEHÄRTET	KOLÍK 6x20	2
8	91.063.058	0	DRŽÁK / HOLDER / HALTER	SL-CB-100	1
9	91.063.059	2	SIGNALKA / SIGNAL / SIGNALLEUCHTE	SL7-L-Y	1
10	91.063.061	2	ZÁROVKA / LIGHT BULB / GLÜHLAMPE	SL7-L24	1
11	91.070.010	0	VÝVODKA / BUSHING / TÜLLE	M12x1.5	1
12	91.172.016	1	SNÍMAC / SENSOR / SENSOR	BAW.R06	1
13	91.995.084	0	JEDNOTKA ŘÍDÍČI / CONTROL UNIT / STEUEREINHEIT	BDW-2	1

1. z ks. storje zrusit snimac 91.172.011 a nahradit jej snimacem 91.172.016
6.10.2008./325-2008 vnohradsky

2.ZRUS.93.017.172; PRID.30.K602-209,30.R214-301,2x90.001.25.004,4x90.001.25.009,91.063.059,91.063.061; 080/ZM129 26.3.2019 SCERBA

Císlo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe: Verze (Ver.)/Version/Version; Název sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Pozice (Poz.)/Position/Position;
Objednávací číslo/Purchase order number/Bestellnummer; Název položky/Volume title/Name der Position; Rozměr/Stock size/Abmessung

8. **Výkresy sestav pro objednání náhradních dílů/ Zeichnungen für Bestellung der Ersatzteile / Drawing assemblies for spare parts order – Proline 520.450 Hsx**

Pozor!

Součásti, u kterých není zařazen výkres, jsou shodné se sestavou pily Proline 520.450 H/Hsx.


Caution!

These parts which haven't any drawing included in this chapter are identical with parts from the assembly of the band saw Proline 520.450 H/Hsx.

Achtung!

Die Teile, bei denen es keine Zeichnung gibt, sind mit der Zusammenstellung der Säge Proline 520.450 H/Hsx - identisch.

8.1. PROLINE 520.450 Hsx




NAZEV SESTAVY PILA PASOVA	CÍSLO SESTAVY 201.R400-800	STROJ PL450HSX
Konstruoval: ODVARKA		
Datum: 02. 09.2016		
Měřítko: 1:50		

8.2. Kusovník / Piece list / Stückliste - PROLINE 520.450 Hsx

Císlo Sestavy 201.R400-800		Ver. 0	Název sestavy PILA PASOVA/BAND SAW/BANDSÄGE		
Poz.	Objednací číslo	Ver.	Název položky	Rozměr	Ks
1	201.R230-600	0	OVLADACÍ PANEL / CONTROL PANEL / BEDIENPULT		1
2	201.R402-020	1	SLOUP / POLE / SÄULE		1
3	201.R402-050	1	SLOUP / POLE / SÄULE		1
4	201.R403-000	4	SVERAK / VICE / SCHRAUBSTOCK		1
5	201.R404-800	0	RAMENO / SAW ARM / SAGERAHMEN		1
6	201.Y407-010	4	VALEC ZVEDACÍ / LIFTING CYLINDER / HEBEZYLINDER		1
7	221.R401-750	1	PODSTAVEC / BASE / UNTERSATZ		1
8	221.R402-730	2	ODMEROVANI / POLE / SÄULE		1
9	30.R499-801	0	STITEK TYPOVY / MACHINE LABEL / MASCHINE SCHILD	P 0.5x65	1
10	92.001.077	0	AGREGAT HYDRAULICKY / HYDRAULIC GENERATOR / HYDRAULIKAGGREGAT		1
11	99.900.039	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER	NEBEZP.STLACENI	1
12	99.900.040	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER		1
13	99.900.047	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER		1
14	99.900.048	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER		1
15	99.900.049	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER		1
16	99.900.053	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER		1
17	99.900.068	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER	použití vysokozvazmená vozíku	2
18	99.901.032	0	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER	CETIFIKACNI SAMOLEPKA	1
19	99.901.048	1	SAMOLEPKA / STICKER / AUFKLEBER		1

Císlo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe: Verze (Ver.)/Version/Version: Název sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe: Pozice (Poz.)/Position/Position;
Objednací číslo/Purchase order number/Bestellnummer, Název položky/Volume title/Name der Position, Rozměr/Stock size/Abmessung

8.3. Rameno / Saw arm / Sagerahmen




WZRY SESTAW RAMENO	CISLO SESTAW 201.R404-600	STRUK PL450HSX
Konstruoval: ODVARKA		
Datum: 23. 08. 2018		
Meritka: 1:100		

8.4. Kusovník / Piece list / Stückliste - Rameno / Saw arm / Sagerahmen

Cislo Sestavy 201.R404-800		Ver. 1	Název sestavy RAMENO/SAW ARM/SÄGERAHMEN		
Poz.	Objednací číslo	Ver.	Název položky	Rozměr	Ks
1	201.9214-300	0	KARTAC / BRUSH / BÜRSTE		1
2	201.R404-020	0	KONZOLA / CONSOLE / KONSOLE		1
3	201.R404-050	0	ZAMEK / LOCK / SCHLOSS		1
4	201.R404-070	0	DRŽAK / HOLDER / HALTER		1
5	201.R404-522	0	KRYT / COVER / ABDECKUNG		1
6	201.R405-500	1	POHON / DRIVE / ANTRIEB		1
7	201.R410-000	2	VEDENÍ PASU / BELT GUIDE / SÄGEBANDFÜHRUNG		1
8	201.Y408-000	2	NAPINÁNÍ / TENSIONING / SPANNUNG		1
9	202.6914-100	1	KONTROLA VYCHYLENÍ PASU / BELT / KONTROLLE DER SÄGEBAND AUSLENKUNG		1
10	30.1814-011	2	DRŽAK / HOLDER / HALTER	P 3x76	1
11	30.8914-220	1	KRYT / COVER / ABDECKUNG	P 1.5x153	1
12	30.R304-006	3	PANT / BOARD / PLATTE	PROFIL	2
13	30.R304-007	2	PANT / BOARD / PLATTE	PROFIL	2
14	30.R404-003	0	DRŽAK / HOLDER / HALTER	P 3x30	1
15	30.R404-009	0	KRYT KARTACKU / BRUSH COVER / BÜRSTENABDECKUNG		1
16	30.R404-011	2	KRYT / COVER / ABDECKUNG		1
17	30.R404-017	1	KRYT NAPINÁNÍ / TENSIONING COVER / BANDSPANNUNGSABDECKUNG	P 1.5x381	1
18	30.R404-040	1	DRŽAK / HOLDER / HALTER	P 6x85	1
19	30.R404-041	0	DRŽAK / HOLDER / HALTER	P 80x6	1
20	30.R404-066	0	KRYT PASU / BELT COVER / BANDABDECKUNG		1
21	30.R404-101	1	RAMENO / SAW ARM / SÄGERAHMEN		1
22	30.T304-014	1	DRŽAK / HOLDER / HALTER	P 4x100	1
23	30.Y304-018	0	TYC ZAVÍTOVÁ / THREADED POLE / GEWINDESTANGE	M10	2
24	90.001.25.047	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSHSCRAUBE	M10x25	8
25	90.013.92.104	0	SROUB PULKULATÝ / HALF ROUND BOLT / HALBRUNDSCHRAUBE	M4x30	2
26	90.100.55.006	0	MATICE / NUT / MUTTER	MATICE - M10	6
27	90.150.50.007	0	PODLOŽKA / WASHER / UNTERLEGSCHEIBE	PODLOŽKA 13	8
28	90.151.50.002	0	PODLOŽKA / WASHER / UNTERLEGSCHEIBE	PODLOŽKA 12	2
29	90.307.02.001	0	KOLÍK / PIN / BOLZEN	D6	2
30	91.070.011	0	VÝVODKA / BUSHING / TÜLLE	M16x1.5	1
31	91.070.012	0	VÝVODKA / BUSHING / TÜLLE	M20x1.5	1
32	91.173.007	0	SPINAC KONCOVÝ / END SWITCH / ENDSCHALTER		1
33	91.173.008	0	SPINAC KONCOVÝ / END SWITCH / ENDSCHALTER		1

Cislo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe: Verze (Ver.)/Version/Version; Název sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Police (Poz.)/Position/Position;
Objednací číslo/Purchase order number/Bestellnummer; Název položky/Volume title/Name der Position; Rozměr/Stock size/Abmessung

8.5. Rameno / Saw arm / Sagerahmen



WZRY SESTAW RAMENO	CISLO SESTAW 201.R404-600	STRUK PL450HSX
Konstruoval: ODVARKA		
Datum: 23. 08. 2018		
Meritka: 1:100		

8.6. Kusovník / Piece list / Stückliste - Rameno / Saw arm / Sagerahmen


34	91.173.009	0	SPINAC KONC.S KLADK. / END SWITCH WITH PULLEY / ENDSCHALTER MIT ROLLE	PZ-FR605-M2	1
35	91.173.012	0	SPINAC KONCOVÝ / END SWITCH / ENDSCHALTER		1
36	94.202.002	0	REDUKCE / REDUCTION / ADAPTOR / REDUKTION	REDUKCE 6/R1/4"	2
37	94.204.005	0	DRZAK / HOLDER / HALTER	LBG 14/14-PP	2
38	96.081.001	0	KROUZEK TESNICI / SEAL RING / DICHTUNGSRING	23x15x3	1
39	99.104.002	0	ZAMEK / LOCK / SCHLOSS	ZAMEK CÍNSKY	2
40	99.170.001	0	RETEZ ENERGII / ENERGY BELT / ENERGIEKETTE	0555.030.075.100	12
41	99.173.001	0	RETEZ ENERGII / ENERGY BELT / ENERGIEKETTE	KONCOVKA VNEJ	1
42	99.173.002	0	RETEZ ENERGII / ENERGY BELT / ENERGIEKETTE	KONCOVKA VNIT	1
43	99.201.046	0	VEDENÍ LINEARNÍ / LINEAR GUIDE / LINEARE FÜHRUNG	MSA25E SS FD N	3
44	99.260.003	0	VENTIL / VALVE / VENTIL	1/4"	1

I. PRÍD. 2xSROUB M4x30 90.013.9Z.104. 171/ZM290 22.8.2018 SZABARI

Cislo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe: Verze (Ver.)/Version/Version; Nazev sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Pozice (Poz.)/Position/Position;
Objednací číslo/Purchase order number/Bestellnummer; Nazev položky/Volume title/Name der Position; Rozměr/Stock size/Abmessung


8.7. Kryt / Cover / Abdeckung

Císlo Sestavy 201.R404-522		Ver. 0	Název sestavy KRYT / COVER / ABDECKUNG		
Poz.	Objednací číslo	Ver.	Název položky	Rozměr	Ks
1	30.R404-523	0	PLECH / PLATE / BLECH	Plx323	1
2	90.001.25.074	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE	M16x45	2
3	90.100.55.008	0	MATICE / NUT / MUTTER	MATICE - M16	2
4	90.152.50.009	0	PODLOŽKA / WASHER / UNTERLEGSCHLEIBE	M16 DIN6798	2



Císlo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe; Verze (Ver.)/Version/Version; Název sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Pozice (Poz.)/Position/Position;
Objednací číslo/Purchase order number/Bestellnummer; Název položky/Volume title/Name der Position; Rozměr/Stock size/Abmessung

8.8. Pohon / Drive / Antrieb



NAZEV SESTAVY POHON	CISLO SESTAVY 201.R405-500	STROJ PL450
Konstruoval: FOLTYN		
Datum: 11. 02. 2014		
Měřítko: 1:5		

8.9. Kusovník / Piece list / Stückliste - Pohon / Drive / Antrieb

Cislo Sestavy 201.R405-500		Ver. 1	Název sestavy POHON/DRIVE / ANTRIEB			
Poz	Objednací číslo	Ver.	Název položky	Rozmer	Ks	
1	30.1804-010	0	PODLOŽKA / WASHER / UNTERLEGSCHEIBE	d 70	1	
2	30.6005-001	4	KOLO HNACI / DRIVE WHEEL / ANTRIEBSRAD	ODLITEK	1	
3	30.6105-604	1	VÍKO / COVER / DECKEL	P 12x159	1	
4	30.6105-605	0	KROUZEK DISTANČNÍ / DISTANCE RING / DISTANZRING	TR 80x5	1	
5	30.6105-607	0	KROUZEK DISTANČNÍ / DISTANCE RING / DISTANZRING	P 4x220	1	
6	30.6704-018	3	VENTILATOR / VENTILATOR / VENTILATOR		1	
7	30.R405-501	0	HRDEL / SHAFT / WELLE	d 90	1	
8	30.R405-502	0	PŘÍRUBA / FLANGE / FLANSCH	P15x250	1	
9	30.R405-503	0	KROUZEK DISTANČNÍ / DISTANCE RING / DISTANZRING	d 80	1	
10	30.R405-505	0	PŘÍRUBA / FLANGE / FLANSCH	ODLITEK	1	
11	90.001.25.046	0	SROUB IMBUS / ALLEN HEAD BOLT / IMBUSSCHRAUBE	M10x20	7	
12	90.005.55.033	0	SROUB 6HRANNÝ / 6 SIDED BOLT / SECHSKANTSCHRAUBE	SROUB M12x35	8	
13	90.011.27.025	0	ZAPUSTNÝ IMBUS / COUNTERSINK BOLT / SENKSCHRAUBE	SROUB M12x25	1	
14	90.158.50.009	0	PODLOŽKA PRUŽNA / SPRING WASHER / FEDERSCHNITT	PODLOŽKA 12	8	
15	91.001.167	0	ELEKTROMOTOR / ELECTRIC MOTOR / ELEKTROMOTOR	7,5kW,4P,B5,Vel132, 230..400V	1	
16	91.015.126	0	VENTILATOR / VENTILATOR / VENTILATOR	VENTILATOR RDH1238,B2	1	
17	95.001.064	0	LOŽISKO / BEARING / LAGER	6214A	1	
18	95.201.007	0	LOŽISKO / BEARING / LAGER	VALEČKOVÁ L. IRADA	1	
19	95.810.032	0	PERO TESNÉ / SPRING / FEDER	PERO 14X9X60	2	
20	95.825.001	0	POUZDRO UPINACÍ / FIXING SLEEVE / SPANNHÜLSE	KTR210- 80x120	1	
21	95.830.052	0	GUFERO / GIT SEAL / DICHTUNG	GUFERO 80X100X10	1	
22	99.003.025	0	PŘEVODOVKA KUZELOCEL / CONICAL TRANSMISSION / KEGELRADGETRIEBE	MBH100C/PAM 32	1	

1.ZRUS.VENTILATOR 91.015.100 A NAHR. 91.015.126. 074/ZM025 11.2.2014 SLEZACKOVA

Cislo Sestavy/Number of assembly/Nummer der Baugruppe: Verze (Ver.)/Version/Version; Název sestavy/Assembly title/Name der Baugruppe; Pozice (Poz.)/Position/Position;
Objednací číslo/Purchase order number/Bestellnummer; Název položky/Volume title/Name der Position; Rozměr/Stock size/Abmessung

